


Mi TV Stick



Xiaomi

Комплектація



Mi TV Stick




Пульт ДУ з голосовим управлінням
• Потребує 2 батареї типу AAA. Не входять до комплекту поставки




Адаптер живлення

Інструкція по установці

1. Підключіть Mi TV Stick до HDMI порту телевізора



2. Вставте адаптер живлення в розетку



3. Переключіть телевізор у режим HDMI відповідно до налаштувань телевізора



Вхід / кнопка джерела на телевізорі

4. Налаштуйте Mi TV Stick та підключіть до мережі Wi-Fi



5. Насолоджуйтесь потоковою передачею контенту зі своїх додатків.

Важлива інформація про товар

МОДЕЛЬ: MDZ-24-AA
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Декларація про відповідність нормам ЄС (спрощена версія)

Компанія Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. Цим заявляє, що тип радіоустаткування Mi TV Stick відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність нормам ЄС доступна за наступним посиланням: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Радіочастоти та живлення

Даний пристрій працює у вказаних нижче діапазонах частот тільки на території ЄС та при максимальній потужності радіочастотного сигналу
Bluetooth 2402-2480 МГц: < 10 дБм
Wi-Fi 2412-2472 МГц: 20 дБм
Wi-Fi 5180-5320 МГц та 5500-5700: 20 дБм
Wi-Fi 5745-5825: < 14 дБм

В наступних країнах даний пристрій призначений виключно для використання в приміщеннях в діапазоні частот 5150-5350 МГц:

ПРИ	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Категорія приймача 2
Даний пристрій слід встановлювати та експлуатувати відповідно до інструкцій в додатку. Антени, що використовуються для даного передатчика, повинні бути встановлені таким чином, щоб відстань до людей складала не менше, ніж 20 см та не повинні поєднуватися з іншими антенами або передатчиками.

З метою переробки та сприяння ефективному використанню ресурсів при утилізації цього продукту віднесите його до найближчого авторизованого центру збору, зареєстрованого пункту розбору та переробки або

до сервісного центру Xiaomi.

Що означає символ перекресленого сміттевого контейнера на колесах? Символ означає, що заборонено викидати свої електронні відходи в муніципальні сміттєві контейнери. Це пов'язано з тим, що відходи є небезпечними для природи й їх необхідно утилізувати спеціальним способом.

Застереження. Використовуваний адаптер живлення має відповідати вимогам пункту 2.5 регламенту IEC62368-1/EN62368-1. Він повинен бути протестований та затверджений відповідно до національних та регіональних стандартів.

При використанні адаптерів змінного струму штепсельну розетку слід розмістити поруч з обладнанням та необхідно забезпечити до них вільний доступ.

Увага!

Будь-які зміни або модифікації, які не були затверджені стороною, яка несе відповідальність за забезпечення відповідності, можуть позбавити користувача права на експлуатацію устаткування.

Робоча температура: від -10°C до +45°C

Адреса: Офіс №707, 7F, Будівля 5, №58, вул. Цзинхай-улу, зона економічного та технічного розвитку в м. Пекін, Китай.

Електронні відходи

Продукти Xiaomi відповідають, вказаним в «Правилах поводження з електронними відходами, 2016», вимогам про зменшення шкідливих речовин. Вміст шкідливих речовин за винятком застосувань, перекислених в ГРАФІКУ II «Правил поводження з електронними відходами»:

1. Свинець (Pb) – не більше 0,1% маси;
2. Кадмій (Cd) - не більше 0,01% маси;
3. Ртуть (Hg) - не більше 0,1% маси;
4. Шестивалентний хром (Cr6+) - не більше 0,1% маси;
5. Полібромовані біфеніли (PBBs) - не більше 0,1% маси;
6. Полібромовані дифенілові ефіри (PBDEs) - не більше 0,1% маси.

Можна використовувати тільки перераховані нижче джерела живлення:
SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS

CO., LTD/TPA-10M050100VU01
SHENZHEN LINKSOONER TECHNOLOGY
CO., LTD/YXT969-0501000EU

Детальніше про патенти DTS див. на веб-сайті <http://patents.dts.com>. Виготовлено на підставі ліцензії DTS Licensing Limited.

DTS, символ, поєднання DTS та символу, Digital Surround, а також логотип DTS 2.0 + Digital Out є зареєстрованими торговельними знаками та/або товарними знаками компанії DTS, Inc в США та/або інших країнах. DTS, Inc Всі права захищені.

Виготовлено на підставі ліцензії Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є торговельними знаками Dolby Laboratories.

Спосіб утилізації

Віднесіть продукт до найближчого сервісного центру Xiaomi АБО подзвоніть на номер безкоштовної гарячої лінії: 180001036286 АБО пишіть нам на електронну адресу service.in@xiaomi.com. Інструкції з поводження із продуктом під час та після його експлуатації, а також вимоги та заборони щодо поводження з продуктом.

Вимоги:

- а. Завжди шукайте в каталозі, що постачається разом з продуктом, інформацію про поводження з обладнанням після терміну експлуатації.
- б. Ремонт та переробкою електронних виробів повинні займатися авторизовані підприємства з переробки.
- с. Завжди викликайте представників авторизованих підприємств з переробки електронних відходів для утилізації продуктів, термін експлуатації яких закінчився.
- д. Завжди здавайте використані електронні вироби, акумулятори або будь-які аксесуари після завершення терміну їх експлуатації до найближчих авторизованих пунктів прийому електронних відходів.
- е. По можливості або відповідно до інструкцій утилізуйте матеріали пакування окремо, згідно варіантів видалення та сортування відходів.

Заборони:

- а. Не розбирайте електронні вироби самостійно.
- б. Не викидайте електроніку в сміттєві контейнери із знаком «Не викидати».
- с. Не здавайте електронні відходи до неофіційних або неконтрольованих пунктів прийому, наприклад місцевих

скупників брухту та лахмітникам.

Застереження. Не змішуйте старі акумулятори з новими, а також лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або нікель-кадмієві, нікель-металогідридні та інші акумулятори.

Заява про відповідність нормам FCC

Примітка. Дане обладнання протестоване та згідно з частиною 15 правил Федеральної комісії зв'язку відповідає всім вимогам до цифрових пристроїв класу В. Ці вимоги забезпечують розумний захист від шкідливих перешкод в житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а також може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку, якщо воно встановлено та використовується з порушенням інструкцій. Разом з цим гарантії, що перешкоди не виникнуть при відповідному встановленні, відсутні. Якщо дане обладнання створює перешкоди для телевізійних та радіосигналів (це можна визначити шляхом вимкнення та повторного увімкнення обладнання), користувач може спробувати усунути перешкоди одним або кількома із наступних способів.

- Змінити орієнтацію та положення прийомної антени.

- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключити обладнання до розетки, яка знаходиться в ланцюгу, що не є ланцюгом, до якого підключений приймач.
- Звернутися за допомогою до продавця або кваліфіковано-го техника по теле- та радіоблагоданню.

Даний пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Робота пристрою відповідає двом наступним умовам: (1) пристрій не може спричинити шкідливі перешкоди; (2) даний пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть призвести до порушень роботи.

Увага!

Будь-які зміни або модифікації, які не були затверджені стороною, яка несе відповідальність за забезпечення відповідності, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Дане обладнання слід використовувати разом з екранованим кабелем HDMI, для того, щоб забезпечити відповідність обмеженням для пристроїв класу В, визначеним Федеральною комісією зв'язку.

Діапазон частот експлуатації пристрою – 5150-5250 МГц. Допускається використання пристрою виключно у приміщенні.

Робоча температура: -10°C до +45°C

Заява про відповідність нормам FCC відносно радіоактивного випромінювання

Даний пристрій відповідає гранично допустимим дозам опромінення, визначених Федеральною комісією зв'язку для неконтрольованих середовищ та положенням частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Даний пристрій необхідно встановлювати та експлуатувати до інструкцій в додатку. Антени, що використовуються для даного передатчика, повинні бути встановлені таким чином, щоб відстань до людей складала не менше, ніж 20 см та не повинні поєднуватися з іншими антенами або передатчиками. Звичайно, користувачі та монтери повинні мати інструкції зі встановлення антени. Необхідно поміркувати про видалення з'яви про недопустиме розташування.



Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну.

Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
- 1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.
- 1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці.

Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

- 1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
- 1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1. Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», загушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
- 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) прогнаних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником
- 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
- 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
- 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ПЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (066) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, АТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ІТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-itc.com