




Кресло для руководителей с механизмом ANYFIX



Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град; Эксплуатировать при t от 0 до +45 град; Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения! Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Инструкция по сборке и эксплуатации.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> ролик пластиковый - 5 шт. |
| <input type="checkbox"/> поворотный-подъемный механизм (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> кресло с подлокотниками - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболочка ППМ с кольцом - 1 шт*. | |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установить кресло с подлокотниками на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и повернуть правый рычаг вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг вверх.

2. Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- А) Потянуть левый рычаг вверх.
Б) Отклонить спинку на желаемый угол.
В) Потянуть левый рычаг вниз.

3. Разблокировка и свободное качание:

- А) Потянуть левый рычаг вверх.
Б) Качнуть спинку кресла назад.

4. Регулировка жесткости пружины качания:

- А) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку против часовой стрелки (-).
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (+).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* - Модели, оснащенные хромированным поворотным-подъемным механизмом, не снабжаются оболочкой поворотного-подъемного механизма и кольцом оболочки.

Крісло для керівників з механізмом ANYFIX



Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. Необхідно враховувати можливість порушення працездатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років. Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів. Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів. Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення! Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог. При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стіль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:



- база - 1 шт.
- ролик пластиковий - 5 шт.
- поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт.
- крісло з підлокітниками - 1 шт.
- оболонка ППМ з кільцем - 1 шт *.

СКЛАДАННЯ

1. Встановіть ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Встановіть крісло з підлокітниками на поворотно-підйомний механізм.

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРИСЛА



1. Регулювання висоти сидіння:
А) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль вгору.
Б) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль догори.
2. Блокування крісла у заданому куті нахилу:
А) Потягнути лівий важіль догори.
Б) Відхилити спинку крісла до бажаного кута
В) Потягнути лівий важіль донизу.
3. Розблокування і вільне гойдання:
А) Потягнути лівий важіль догори.
Б) Колихнути спинку крісла назад.
4. Регулювання жорсткості пружини гойдання:
А) Для ослаблення пружини - повернути ручку проти годинникової стрілки (-).
Б) Для затягнення пружини - повернути ручку по годинникової стрілці (+).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.
Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.
Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.
Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

* - Моделі, в комплектацию яких входить хромований поворотно-підйомний механізм, не мають оболонки та кільця оболонки.