

## **Правила використання килимка з функцією обігріву**

### **1. Перевірка сумісності:**

- Перед підключенням переконайтеся, що ваш павербанк підтримує вихідну потужність 5В і не менше 1А.
- Використовуйте лише сертифіковані та якісні павербанки, щоб уникнути перевантажень та коротких замикань.

### **2. Розміщення килимка:**

- Для максимального ефекту килимок повинен перебувати в контакті з тілом або предметом, який ви хочете зігріти.
- На відкритому повітрі його потужність може бути недостатньою для досягнення комфортної температури, тому килимок краще використовувати у закритих просторах.

### **3. Підключення до павербанку:**

- Підключайте USB-кабель до павербанку тільки сухими руками.
- Переконайтеся, що роз'єм надійно вставлений, щоб уникнути перебоїв живлення.

### **4. Моніторинг температури:**

- Середня температура нагріву килимка становить близько 45°C. Для досягнення цієї температури килимок має бути в контакті з тілом або під ковдрою.
- Температура може бути вищою, але може бути і нижче максимальної, якщо килимок використовується без контакту або в холодному навколишньому середовищі.

### **5. Безпека використання:**

- Завдяки низькій потужності килимок безпечно використовувати під одягом, ковдрою або під час сну.
- Переконайтеся, що павербанк має достатній заряд для роботи протягом ночі, та за необхідності використовуйте моделі з функцією автовідключення.

### **6. Догляд за пристроєм:**

- Килимок можна прати вручну або в пральній машині.
- Після прання повністю висушіть килимок перед підключенням до павербанку, щоб уникнути пошкодження.

### **7. Обмеження використання:**

- Не використовуйте килимок під час пошкодження кабелю або його ізоляції.
- Уникайте його використання поблизу води, щоб запобігти замиканню або пошкодженню пристрою (крім випадків прання).

### **8. Тривале використання:**

- Килимок можна використовувати тривалий час, але регулярно перевіряйте температуру та стан пристрою.
- При тривалому використанні павербанку слідкуйте за його нагріванням та рівнем заряду.

## Правила использования коврика с функцией обогрева

### 1. Проверка совместимости:

- Перед подключением убедитесь, что ваш павербанк поддерживает выходную мощность 5В и не менее 1А.
- Используйте только сертифицированные и качественные павербанки, чтобы избежать перегрузок и коротких замыканий.

### 2. Размещение коврика:

- Для максимального эффекта коврик должен находиться в контакте с телом или предметом, который вы хотите согреть.
- На открытом воздухе его мощность может быть недостаточной для достижения комфортной температуры, поэтому коврик лучше использовать в закрытых пространствах.

### 3. Подключение к павербанку:

- Подключайте USB-кабель к павербанку только сухими руками.
- Убедитесь, что разъем надежно вставлен, чтобы избежать перебоев питания.

### 4. Мониторинг температуры:

- Средняя температура нагрева коврика составляет около 45°C. Для достижения этой температуры коврик должен быть в контакте с телом или под одеялом.
- Температура может быть выше, но может быть и ниже максимальной, если коврик используется без контакта или в холодной окружающей среде.

### 5. Безопасность использования:

- Благодаря низкой мощности коврик безопасно использовать под одеждой, одеялом или во время сна.
- Убедитесь, что павербанк имеет достаточный заряд для работы в течение ночи, и при необходимости используйте модели с функцией автоотключения.

### 6. Уход за устройством:

- Коврик можно стирать вручную или в стиральной машине.
- После стирки полностью высушите коврик перед подключением к павербанку, чтобы избежать повреждения.

### 7. Ограничения использования:

- Не используйте коврик при повреждении кабеля или его изоляции.
- Избегайте его использования вблизи воды, чтобы предотвратить замыкание или повреждение устройства (кроме случаев стирки).

### 8. Длительное использование:

- Коврик можно использовать продолжительное время, но регулярно проверяйте температуру и состояние устройства.
- При длительном использовании павербанка следите за его нагревом и уровнем заряда.

