



**Імпортёр/уповноважений представник** на території України: ТОВ «Сіґма.Україна» ТМ «Sigma»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

**Виробник:** Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,


1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

# Плита газова з п'єзопідпалом

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

**2903531**



---

## **ЗМІСТ**

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Загальний опис</b> .....                        | <b>3</b> |
| <b>2. Зовнішній вигляд</b> .....                      | <b>3</b> |
| <b>3. Технічні дані</b> .....                         | <b>4</b> |
| <b>4. Заходи з техніки безпеки</b> .....              | <b>4</b> |
| <b>5. Експлуатація</b> .....                          | <b>5</b> |
| <b>6. Зберігання і транспортування</b> .....          | <b>5</b> |
| <b>7. Утилізація</b> .....                            | <b>5</b> |
| <b>8. Гарантійні зобов'язання</b> .....               | <b>5</b> |
| <b>9. Сервіс і консультації по експлуатації</b> ..... | <b>6</b> |

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю.

Газова плита відповідає вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого Постановою КМУ №814 від 04.07.2018р.



**Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження та повідомлення.**

Інструкція містить інформацію по експлуатації та технічному обслуговуванню плити газової.

Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу та у разі перепродажу повинна залишатися з виробом.




**Перед установкою необхідно уважно прочитати цю інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи та вказівки.**

## 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Газова плита (далі – плита) запалюється п'єзоелектричним способом.

Для роботи плити потрібен газовий балон типу RVR (Rim Vent Release). Газові плити використовують у добре провітрюваних приміщеннях або на відкритому повітрі.

## 2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



Мал. 1

|   |                                |   |                               |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Підставка-утримувач            | 5 | Регулятор полум'я             |
| 2 | Пальник                        | 6 | Ніжки                         |
| 3 | П'єзопідпал                    | 7 | Роз'єм для під'єднання балона |
| 4 | Кнопка ввімкнення п'єзопідпала |   |                               |

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Артикул                   | 2903531       |
| Потужність, кВт           | 2.8           |
| Витрата газу макс., г/год | 100           |
| Газ, що використовується  | Пропан, бутан |
| Маса, кг                  | 0.42          |

4. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



**УВАГА! Ви користуєтеся газом, будьте обережні!**

- › Виробник не несе відповідальності у разі використання газових балонів, які не забезпечують герметичність з'єднання з газовою плитою.
- › Прилад повинен використовуватися на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.
- › Встановлення/зняття балона проводиться подалі від джерел тепла, іскор і легкозаймистих матеріалів.
- › Не можна використовувати прилад в разі його пошкодження, поганої роботи або витоку газу.
- › Під час роботи деякі деталі дуже сильно нагріваються. Не торкайтесь до них голими руками.
- › Забороняється будь-яка зміна конструкції приладу.
- › Використовуйте газовий балон обережно.
- › Не кидайте використаний газовий балон у вогонь або поруч з ним, балон може вибухнути.
- › Використовуйте плиту тільки для приготування їжі.
- › Будь-яке інше використання (сушіння одягу або прогрівання палива) може призвести до пожежі.
- › Не допускайте перегрівання плитки. Період безперервного використання не повинен перевищувати 3 годин.
- › Посуд, що займає поверхню значно більшу, ніж нагрівальна частина плити, може послужити причиною перегріву плити або її перекидання.

- › Перевіряйте плиту на наявність витоку газу.
- › Перед встановленням або зняттям балона, переконайтеся, що регулятор полум'я закритий.
- › При ввімкненні плити відкривайте регулятор полум'я дуже обережно, невеликими поворотами (1 мм).
- › При ввімкненні плити, над пальником не повинні перебувати люди, тварини, сторонні предмети. Висота полум'я може виявитися несподівано високою і обпалити вас.
- › Виберіть безвітряне місце для використання плити.
- › Вітер може зменшити або погасити вогонь.
- › Уникайте легкозаймистих матеріалів і предметів.
- › Встановлюйте плиту на відстані не менше 15 см від стін і 60 см від стелі.
- › Встановлюйте плиту в тіні, далеко від прямих сонячних променів.
- › Встановлюйте плиту на стійку поверхню, уникаючи попадання піску.
- › Перед установкою балона перевірте п'єзопідпал на наявність іскри, для цього натисніть на кнопку ввімкнення п'єзопідпалу.
- › Після використання, зберігайте плиту і балон окремо в різних коробках.
- › У разі витоку газу негайно винесіть прилад з приміщення (якщо ви не використовували прилад в добре провітрюваному приміщенні) на відкрите повітря без джерел займання.
- › Якщо Ви бажаєте перевірити герметичність приладу – робіть це на відкритому повітрі.

## 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Розпряміть ніжки **(6)** і підставки-утримувачі **(1)**.
2. Переконайтеся, що регулятор полум'я **(5)** закритий.
3. Під'єднайте балон. Вставте фіксуюче кільце балона за малий тримач роз'єму-з'єднувача плити **(7)**, проріз на кільці балона поєднайте з великим фіксатором на роз'ємі плити. Поверніть балон за годинниковою стрілкою на півоберту.
4. Відкрутіть регулятор полум'я **(5)** невеликим поворотом (1 мм) проти годинникової стрілки. Ввімкніть п'єзопідпал **(3)**.
5. Для вимкнення плити закрутіть регулятор полум'я **(5)** за напрямком руху годинникової стрілки.
6. Від'єднайте балон у зворотньому порядку, викладеному у **п.3**.

## 6. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

- › Зберігати виріб слід в сухому приміщенні, при температурі від +10 до +30°C, вологості 70%.
- › Уникайте впливу вологи та прямих сонячних променів.

### Транспортування

- › Транспортування може здійснюватися будь-яким видом транспорту, який забезпечує

збереження виробу в процесі перевезення.

- › Транспортування виробу здійснюється в упаковці виробника будь-яким видом критого транспорту, що забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, забруднень, впливу прямих сонячних променів і потрапляння вологи.

## 7. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

## 8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 місяць з дня продажу.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний термін обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

### 9. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В сервісному центрі Вас із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Додатково ознайомитися з інформацією Ви можете за посиланнями.

Інформація щодо запчастин:

**<https://sigma.ua/price/zapchasti/>**

Правила здачі виробу на сервісне обслуговування:

**[sigma.ua/priem-izdeliy-servisnym-tsentrom/](https://sigma.ua/priem-izdeliy-servisnym-tsentrom/)**

Перевірка статусу ремонту виробу:

**[sigma.ua/servis/](https://sigma.ua/servis/)**

#### **Україна**

##### **Сервісний Центр у місті Харків**

Тел.: +38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

+38 (066)-799-13-46 (Viber)

##### **Сервісний Центр у місті Київ**

+38 (067)-691-16-36

##### **Сервісний Центр у місті Вінниця**

+38 (050)-196-56-93

Адреси сервісних майстерень наведено нижче:

**[sigma.ua/servis/](https://sigma.ua/servis/)**