

# SPoko

## Інструкції щодо продукту та попередження

1. Не дозволяйте дітям заряджати самостійно, коли працюють дорослі.
2. Використовуйте автомобіль належним чином під наглядом дорослих.
3. Водіння та ігри на громадських вулицях, дорогах, схили, басейни та інші небезпечні місця суворо заборонені.
4. Цей продукт підходить тільки для дітей віком 37-72 місяців. Будь ласка, одягайте захисне спорядження перед використанням.
5. Машину не можна перевантажувати. Максимальне навантаження – 25 кг.
6. Зарядний пристрій, акумулятор, дроти, вилки та інші частини повинні регулярно перевірятися.
7. Нормальна зарядка - це червоне світло, повна - зелена світло.

## Способи заряджання та обслуговування акумулятора

1. Акумулятор з акумулятором, який можна заряджати лише під наглядом дорослих.
2. Різні типи акумуляторних батарей або старі та нові батарей не слід використовувати разом.

## ДИТЯЧИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН

Інструкція з монтажу та експлуатації



## Показ аксесуарів



## Етапи встановлення



**Встановлення завершено**