



WBK-400C



Двоклавішний пульт-додатковий брелок-передавач на 2 канали (для WBK-400-1-12, WBK-400-2-12)

Зображення



Опис

WBK-400C (WBK-400A-2) - це двоклавішний радіо передавач із захисним кожухом, сумісний з радіо приймачами серії WBK-40х. Естетично оформлений, компактний пульт, завдяки невеликому поворотному карабінку його можна легко прикріпити на ключі або ремінь штанів, тому він завжди під рукою. Захисний розсувний кожух дозволяє уникнути випадкові натискання кнопок. Права кнопка (🔒) — це кнопка 1, ліва кнопка (🔓) — кнопка 2.

Властивості

- Матеріал: Пластик, метал
- Кількість кнопок: 2
- Зворотній зв'язок: синій світлодіод
- Застібка: поворотний міні-карабін
- Сумісні приймачі: WBK-400-1-12, WBK-400-2-12, WBK-401-1-12, WBK-401-2-12



Рекомендації

Тримайте нові та використані батареї у недоступному для дітей місці. Не можна ковтати батареї, небезпека хімічного опіку.

Реєстрація брелків на контролері виконується відповідно до інструкції контролера. Як правило для входу в режим запису брелоків контролера необхідно натиснути на 2 сек спеціальну кнопку, і, у відповідь на обрану функцію, натиснути 1 разів кнопку брелока, що прописується. Реєстрацію брелока буде підтверджено відповідною індикацією контролера. Оскільки брелок не має зворотного зв'язку, його індикація не покаже підключення та під час роботи підтвердження виконання функції.

Догляд за брелком. Для чищення корпусу брелока використовуйте засоби, придатні для догляду за технікою. Не використовуйте для очищення брелока речовини, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

Специфікація

- **Живлення:** 12 В постійного струму (1 лужна батарея типу 27 А)
- **Частота:** 433,92 МГц
- **Модуляція:** ASK
- **Тип коду:** Виправлений
- **Кількість кнопок:** 2
- **Індикатор:** синій світлодіод
- **Дальні сть:** 30-60 м (на відкритій місцевості)
- **Матеріал:** Метал + ABS
- **Кріплення:** Обертовий міні карабін
- **Сумісність:** приймачі серії WBK-40х
- **Розміри:** 55(В) x 30(Ш) x 9(Г) мм
- **Розміри з кожухом:** 55(В) x 30(Ш) x 14(Г) мм
- **Робоча температура:** -10°C ~ +50°C
- **Маса брутто:** 0,03 кг



Заміна батареї

Пульт дистанційного керування працює від батареї типу 27А, 12 Вольт (строк служби до 12 місяців). Якщо батарею потрібно замінити, відкрутіть 3 маленькі гвинти на задній панелі пульта дистанційного керування. Тоді верхня панель пульта дистанційного керування зніметься, що дасть вам доступ до електроніки в його середині



YLI ELECTRONIC

