

Світильник світлодіодний AL8150ARD TM ARDERO

Інструкція з експлуатації

1. Опис:

- 1.1. Світильники призначені для освітлення, інтер'єрного підсвічування тощо.
 - 1.2. Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~ 230 В / 50 Гц. Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ EN 50160:214.
 - 1.3. Відсутні сліпучі джерела світла.
2. Технічні характеристики:


НОРМОВАНА НАПРУГА:	~230 В / 50 Гц
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ:	IP20
ПОТУЖНІСТЬ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ (P _{ON}):	9 Вт
КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА:	4000 К
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ, CRI:	≥80
КОРИСНИЙ СВІТЛОВИЙ ПОТІК ΦUSE:	360 лм (360')
ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРИДОВИЩА ВИКОРИСТАННЯ, ТА:	+5...+40 °С
СТРОК СЛУЖБИ:	25000 ГОДИН ДО СПАДУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ L ₇₀ B ₅₀
КОЛІР КОРПУСУ:	ЧОРНИЙ
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:	АЛЮМІНІЙ
МАТЕРІАЛ РОЗСИЇВАЧА:	ПЛАСТИК
РОЗМІРИ:	800*80*55 мм
ГАРАНТІЯ:	1 рік

3. Комплектація:

- 3.1. Світильник.
- 3.2. Інструкція з експлуатації.
- 3.3. Коробка пакувальна.
- 3.4. Комплект для кріплення.

4. Підключення

- 4.1. Світильник може використовуватися тільки зі світлодіодним драйвером, який йде в комплекті.
 - 4.2. Виконайте розмітку поверхні, використовуючи основу світильника.
 - 4.3. Підключіть коричневий дріт драйвера до фазного контакту, а синій дріт до контакту нейтральної мережі живлення.
 - 4.5. Якщо габарит розсіювача не дозволяє встановити світильник, необхідно скористатися викруткою шестигранником (у комплекті) для демонтажу розсіювача.
 - 4.6. Увімкніть живлення.
- #### 5. Запобіжні заходи
- 5.1. Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи з підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.
 - 5.2. Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розкривайте корпус драйвера.



- 5.3. Радіоактивні та отруйні речовини до складу світильника не входять.
 - 5.4. Виріб призначений для використання тільки в приміщеннях.
 - 5.5. Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення.
 - 5.6. Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.
 - 5.7. Джерело світла цього світильника є незмінюваним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.
- #### 6. Зберігання
- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.
- #### 7. Транспортування
- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом
- #### 8. Утилізація
- Світильник утилізується у відповідності до правил утилізації побутової електронної техніки.
9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва
- Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Hingbo Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіль Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net
- Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
- #### 10. Гарантійні зобов'язання
- 10.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
 - 10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
 - 10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
 - 10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
 - 10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.
 - 10.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Поганий контакт
	Пошкоджений кабель живлення	Пошкоджений кабель живлення
У вимкненому стані світильник тьмяно світить або моргає	Світильник підключений до мережі живлення через вимикач з неоновим або світлодіодним підсвічуванням	Підключіть світильник через вимикач без підсвічування або відключіть підсвічування
	Світильник підключений до мережі через вимикач, який рве нульовий дріт, а не фазовий	Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність електричної проводки
	Наведення на корпусі світильника від дроту заземлення	Потенціал на дроті захисного заземлення. Переконайтеся, що захисне заземлення відповідає вимогам Правил улаштування електроустановок. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність

ARDERO

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

Увага: для дотримання гарантійних зобов’язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов’язковими

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____



підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов’язання.
Талон дійсний при пред’явленні касового чека (товарної накладної).

Світильник світлодіодний AL8150ARD TM ARDERO
Інструкція з монтажу



- Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
- Відключіть напругу і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- Виконайте розмітку поверхні і підготовку монтажних отворів відповідно до установчих розмірів світильника (мал. А).
- Викрутіть основу світильника та закріпіть її на монтажній поверхні за допомогою саморізів (мал. С).
- Протягніть дріт живлення та підключіть дроти кабелю до клемної колодки (мал. D).
- Встановіть корпус на основу (мал. E).
- Увімкніть живлення.