

FONCAST

WI-FI RECEIVER

RECEPTOR Wi-Fi
RÉCEPTEUR WI-FI
RECETOR WI-FI



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Player with multiple functions and audio sources. Playback via Wi-Fi, smartphones, tablets and other devices
- App to control audio playback and streaming
- Update your amplifier with the latest online music streaming services all in one player
- Great sound quality with TOSLINK and aux output

ES

- Reproductor con múltiples funciones y fuentes de audio. Reproduce música desde Wi-Fi, smartphones, tablets y otros dispositivos
- App para control de reproducción y streaming de audio
- Actualiza tu amplificador con los últimos servicios de streaming de música online, todo en un solo reproductor
- Gran calidad de sonido con salida auxiliar y toslink


FR

- Reproducteur multi-fonctions et sources audio
- Reproduit la musique depuis Wi-Fi, smartphones, tablettes et autres dispositifs
- App pour contrôle de reproduction et streaming d'audio
- Actualisez votre amplificateur avec les derniers services de streaming de musique online, le tout en un seul reproducteur
- Grande qualité de son avec sortie auxiliaire et toslink

PT

- Reprodutor com múltiplas funções e fontes de áudio. Reproduz música a partir de Wi-Fi, smartphones, tablets e outros dispositivos
- App para controlar a reprodução e streaming de áudio
- Atualize o seu amplificador com os mais recentes serviços de streaming de música online, tudo num único reprodutor
- Grande qualidade de som com saída auxiliar e toslink

CONTROLS AND CONNECTIONS



WiFi MODE

EN Download the WiiM control APP for volume control and send music from your smartphone or tablet, Spotify or from online sources available in the APP. By connecting multiple devices you can perform multi-room scenarios and control them all at the same time.

For more information on how the APP works, please refer to the guide at: fonestar.com/en/FONCAST

NOTE: the APP can be changed or updated. If you need more information please consult our website or contact us from there.

ES Descargue la APP de control WiiM para control de volumen y enviar la música desde su smartphone o tablet, Spotify o de fuentes online disponibles en la APP. Si conecta varios dispositivos podrá realizar escenarios multiroom y controlarlos a la vez.

Para más información sobre el funcionamiento de la APP consulte la guía en: fonestar.com/es/FONCAST

NOTA: la APP puede cambiar o actualizarse. Si necesita más información consulte nuestra página web o contacte con nosotros desde la misma.

FR Téléchargez l'APP de contrôle WiiM pour contrôler le volume et envoyer de la musique depuis votre smartphone ou votre tablette, Spotify ou des sources online disponibles dans l'APP. En connectant plusieurs appareils, vous pouvez réaliser des scénarios multirooms et les contrôler tous en même temps.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'APP, veuillez consulter le guide à l'adresse suivante : fonestar.com/fr/FONCAST

N.B. : l'APP peut être modifiée ou mise à jour. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez consulter notre site web ou nous contacter via notre site web.

PT Descarregue a APP de controlo WiiM para controlar o volume e enviar música a partir do seu smartphone ou tablet, Spotify ou de fontes online disponíveis na APP. Se ligar vários dispositivos, pode executar cenários multiroom e controlá-los todos ao mesmo tempo.

Para mais informações sobre o funcionamento da APP, consulte o manual em: fonestar.com/pt/FONCAST

NOTA: a APP pode ser alterada ou atualizada. Caso necessite de mais informação, consulte a nossa página web ou contacte-nos a partir da mesma.




iOS



Android

WIRELESS CONNECTION





WiFi ID: FONCAST_XXXX




ROUTER
WiFi



CABLE CONNECTION



ROUTER
WiFi




WiFi


  	 SLOW
 ... 	 FAST
  	

 FLASHING / INTERMITENTE / CLIGNOTANT / INTERMITENTE | FAST / RÁPIDO / RAPIDE / RÁPIDO
 ON / ENCENDIDO / ALLUMÉ / LIGADO | SLOW / LENTO / LENTO / LENTO

BT MODE





ID: FONCAST



BT

 ... 	
  	

 FLASHING / INTERMITENTE / CLIGNOTANT / INTERMITENTE
 ON / ENCENDIDO / ALLUMÉ / LIGADO



AUX



● ON / ENCENDIDO / ALLUMÉ / LIGADO

EN**SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY**

FONESTAR SISTEMAS S.A. hereby declares that the FONCAST Wi-Fi receiver complies with the Directive 2014/53/EU.

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
fonestar.com/en/FONCAST

ES**DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA**

Por la presente, **FONESTAR SISTEMAS S.A.** declara que el receptor Wi-Fi FONCAST es conforme con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

fonestar.com/es/FONCAST

FR**DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE**

FONESTAR SISTEMAS S.A. déclare que le récepteur Wi-Fi FONCAST est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité se trouve disponible sur le site Internet suivant:

fonestar.com/fr/FONCAST

PT**DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA**

A abaixo assinada, **FONESTAR SISTEMAS S.A.** declara que o recetor Wi-Fi FONCAST está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

fonestar.com/pt/FONCAST