

Інструкція

Синхронізація Bluetooth-пульту ДК і караоке-системи EVOBOX



1

Увімкніть караоке-систему і дочекайтеся* появи екрана з каталогом


**увімкнення та завантаження
караоке-системи EVOBOX
триває від 20 до 60 секунд*



2

**Натисніть і утримуйте
7-10 секунд* кнопку
ввімкнення EVOBOX**

**до зміни зображення
на екрані телевізора*



3

Утримуйте **7-10 секунд***
клавiшi на пультi так,
як показано на екранi

**для повторної синхронізації
Bluetooth-пультa з караоке-системою*



4

**Побачили цей екран?
У вас все вийшло.**

Співайте із задоволенням!

