

## **Specification: Spare Parts for Manure Spreader ROU-6**

(Спецификация: Запчасти для разбрасывателя органических удобрений РОУ-6)

---

### **List of Spare Parts / Перечень запчастей:**

1. **Вал привода**

*Description:* Durable steel shaft with anti-corrosion coating.

*Описание:* Прочный стальной вал с антикоррозийной обработкой.

2. **Звёздочка**

*Description:* Made of high-quality steel, compatible with standard chains.

*Описание:* Изготовлена из высококачественной стали, подходит для цепей стандартного типа.

3. **Транспортёр**

*Description:* Belt with reinforced links and scrapers, resistant to aggressive environments.

*Описание:* Лента с усиленными звеньями и скребками, устойчива к агрессивной среде.

4. **Опора вала**

*Description:* Cast iron housing with bearing, ready for installation.

*Описание:* Чугунный корпус с подшипником, готов к установке.

5. **Корпус редуктора**

*Description:* Cast housing with factory-precision machined mounting seats.

*Описание:* Литой корпус с заводской точностью обработки посадочных мест.

6. **Крыльчатка**

*Description:* Ensures even distribution of fertilizer across the field, made from wear-resistant material.

*Описание:* Для равномерного распределения удобрений по полю, из износостойкого материала.

---

**Note:** All spare parts are manufactured from high-quality materials and are available in stock for immediate dispatch.

**Примечание:** Все запчасти изготавливаются из высококачественных материалов и имеются в наличии для быстрой отправки.