




### Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"  
88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

### Список комплектующих:



- ☐ 1 спинка
- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликов
- ☐ 1 пневмоцилиндр
- ☐ 1 сидение


- ☐ 1 механизм
- ☐ 1 подлокотник левый
- ☐ 1 подлокотник правый
- ☐ 6 спейсеров
- ☐ 2 винта M6x16

- ☐ 2 винта M6x20
- ☐ 2 винта M6x25
- ☐ 4 винта M6x30
- ☐ 3 винта M8x16

### ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Собрать поочередно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов M6x25 и M6x30 по имеющимся резьбовым отверстиям. Винты M6x30 использовать по двум внешним отверстиям подлокотника. Между сиденьем и подлокотником предварительно подложить 2 спейсера под винты M6x30.
4. Установить механизм на сидение с помощью винтов M6x20 и M6x16 по имеющимся резьбовым отверстиям. Между сиденьем и механизмом под передние винты M6x20 предварительно подложить 2 спейсера.
5. Собрать спинку с механизмом сиденья с помощью винтов M8x16 по имеющимся резьбовым отверстиям в кронштейне спинки.
6. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

### РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА



- A1 - Регулировка высоты сиденья
- B2 - Свободное качание спинки
- B3 - Фиксация кресла
- C - регулировка жесткости пружины качания

#### Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле поднять правый рычаг А вверх.

#### Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вниз.

#### Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

#### Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку С по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку С против часовой стрелки (+).


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Осмотр** - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

**Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



## Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

## АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

## Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

## Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

## Служба по роботі з клієнтами:

[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

### Перелік комплектуючих:




- |                                          |                                               |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка        | <input type="checkbox"/> 1 механізм           | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x20 |
| <input type="checkbox"/> 1 база          | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник лівий  | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x25 |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів       | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник правий | <input type="checkbox"/> 4 гвинта M6x30 |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоциліндр | <input type="checkbox"/> 8 спейсерів          | <input type="checkbox"/> 3 гвинта M8x16 |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння       | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x16       |                                         |

## ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Зібрати по черзі підлокітник лівий та правий із сидінням за допомогою гвинтів M6x25 і M6x30 по наявним різьбовим отворах. Гвинти M6x30 використовувати по двомзовнішнім отворах підлокітника. Між сидінням та підлокітником завчасно підкласти 2 спейсери під гвинт M6x30.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x20 та M6x16 по наявним різьбовим отворах. Між сидінням та механізмом під передні гвинти M6x20 завчасно підкласти 2 спейсери.
5. Зібрати спинку з механізмом сидіння за допомогою гвинтів M8x16 по наявним різьбовим отворах у кронштейні спинки.
6. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

## РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРІСЛА



- A1 - Регулювання висоти сидіння  
B2 - Вільне качання спинки  
B3 - Фіксація крісла  
C - Регулювання жорсткості пружини качання

### Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А догори.

### Блокування крісла у заданному куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- 3) Потягнути лівий важіль В донизу.

### Розблокування і вільне качання крісла:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

### Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку C по годинниковій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку C проти годинникової стрілки (+).

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна оббивка** (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірно розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чищення пиломососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Інші поверхні** - протирати м'якою тканиною, змоченою помірно розчином миючого засобу.