

# SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Підключається безпосередньо до блоку дозування за допомогою власної

WIFI мережі:

Вимкніть мобільні дані та підключіться до  
**KOMMSPOT-XXXXXX** мережі WiFi.

Щоб увійти, використовуйте наступне

ПАРОЛЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ:

**12345678**




Відкрийте веб-браузер і введіть наступну IP-  
адресу для прямого доступу до веб-сервісу SEKO:

**192.168.3.1**

Тепер введіть дані для входу за замовчуванням:

**АДМІНІСТРАТОР**

**PIN-код:0000**



# SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Відкриється сторінка веб-сервісу.

Відобразитиметься така інформація:




«Відключено» -Незарєстрований на SEKOWEB

«01.01.1970» -Пристрій не підключено до Інтернету

У меню виберіть «Оновлення» для оновлення мікропрограми або оновлення ПЗ модуля WiFi (SEKOWEB).

Сервіс дозволяє оновлювати мікропрограму пристрою “Прошивка пристрою = FW»а також веб-інтерфейс модуля WiFi» Оновлення програмного забезпечення = DWI” з одним єдиним \*.датфайл. Дійте наступним чином:

## 1) Спочатку оновіть FW




## SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Завантажте оновлення\*.дат файл (посилання на сторінці 5).

У телефоні виберіть папку «Завантаження», яка містить файл оновлення\*.дат, що ви просто завантажені з веб-сервісу.

Формат імені файлу:


**FW\_Package\_PDPR1H1HAR\_xxxx.dat**




Підтвердіть, щоб почати процес оновлення:

На вашому телефоні оновлення позначається значком **зелена смуга та прогрес у %**.

На блоці дозування відображається червоний екран із «FW оновлення...» повідомлення.



Веб-служба – прогрес оновлення: **зелена смужка 0-100%**



Дисплей дозатора: «Оновлення FW...»




При оновленні WiFi підключення до дозатора **буде втрачено.**

Зачекайте, доки мережа KOMMSPOT-XXXXXX Wi-Fi увімкнеться знову доступні (через 2-5 хв), а потім повторно підключіться.

# SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Завершення процесу оновлення програмного забезпечення на телефоні і дисплей блоку дозування:

**Веб-служба (мобільний/ПК): перезавантажте пристрій**



**Дисплей блоку дозування: «ESC» для скидання**




Веб-сервіс дозволяє оновлювати програмне забезпечення модуля Wi-Fi

(Оновлення програмного забезпечення = DWI)а також, використовуючи те саме

\* . датфайл.


## 2) Тепер оновіть ПЗ модуля WiFi



У телефоні виберіть папку «Завантажити» з

\* . дат файл, який ви завантажили з веб-служби (той самий файл, що й раніше).

**FW\_Package\_PDPR1H1HAR\_xxxx.dat**




# SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Підтвердьте запит на оновлення, щоб розпочати оновлення.

На вашому телефоні оновлення буде позначено знаком


**0-100% зелений індикатор прогресу.**

На дозуючому пристрої немає індикації.



Оновіть індикацію прогресу на вашому мобільний/ПК/ноутбук:

**Веб-сервіс: Індикатор прогресу 0-100%**



При оновленні WiFi, підключення до дозатора буде втрачено.

Зачекайте, доки мережа KOMMSPOT-XXXXXX Wi-Fi увімкнеться, знову доступні (через 2-5 хв), а потім повторно підключіться.

Після оновлення відкрийте **МЕНЮ – НАЛАШТУВАННЯ – КОНФІГУРАЦІЯ** (пароль 9999) і виберіть правильний режим роботи (**VD ОСНОВНИЙ ХЛОР** або **ОХУ / VD ТОЧНИЙ**)

Також перевірте:

- Налаштування дозування та сигналізації
- Налаштування зв'язку (з VARio)
  - o Адреса: 6 / Швидкість: 9600 / Парність: НІ
- Тип моніторингу потоку (поплавок/перемикач потоку)
- Стан входу 230 В (насос)
- Заправка насоса-дозатора в режимі «Stand-by».
  - o Одночасно утримуйте стрілки ВГОРУ+ВНИЗ

Відеоінструкція щодо оновлення ПЗ/ПЗ

[ТУТ](#)

Посилання на \*.dat завантаження файлу оновлення

[ТУТ](#)

(формат RAR)

[ТУТ](#)

(формат \*.dat)

Версія: 2024-02 / FW: 2.11\_v3 / ПЗ: DWI22

## SEKO – Оновлення ПЗ/ПЗ

Після успішного оновлення FW + SW зареєструйте блок дозування у веб-сервісі SEKOWEB для дистанційного керування вашим блоком дозування (див. онлайн-посібник [-ТУТ](#)).

Якщо пристрій уже зареєстровано до оновлення, вам потрібно оновити реєстрацію, щоб завантажити нове програмне забезпечення веб-служби. Просто видаліть установку з веб-служби (скасуйте реєстрацію), а потім знову зареєструйте пристрій.

The screenshot shows the SEKO web interface. On the left is a navigation menu with 'Organization' highlighted. The main area is titled 'Organization levels definition (Owner)'. It contains a 'Levels' section with a progress bar for 'VagnerPool' and an 'Installation' button. Below are fields for 'Name \*' and 'Description \*', both containing 'Installation'. At the bottom are 'Previous', 'Next', and 'Finish' buttons. The 'Installation site' section has a 'Description \*' field with 'SKOLENI', a 'Devices summary \*' section with a 'Device serial number' field containing 'DWI 012300000E10', a 'Technician \*' dropdown with 'VagnerPool (Premysl Hosek)', and an 'Address' field. A map shows the location. At the bottom right are 'Cancel' and 'Save' buttons.

- 1) Після входу в систему виберіть наявну установку та видаліть її (якщо вона вже зареєстрована).
- 2) Додайте реєстраційний номер ще раз (формат **012300000E10**). Підтвердити натисканням «+».
- 3) Прес „ЗБЕРЕГТИ” щоб завершити реєстрацію.