

BELFIX-DS04WH

Бездротовий сигналізатор відвідувача з інфрачервоним датчиком руху

ІНСТРУКЦІЯ




1. Представлення системи

Ця система, BELFIX-DS04WH, використовує передову бездротову технологію передавачів і приймачів, потужну мікрокомп'ютерну систему управління, енергозберігаючий дизайн та високоякісну технологію обробки звуку, що інтегрує 32 пісні. Продуктивність стабільна та надійна, приймачі та передавачі працюють на бездротовому коді. Вона має функції привітання, сигналізації, дзвінка, нічного світла, що підходить для дому, офісу, магазину, фабрики ..

2. Опції

- Можна вибрати з 32 пісень;
- Інтегрує функції привітання, сигналізації, дзвінка, нічного світла;
- Можна додати максимум 30 аксесуарів (включаючи детектори та пульти дистанційного керування);
- Підтримує аксесуари з кодом EV1527/PT2262;
- 4 рівні гучності для налаштування;
- Енергозберігаючий дизайн.

3. Інструкція



Налаштування та регулювання

- 1). Вибір пісень:** Натисніть кнопку [🎵] для вибору музики після ввімкнення, доступно 32 пісні для вибору.
- 2). Регулювання гучності:** Натисніть кнопку [🔊] для регулювання рівня гучності, доступно 4 рівні.
- 3). Додавання детекторів:** Натисніть кнопки [🎵] та [🔊] одночасно після ввімкнення, індикатор LED загориться, що означає, що ви увійшли в режим додавання детекторів. Потім активуйте детектор, щоб надіслати сигнал на приймач. Індикатор LED на приймачі загориться один раз, що означає, що детектор додано. Ви можете активувати інші детектори для додавання додаткових детекторів. Якщо індикатор LED блимає три рази, це означає, що додавання завершено. Натисніть кнопку [🔊] для виходу, або система автоматично вийде через 20 секунд, якщо не буде ніяких дій.
- 4). Видалення детекторів:** Натисніть кнопки [🎵] та [🔊] одночасно після ввімкнення, індикатор LED загориться. Потім натискайте та утримуйте кнопку [🔊] до тих пір, поки індикатор LED не вимкнеться, що означає, що всі детектори були видалені, і система автоматично вийде з цього режиму.
- 5). Додавання пультів дистанційного керування:** Натисніть кнопки [M] та [🔊] одночасно після ввімкнення, індикатор LED загориться, що означає, що система перейшла в режим додавання детекторів. Потім натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, щоб надіслати сигнал приймачеві, індикатор LED приймача блисне один раз, що означає, що пульт був доданий. Ви можете натискати інші кнопки пульта дистанційного керування для додавання інших пультів. Якщо індикатор LED блисне тричі, це означає, що додавання завершено. Натисніть кнопку [🔊] для виходу або система автоматично вийде після 20 секунд бездіяльності.
- 6). Видалення пультів дистанційного керування:** Натисніть кнопки [M] та [🔊] одночасно після ввімкнення, індикатор LED загориться. Потім натискайте і тримайте кнопку [🔊] до тих пір, поки індикатор LED не вимкнеться, що означає, що всі пульти дистанційного керування були видалені, і система автоматично вийде з цього режиму.