


DREO

Баштовий вентилятор TF609

Посібник
користувача



Дякуємо, що обрали **DREO!**

Ваша підтримка дуже важлива для нас.
Ми сподіваємося, що вам сподобається
наш продукт так само, як і нам.

ЗМІСТ

01

**ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ
З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

2-3

02

**ЗБІРКА БАШТОВОГО
ВЕНТИЛЯТОРА**

4-6

03

**ЗНАТИ СВІЙ БАШТОВИЙ
ВЕНТИЛЯТОР**

7-8

04

**ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО БАШТОВОГО
ВЕНТИЛЯТОРА**

9-12

05

**ОЧИЩЕННЯ ТА
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

13

06

**УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ**


14

ВАЖЛИВА БЕЗПЕКА ІНСТРУКЦІЯ

01



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА
ІНСТРУКЦІЯМИ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ НА ПРИЛАДІ ТА
ІНСТРУКЦІЯМИ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ В КЕРІВНИЦТВІ
КОРИСТУВАЧА



Під час роботи
не закривайте
повітрязабірник і
воздуховипускни
й отвір.



Не використовуйте
вентилятор поблизу
легкозаймистих
предметів.

Українська

Загальна безпека

1. Діти не повинні грати з приладом. Діти не повинні виконувати прибирання та технічне обслуговування без нагляду.
2. Використовуйте прилад тільки так, як описано в керівництві користувача. Будь-яке інше використання, не рекомендоване в посібнику користувача, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм персоналу.
3. Даним приладом можуть користуватися діти старше 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, які не мають достатнього досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання даного приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.

Безпека експлуатації

1. Перед використанням поставте прилад на рівну суху поверхню.
2. Не занурюйте прилад у воду і будь-які інші рідини.
3. Не користуйтеся приладом до тих пір, поки не буде встановлено підставу.
4. Під час роботи не засовуйте пальці, олівець або будь-які інші предмети в решітку.
5. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій. Всі роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися кваліфікованим персоналом.

Безпека електропостачання

1. Переконайтеся, що напруга вашого Джерела живлення збігається із зазначеним на приладі.
2. Перед чищенням або невикористанням приладу протягом тривалого часу завжди відключайте його від мережі. При підключенні / від'єднанні приладу стежте за тим, щоб руки були сухими.

3. Не вмикайте вентилятор з пошкодженим шнуром або вилкою. Викиньте вентилятор або поверніть його в авторизований Сервісний центр для огляду та / або ремонту.

4. Не проводьте шнур під килимовим покриттям. Не накривайте шнур килимками, бігунками або подібними покриттями. Не прокладайте шнур живлення під меблями або побутовими прилад. Розташуйте шнур далеко від проїжджої частини і там, де об нього не можна буде спіткнутися.

5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте цей вентилятор з будь-якими твердотільними регуляторами швидкості.

6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або травмування, не використовуйте запасні частини, які не були рекомендовані виробником (наприклад, деталі, виготовлені в домашніх умовах за допомогою 3D-принтера).

7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або іншими кваліфікованими фахівцями, щоб уникнути виникнення небезпеки.

ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЛИШЕ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Ніжне нагадування:



Регулярно перевіряйте прилад і зверніться до розділу "усунення неполадок" або зверніться в нашу службу підтримки клієнтів,

- Пошкоджений шнур живлення або вилка.
- Гучний шум, незвичайний запах або надмірне нагрівання.

Технічна характеристика

Номер моделі	DR-HTF019
Уведення	Змінний струм 220-240 В 50 Гц
Номінальна потужність	55W
Тип батареї	AAA



Правильна утилізація даного виробу

Це маркування ng вказує на те, що даний виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини в результаті неконтрольованого видалення відходів, відповідально ставтеся до їх переробки, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтеся системою повернення та інкасації або зверніться до продавця, у якого було придбано пристрій. Вони можуть здати цей продукт на екологічно безпечну переробку.


ЗБІРКА БАШТОВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 02

Інструкції по збірці

Під час першого використання приладу зніміть обгортки та прикріпіть деталі, дотримуючись наведених нижче інструкцій.


Українська

1




Протягніть шнур через центральний отвір у двох половинках основи.

2




Перетніть дві половини основи по діагоналі. Вирівняйте арочний виріз з арочною опорою на основі. Потім з'єднайте їх разом гачком.

3




Натискайте на край, поки не почуєте клацання, щоб надійно з'єднати дві половинки основи.

4




Прикріпіть основу до нижньої частини вентилятора.

5




Переконайтеся, що стрілки на основі та нижній частині вентилятора вирівняні.

6




Поверніть основу за годинниковою стрілкою до **клацання**.

7



Протягніть шнур через усі ЗАДНІ тримачі шнура та встановіть вентилятор вертикально.


8



! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте баштовий вентилятор, якщо основа не встановлена.
- Переконайтеся, що шнур протягнутий через усі задні тримачі шнура.

Вміст пакету



ЗНАЮЧИ СВІЙ ВЕНТИЛЯТОР

03

Українська

Панель керування



Кнопка включення

- Включення / вимикання живлення



Кнопка включення режиму

- Перемикання між звичайним / природним / сплячим режимом
- Тривале натискання протягом 3 секунд для відключення звуку



Кнопка збільшення

- (1-6 рівнів швидкості)



Кнопка зменшення

- (1-6 рівнів швидкості)



Кнопка таймера

- Виберіть, щоб встановити таймер (0-12год)







Кнопка коливання

- Відрегулюйте напрямок повітряного потоку

Світлодіодний дисплей



Українська



ВИКОРИСТОВУЮЧИ СВІЙ ВЕНТИЛЯТОР

04

Режими роботи



Звичайний режим

Вентилятор працює на постійній швидкості.



Природний режим

Швидкість обертання вентилятора періодично збільшується і зменшується, щоб імітувати природний бриз.



Автоматичний режим

Вентилятор автоматично збільшує швидкість при підвищенні температури в приміщенні і зменшує її при зниженні.



Сплячий режим (автоматичне включення звуку)

Збалансуйте рівень комфорту та шуму, автоматично зменшуючи швидкість обертання вентилятора, коли ви засинаєте.

Якщо швидкість обертання вентилятора дорівнює 3 або вище, вона буде зменшуватися в два рази, на одну швидкість кожні 30 хвилин, потім залишиться постійним.

Якщо швидкість вентилятора дорівнює 2, то через 30 хвилин вона зменшиться на один раз, а потім залишиться постійною.

Якщо швидкість обертання вентилятора дорівнює 1, то вона буде залишатися постійною з самого початку.

Додаткові функції



Беззвучний

Тривале натискання  або натискання на  пульті дистанційного керування для включення/вимикання звучить кнопка.



Таймер

Коли вентилятор увімкнено / вимкнено, кілька разів натисніть кнопку таймера, щоб встановити таймер (1 година-12 годин). Коли таймер закінчиться, вентилятор автоматично зупиниться / почне працювати. Щоб скасувати, встановіть час на 0 годин.

Примітка: через 3 секунди дисплей переключиться на швидкість обертання вентилятора.



Пам'ять

Якщо вентилятор вимкнений або відключений від джерела живлення, при повторному включенні він буде працювати відповідно до попередніх налаштувань (за винятком налаштування таймера).




Автоматичне вимкнення дисплея


- Дисплей вимикається через 1 хвилину (в сплячому режимі - через 5 секунд).
- Активуйте дисплей будь-якою кнопкою

Отримайте максимальну віддачу

1. Усуньте всі високі перешкоди, які можуть блокувати потік повітря від вентилятора.
2. У поєднанні з вашим кондиціонером повітря в приміщенні стає прохолоднішим.
3. Розташуйте баштовий вентилятор ближче до вас, щоб забезпечити більш прямий потік повітря .
4. Поставте відро з льодом перед вентилятором для додаткового охолодження.



Дистанційне керування




Заміна батареї

1. Зніміть кришку батарейного відсіку в напрямку, вказаному стрілкою.
2. Замініть двома новими батарейками AAA 1,5 В. Переконайтеся, що позитивні (+) та негативні (-) клеми розташовані правильно.
3. Встановіть кришку батарейного відсіку на місце.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- За необхідності замінійте батареї новими батареями того ж типу.
- Виймайте батареї, якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не намагайтеся демонтувати батареї.
- Небезпека хімічного опіку. Тримайте батареї подалі від дітей.
- Не змішуйте старі та нові батареї, а також не змішуйте лужні, стандартні (нікель-цинкові) або перезаряджаємі нікель-металогідридні (n-mh) батареї тощо.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗБЕРІГАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ

Проковтування може призвести до хімічних опіків, перфорації м'яких тканин і смерті. Серйозні опіки можуть виникнути протягом 2 годин після прийому всередину. Негайно зверніться за медичною допомогою.



Ніяких явних симптомів, пов'язаних з попаданням батарейки в організм, немає. На жаль, це не очевидно, коли кнопка або монетний акумулятор застряють у стравоході дитини (стравохідному каналі). Ніяких специфічних симптомів, пов'язаних з цим, немає.

Дитина може:


- кашляти, блювати або багато слинити; мати вигляд, що у неї розлад шлунку або вірус;
- бути хворою;
- показувати на горло або живіт;
- відчувати біль у животі, грудях або горлі;
- бути втомленою або млявою; бути тихішою або більш причепливою, ніж зазвичай, або іншим чином «не в собі»;
- втратити апетит або мати знижений апетит; та
- не хотіти їсти тверду їжу / бути нездатною їсти тверду їжу.

Такого роду симптоми варіюються, при цьому біль посилюється, а потім стихає. Специфічним симптомом проковтування батарейок для гудзиків і монет є блювота свіжою (яскраво-червоною) кров'ю. Якщо дитина це зробить, негайно зверніться за медичною допомогою. Відсутність явних симптомів є причиною того, що важливо проявляти пильність при поводженні з "розрядженими" або запасними кнопковими батарейками в домашніх умовах і продуктами, які їх містять.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

05

Українська



Зовнішня поверхня

Обережно витріть пил м'якою сухою тканиною.

Решітки та леза

Видаліть пил за допомогою пилососа або повітряної ганчірки.

Основа

Підставу можна розібрати в порядку, зворотному порядку збірки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Завжди відключайте вентилятор від мережі перед будь-яким чищенням або технічним обслуговуванням.
2. Не занурюйте пристрій у воду і не допускайте потрапляння води всередину корпусу двигуна.
3. При чищенні вентилятора не використовуйте ніяких хімічних засобів.
4. Зберігайте в сухому прохолодному місці, накривши кришкою для захисту від пилу.

Мій вентилятор не вмикається!

Переконайтеся, що шнур підключений до електричної розетки, а напруга мережі відповідає напрузі, зазначеній на вентиляторі.

Мій віяло хитається!

1. Встановіть вентилятор на рівну поверхню.
2. Неправильна установка також може призвести до треміння пристрою. Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями по збірці на с.4-5. Зверніть увагу, що шнур живлення повинен бути пропущений через всі задні тримачі.

Мій вентилятор видає вібрацію та шум!

1. Встановіть вентилятор на рівну поверхню.
2. Слідкуйте за тим, щоб нічого не вставлялося у впускні та випускні отвори для повітря.

Якщо вашої проблеми немає в списку або вона все ще зберігається, будь ласка, зверніться в нашу службу підтримки клієнтів .

www.dreo.com

Вам потрібна допомога?

Зв'яжіться з нами, щоб отримати кваліфіковану підтримку.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com