



# XEON (SYNCHRO LIGHT)



#### Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при  $t$  от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при  $t$  от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 130 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

**АО "Новый Стиль"**  
88, шоссе Григорьевское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

**Отдел дистрибуции в Украине:**  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

**Отдел экспортных продаж:**  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

**Служба по работе с клиентами:**  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## Инструкция по сборке и эксплуатации.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.  
Список комплектующих:

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  | <input type="checkbox"/> 1. база - 1 шт.<br><input type="checkbox"/> 2. поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) - 1 шт.<br><input type="checkbox"/> 3. ролик пластиковый - 5 шт.<br><input type="checkbox"/> 4. сидение - 1 шт.<br><input type="checkbox"/> 5. спинка - 1 шт. | <input type="checkbox"/> 6. подлокотник - 2 шт. (возможна поставка в разобранном виде)<br><input type="checkbox"/> 7. винт M8*20 - 3 шт.*<br><input type="checkbox"/> 8. винт M6*20 - 4 шт.*<br><input type="checkbox"/> 9. винт M6*20 - 6 шт.*<br><input type="checkbox"/> 10. шайба - 3 шт.*<br><input type="checkbox"/> 11. механизм качания - 1 шт. |
|---|--|---|

\*винты, шайбы спейсера наживлены по местам

### СБОРКА

1. Вставить ролики (3) в базу (1).
2. Вставить ППМ (2) в базу (1) до упора.
3. В случае прихода подлокотника в разборе необходимо установить накладку на основание подлокотника и зафиксировать комплектными винтами наживленными на накладке.
4. Установить подлокотники (6) на сидение (4) с помощью винтов M6\*20 (9). Рекомендуемое позиционирование подлокотников - максимально раздвинутое.
5. Механизм качания (11) закрепить на сидение (4) с помощью винтов M6\*20 (8).
6. Установить спинку (5) к механизму качания (11) с помощью винтов M8\*20 (7) через шайбу (10).
7. Полученную конструкцию механизмом качания (11) надеть на ППМ (2).

### УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



#### 1. Регулировка высоты сиденья:

- Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг C вверх.
  - Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг C вверх.
- (см. рис.1)

#### 2. Свободное качание кресла:

- Фиксация в одном положении:
- Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
- Толкнуть рычаг C под себя - качание кресла будет заблокировано.

С) Потянуть рычаг C от себя - качание кресла будет разблокировано.

#### 4. Регулировка жесткости качания:

- Для ослабления пружины - поверните рукоятку B против часовой стрелки (в направлении “-” на рис. 3).
- Для затяжки пружины - повернуть рукоятку B по часовой стрелке (в направлении “+” на рис. 3).

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



# XEON (SYNCHRO LIGHT)



## Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямиими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуюмо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, просп Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.  
Перелік комплектуючих:

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. база - 1 шт.<br><input type="checkbox"/> 2. поворотно-підйомний<br>механізм (далі ППМ) - 1 шт.<br><input type="checkbox"/> 3. ролик пластиковий - 5 шт.<br><input type="checkbox"/> 4. сидіння - 1 шт.<br><input type="checkbox"/> 5. спинка із підголівником - 1 шт. | <input type="checkbox"/> 6. підлокітник - 2 шт. (можлива<br>поставка у розобраниму вигляді)<br><input type="checkbox"/> 7. гвинт M8*20 - 3 шт.*<br><input type="checkbox"/> 8. гвинт M6*20 - 4 шт.*<br><input type="checkbox"/> 9. гвинт M6*25 (M6*20) - 6 шт.*<br><input type="checkbox"/> 10. шайба - 3 шт.*<br><input type="checkbox"/> 11. механізм гайдання - 1 шт. |
|--|--|

\*гвинти та шайби наживлені по місцях

## СБОРКА

1. Вставити ролики (3) в базу (1).
2. Вставити ППМ (2) в базу (1) до упору.
3. У разі приходу підлокітників у розобраниму вигляді необхідно встановити накладку на основу підлокітника та зафіксувати комплектними гвинтами що наживлені на накладці.
4. Встановити підлокітники (6) на сидіння (4) за допомогою гвинтів M6\*20 (9). Рекомендоване позиціонування підлокітників - максимально розсунені.
5. Механізм гайдання (11) закріпити на сидінні (4) за допомогою гвинтів M6\*20 (8).
6. Встановити спинку (5) до механізму гайдання (11) за допомогою гвинтів M8\*20 (7) через шайбу (10).
7. Отриману конструкцію механізмом гайдання (11) надіти на ППМ (2).

## УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРІСЛА



### 1. Регулювання висоти сидіння:

- Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль С вгору
- В) Щоб опустити сидіння - сидчи в кріслі підняти важіль С вгору (див. мал. 1)

### 2. Вільне гайдання:

- Фіксація в одному положенні:
- Привести спинку крісла у початкове положення (на відхилятися назад)
- Штовхнути важіль С під себе - гайдання крісла буде заблоковано.

С) Потягнути важіль С від себе - гайдання крісла буде розблоковано.

### 4. Регулювання зусилля гайдання:

- Для послаблення пружини - повернути рукоятку В проти годинникової стрілки (у напрямку “-” на мал. 3)
- В) Для затягування пружини - повернути рукоятку В за годинниковою стрілкою (у напрямку “+” на мал. 3).

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкірана обивка (обивка зі штучної шкіри) - протиристи вологото тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протиристи м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.