

STALEX

Гільйотина ручна шабельного типу Модельний ряд HS



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та експлуатацією гільйотини.

1. Використання

Верстат підходить для різання металевих та пластмасових листів.

2. Основні технічні характеристики

Модель	HS-500	HS-800	HS-1000	HS-1300
Ширина, мм	500	800	1000	1300
Товщина різання, мм	1.5	1.5	1.5	1.5
Маса нетто/Маса брутто, кг	37/40	41/55	52/70	70/92
Розміри упаковки, см	77x27x42	112x28x54	138x28x54	170X28X54

3. Встановлення та запобіжні заходи

3.1 Встановлення

3.1.1 Будь ласка, перевірте, чи встановлені та не пошкоджені деталі верстата, за списком або кресленням деталей.

3.1.2 Верстат повинен бути встановлений на міцній підставі або на спеціальній підставці.

3.1.3 Будь ласка, залиште достатньо вільного місця навколо машини, для більш легкої експлуатації, і щоб уникнути травм.

3.1.4 Будь ласка, зітріть гасом антикорозійне мастило з поверхні леза та деяких деталей.

3.2 Запобіжні заходи

3.2.1 Будь ласка, прочитайте цей посібник перед експлуатацією та повністю розберіться у структурі та принципах пристрою машини.

3.2.2 Будь ласка, не використовуйте більшу ширину та товщину матеріалу, ніж максимальні значення, вказані в таблиці.

3.2.4 Будь ласка, не торкайтеся леза під час роботи.

4. Щодня змащуйте частини машини, що рухаються.

5. Перелік деталей

№ деталі	Опис	Кількість	№ деталі	Опис	Кількість
1	Нижнє лезо	1	12	Гвинт	4
2	Болт	4	13	Шпилька	2
3	Підставка	1	14	Кришка	1
4	Основа	1	15	Гвинт	4
5	Вал	1	16	Підставка для верхнього леза	1
6	Шайба	4	17	Гвинт	4
7	Гайка	4	18	Верхнє лезо	1
8	Ніжка	2	19	Гвинт	2
9	Шпилька	1	20	Ручка	1
10	Шайба	2	21	Рукав ручки	1
11	Гайка	4	22	Пружина	1

