

1.



2.



3.




4.



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Стелаж металевий 180x90x40 SIKER G9040 / P9040 4 полиці



Перелік деталей

Деталь	Кількість	Деталь	Кількість
A	4	F	4
B	8	G	8
C	8	E	4
D	8		



Якщо напрямлювача зміщується, вставте викрутку в виїмку та відігніть її у протилежний бік, щоб відкрити. Максимальне навантаження на одну полицю – 150 кг, воно має бути рівномірно розподілене. Навантаження слід розподіляти рівномірно, щоб уникнути пошкодження ДСП.

Ці полиці не підходять для використання в місцях із високою вологістю, оскільки це може пошкодити ДСП.

Увага! Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження на полицю або загальне навантаження на всю конструкцію (див. інструкції на упаковці або самих полицях). Для підвищення стійкості рекомендується закріпити полиці до стіни.

- Уважно ознайомтеся з порадами та інструкціями з безпеки перед встановленням.
- Видаліть усі пакувальні матеріали. Перевірте комплектність деталей (див. список компонентів).
- Увага! Перевірте товар на наявність пошкоджень, отриманих під час транспортування, перед складанням. Ми не несемо відповідальності за пошкодження вже зібраного виробу!
- Щоб уникнути подряпин, збирайте цей виріб на чистій та рівній поверхні (наприклад, на килимі).
- Використовуйте гумовий молоток, щоб уникнути пошкодження фарби.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

6. Завжди розміщуйте полиці на горизонтальній і рівній поверхні, інакше вони можуть не забезпечити максимальну стійкість і вантажопідйомність.

7. Відмова від гарантії: Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження або несприятливі збитки, якщо неправильне складання спричинило пошкодження або якщо продукт був зібраний не за інструкцією.

8. Використовуйте лише анкери та кріпильні гвинти, які підходять для вашого типу стіни та ваги полиці! (Анкери, гвинти та інструменти для кріплення до стіни не входять у комплект).

Увага: Не пошкодуйте водопровідні або електричні комунікації під час встановлення!

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

На цей товар поширюється передбачена законом гарантія.
Про претензії слід повідомити негайно після виявлення.

Гарантія не діє у разі втручання покупця або третіх осіб. Пошкодження, спричинені неналежним використанням, неправильною експлуатацією, некоректним монтажем або зберіганням, а також обставинами форс-мажору чи зовнішніми факторами, не входять у гарантію. Ми рекомендуємо уважно прочитати цю інструкцію з монтажу, оскільки вона містить важливу інформацію.

Для підтвердження гарантійного випадку покупець повинен надати чек про покупку.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

