




SEVEN LOCK SL-7773BF



Інструкція користувача

Датчик відбитків пальців, зчитувач карток








Розблокування

Введіть пароль та натисніть ✓ ;
або піднесіть палець до зчитувача;
або піднесіть картку до зчитувача.
Світлодіод засвітиться зеленим, якщо
перевірка пройшла успішно.

Індикація низького заряду батареї:


Коли заряд батареї низький, під час спроби розблокування лунають 2 довгих звукових сигнали. Ви також можете перевірити стан батареї через застосунок. Коли заряд батареї вичерпано, ви можете використовувати повербанк для живлення (підключити до порту Type-C).

1. Розмір (мм)




*Стандартний розмір
Можливо налаштувати інші розміри.


2. Комплект поставки




Розумний циліндр



Картка



Механічний ключ




Викрутка



Знімний
наповнювач


3. Скидання циліндру

Натискайте кнопку скидання голкою приблизно 3 секунди, доки не почуєте «біп, біп...», потім відпустіть її. У разі успішного скидання пролунає довгий «біп-».




4. Встановлення


Крок 1. Встановлення батарей




① Викрутіть шестигранний гвинт на кришці кільця.




② Повернути на 45° проти годинникової стрілки.




③ Зніміть кришку кільця.



④ Вставте 3 батарейки типу AAA. Зверніть увагу на полярність.




⑤ Закрийте кришку батарейного відсіку.




⑥ Надіньте кришку кільце, а потім поверніть її за годинниковою стрілкою.


⑦ Закрутіть шестигранний гвинт



Крок 2. Відрегулюйте довжину циліндра




- ⑤ Відрегулюйте довжину циліндра відповідно до товщини дверей.



Гачок може бути в позиції X, Y, Z

Гачок	Довжина зовні	Довжина всередині
Позиція X	35мм	35~71мм
Позиція Y	43мм	27~63мм
Позиція Z	51мм	19~55мм

Крок 3. Встановіть циліндр



(Використовуйте гвинт з набору до врізної частини)

5.Розблокування

1)Відбиток пальця

Піднесіть палець до зчитувача відбитків.

2)Пароль

Введіть пароль та натисніть ✓

3)Картка

Піднесіть картку до зчитувача

4)Додаток


Натисніть на кнопку розблокування у додатку



Піднесіть палець, картку, введіть пароль або розблокуйте з додатку, після звукового сигналу поверніть ручку, щоб розблокувати.

4) Розблокування механічним ключем

① Зніміть кришку.



② Вставте та поверніть ключ на 90° за годинниковою стрілкою.

③ Поверніть ручку, щоб розблокувати.