

Інструкція з експлуатації та гарантійний талон покупця

Оригінальний смарт годинник

JETIX

Дата купівлі: _____

Ціна: _____

Термін гарантії: _____ міс.

Reg code: _____

SeTracker APP

логіні: _____

пароль: **TM JETIX** _____

*Внесіть дані вашого профілю в додатку SeTracker, щоб не забути

Підтримка:

(063) 452-93-77

ПН-СБ: 10:00 - 17:00

Рекомендації щодо експлуатації продукту

Reg code: Перевірте ідентифікаційний номер продукту та збережіть його. Цей код знадобиться для реєстрації годинника у програмі. Розташування **Reg code** можна знайти в меню налаштування годинника (мал. 1).
Включення живлення: Натисніть кнопку живлення і утримуйте (3-5сек.) доки годинник не увімкнеться. Вимкнення живлення відбувається через меню налаштування годинника, або можна віддалено вимкнути девайс із програми.

Зарядка годинника:

А) Підключіть магнітний кабель до контактів на задній частині смарт-годинника.
Б) Підключіть адаптер 5V 1A (не комплектується) для заряджання годинника.

****Будь ласка, використовуйте адаптер універсального типу який не перевищує рекомендовану потужність 5V 1A або заряджайте смарт годинник кабелем від USB порту: (ноутбук, ПК)****


Вологозахист: Водостійкість пристрою зі ступенем IP67 тестується за таких умов: занурення в статичну прісну воду

на глибину до 1 метра упродовж не більше ніж 30 хвилин із дельтою температури між водою і пристроєм до 5°C. Ці характеристики водостійкості пов'язані з певними умовами тестування в лабораторному середовищі, що зазвичай не відповідають умовам використання споживачем. З цієї причини цей ступінь захисту не гарантується в умовах, що відрізняються від тестових.

Не рекомендується спеціально пірнати в годиннику, а також використовувати в солоній воді.

Правильна інсталяція сім-карти

1. Дістаньте девайс зі змінного корпусу (мал. 2).
2. Завдяки лопатці (в комплекті) рухаючи на себе вийміть тримач сім-карти (мал. 3).
3. Перед увімкненням живлення будь ласка покладіть **CSM-карту** формату «Nano» у тримач відповідно його форми попередньо відключивши ПІН-код у смартфоні (мал. 4).
4. Вставте тримач із сім-картою у пристрій, встановіть девайс у змінний корпус, та увімкніть годинник (мал. 5).



Рекомендації по використанню та технічна підтримка

Перед початком роботи з дитячим смарт годинником відскануйте QR код, або перейдіть за посиланням.

ви знайдете:

- інсталяція сім-карти (більш детально)
- встановлення додатку та реєстрація
- налаштування та управління смарт годинником і багато іншого



jetix.ua/support

Виникло питання? Переходь до підтримки



Реєстрація та синхронізація годинника зі смартфоном батьків

Щоб використовувати всі функції годинника, потрібно зареєструвати пристрій у мобільному додатку. Всі годинники JETIX мають особисту ліцензію **Reg code (ID)** який потрібен для реєстрації у безкоштовному додатку **Setracker**

Для початку реєстрації та налаштування годинника відвідайте офіційний сайт додатку.



setracker.org



SeTracker2



Гарантія та умови гарантійного обслуговування

Гарантія Продавця поширюється на придбаний виріб Jetix з наведеними в данному талоні умовами. Для підтвердження Ваших законних прав зберігайте касовий чек або інший документ, що підтверджує факт купівлі виробу.

Цим гарантійним талоном Продавець підтверджує прийняття на себе обов'язань по задоволенню вимог Покупців, встановлених чинним законодавством України про захист прав споживачів, в разі виявлення недоліків виробу, які виникли з вини Виробника. Продавець залишає за собою право відмовити в задоволенні вимог Покупця за гарантійними обов'язаннями і в безкоштовному сервісному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених далі умов.

Під гарантією на проданий товар мається на увазі його: безкоштовний ремонт (якщо це можливо); відправлення виробнику з метою повного відновлення (у раз неможливості ремонту сервісним центром); обмін на новий товар або товар з аналогічними характеристиками.

Послуги по гарантійному обслуговуванню надаються за пред'явленням Покупцем чітко і правильно заповненого гарантійного талона і чека (або іншого документа що засвідчує факт купівлі) разом з дефектним виробом до закінчення гарантійного терміну.

Безкоштовне сервісне обслуговування:

У разі виявлення недоліків / дефектів виробу протягом дії гарантійного терміну, Продавець здійснює безкоштовне сервісне обслуговування виробу (гарантійний ремонт). **Доставка виробу, який підлягає гарантійному ремонту, здійснюється клієнтом самостійно і за свій рахунок.**

У разі відсутності підстав для безкоштовного сервісного обслуговування, ремонт виробу (якщо можливий) і його доставка проводиться за рахунок Покупця. **Продавець не несе гарантійні обов'язання в наступних випадках:**

- А) Якщо виріб використовувався в цілях що не відповідають його прямому призначенню;
- Б) У разі порушення правил і умов експлуатації, викладених в керівництві з підготовки та застосування;
- В) Якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту;
- Г) Якщо дефект виник внаслідок природного зносу при експлуатації виробу;

Д) Якщо дефект викликаний зміною конструкції або схеми виробу, не передбачених Виробником;
Е) Якщо дефект викликаний впливом вологи, високим або низьким впливом температур, корозією, окисленням, потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
Є) Використання виробу з несумісними аксесуарами, периферійним обладнанням та іншими пристроями.
Ж) Гарантія не поширюється на витратні елементи, які пошкоджені в процесі використання або при неправильному використанні пристрою. Наприклад: батарея, зарядний кабель, ремінець, скло та сенсорний екран годинника (дисплейний модуль), корпус та його елементи (заглушка сім слоту, болтики тощо), клавіша включення, регулювання меню.

Обмін та повернення

Обмін та повернення можливе протягом 14 днів після покупки, за умови, що збережений товарний вигляд (у тому числі ярлики, пломби, упаковка), збережено та не пошкоджено повну комплектацію, а також годинник не був зареєстрований, і не використовувався.

Доставка виробу в данному випадку здійснюється за рахунок Покупця.

Виявлення заводського браку (дефекту) виробу з провини виробника виявляється протягом 14 днів після покупки. В цьому випадку Продавець здійснює заміну виробу на таке ж або аналогічне з числа наявних або розриває договір купівлі продажу і здійснює повернення коштів, сплачених Покупцем. Сплачені кошти підлягають поверненню Покупцю на надані ім реквізити протягом 7 (семи) календарних днів з дня повернення виробу. Доставка виробу в данному випадку здійснюється за рахунок Продавця.

Підтвердженням провини виробника у виявленому істотний недолік (дефект) є висновком майстра (експерта). Така експертиза, що недоліки виникли після передачі продукції покупцеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання або транспортування, або дій третіх осіб. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, а Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю витрати на проведення експертизи.