

# ПАСПОРТ



**Корпус e.mbox.stand.n.f3.6.z.str металевий, під 3-ф. лічильник, порожня, навісний, 6 мод., з замком, вулична**

Артикул: s0100126

## ОПИС


Шафа розподільна e.mbox.stand.n.f3.6.z.str під трифазний лічильник (порожній), навісний, 6 мод. із замком, вуличний, застосовується для зовнішньої (вуличної) установки 1- та 3-х фазних лічильників обліку електричної енергії Використовуються у випадках, коли внутрішнє встановлення лічильника заборонено, а також у приміщеннях з підвищеним рівнем пилу та вологи. Герметичний ущільнювач за периметром шафи. Пломбування дверей щита: передбачено.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Артикул                            | s0100126    |
| L (Довжина), мм                    | 250         |
| H (Висота), мм                     | 500         |
| Діапазон робочих температур, °C    | -40...+40   |
| Ступінь захисту, IP                | IP54        |
| Пломбування відсіку DIN-обладнання | Передбачено |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Ревізійне вікно                    | Скло                                   |
| Замикання                          | Замок                                  |
| Матеріал                           | метал                                  |
| Відповідність стандартам           | не підлягає                            |
| Спосіб утилізації                  | передача спеціалізованому підприємству |
| Товщина металу корпусу, мм         | 0,5                                    |
| Монтаж                             | Навісний                               |
| Можливість встановлення лічильника | 3-фазний                               |
| Кількість модулів                  | 6                                      |
| W (Глибина), мм                    | 140                                    |
| Тип                                | Корпус обліку                          |
| Гарантія, міс                      | 12                                     |

**ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ**



## ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)