

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

SVEN 125W

Керована світлодіодна люстра

SVEN



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Перший плафон + 4 винта кріплення - 1 шт.

2.2. Другий плафон + 3 гайки кріплення - 1 шт.

2.3. Третій плафон + 3 гайки кріплення - 1 шт.

2.4. Основа люстри - 1 шт.

2.5. Пульт - 1 шт.

2.6. Драйвер - 1 шт.

2.7. Монтажна скоба - 1 шт.

2.8. Монтажний комплект - 1 шт

2.9. Дріт заземлення - 1 шт

2.10. Паспорт - 1 шт

2.11. Коробка - 1шт

2.12. Магнітна ніжка 6x20мм - 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульти одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють. Якщо це не допомагає, необхідно здійснити наступні дії для прив'язування пульта та світильника.

3.1. Синхронізація пульта та світильника

3.1.1. Включіть світльник або групу світильників

3.1.2. Протягом 5 секунд затискайте клавішу «SETUP»

3.1.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь поки світильник або група світильників не мигне 3 рази

3.1.4. Відпустіть клавішу, світильник синхронізовано.

3.2. Для того щоб відв'язати пульт від світильника необхідно здійснити наступні дії

3.2.1. Увімкніть світильник

3.2.2. Протягом 5 секунд зажимайте клавішу вимкнення

3.2.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь доки світильник не мигне 3 рази.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша вимкнення
- 4.2. Клавiша увiмкнення
- 4.3. Регулювання кольорової температури (до теплого свiтла)
- 4.4. Регулювання кольорової температури (до холодного свiтла)
- 4.5. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.6. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.7. Клавiша пiдключення (при включенi свiтильника натиснiть клавiшу, свiтильник синхронiзовано)
- 4.8. Нiчний
- 4.9. Клавiша з затримкою часу вимкнення (пiсля натискання клавiши свiтильник вимикається через 1 хв)
- 4.10. Змiна кольорової температури (холодний, нейтральний, теплий)
- 4.11. Швидке перемикання 50% i 100% свiтло
- 4.2.1. Керування свiтильником зi смартфона ДИВИТЬСЯ ОКРЕМУ ІНСТРУКЦІЮ по додатку.

Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!




СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА






рис. 1



5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС




Більш детальна інформація на стікері коробки свiтильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
SVEN 125W BLACK/WHITE	6-125	12x100	600-5500	3000-6500	1100x600x80

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

- Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола. **Перед кріпленням плафону продіньте дроти плафону в отвір в базі. Його легко визначити коли зіставити місця кріплення плафону на базі та на плафоні.**
- 6.1. Збірку починайте з кріплення плафону 1 кріпим на основі люстри за допомогою гвинтів до одного з гвинтів кріпим дрiт заземлення (на основі люстри є знак заземлення).
 - 6.2. Кріпим плафон 2 перед тим потрібно відігнути силіконовий розсіювач, він не має бути затиснутим між основою люстри і плафоном. Закріплюємо за допомогою гайок. Плафон 3 закріплюємо так само.
 - 6.3. Обережно розправте розсіювач плафону та розподіліть його в паз від кута плафону до стику з основою люстри. Не турбуйтеся якщо здається, що розсіювач довше, він повністю розподіляється на відрізок профіля плафону.
 - 6.4. Виконайте з'єднання дротів через клемну колодку, дивіться схему з'єднання дротів. Свiтильник готовий до монтажу.
 - 6.5. Розмітьте майбутні отвори на стелі за допомогою монтажної скоби. Просверліть отвори. Закрипіть монтажну скобу на поверхні.
 - 6.6. Виконайте електричне підключення свiтильника.
 - 6.7. Закрипіть свiтильник на монтажній скобі.
 - 6.8. Між 3 та 1 плафоном встановіть монтажну магнітну ніжку, щоб плафон 3 спирався на ніжку і був паралельно 1 та 2 плафонам.



7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

