

Радіоконтролер SEVEN RC-7410

Одноканальний радіоконтролер для керування електроприладами, замками.

Одне реле з контактами NO, NC, COM.

Кількість радіобрелків: SEVEN RC-7411 до 30 шт.

Номінальна комутована напруга: AC до 250 V / DC до 30 V.

Номінальний комутований струм: до 10 A.

Частота 433 МГц, динамічний (плаваючий) код, із захистом від перехоплення.

Має декілька режимів роботи: утримання, перемикання, режим затримки 5, 10, 50 або 100 с, швидке перемикання.

Живлення: DC 12 V 200 mA.

Розмір бокс: 42x25x40 мм.

Вага: 30 г.

Додавання радіобрелків та вибір режиму роботи

Увага: Кожен окремий радіобрелок SEVEN RC-7411 може бути доданий на свій окремий режим роботи.



Режим утримання кнопки:

Натисніть кнопку сполучення один раз на платі приймача, засвітиться синій індикатор. Натисніть кнопку на радіобрелку, щоб завершити додавання.

Принцип роботи: поки ви утримуєте кнопку на радіобрелку, реле контролеру перебуває у стані відкрито, якщо кнопка на радіобрелку не натиснута, то контролер переходить в стан закрито.

Режим перемикання:

Натисніть кнопку сполучення двічі на платі приймача, засвітиться синій індикатор. Натисніть кнопку на радіобрелку, щоб завершити додавання.

Принцип роботи: натискання кнопки на радіобрелку надсилатиме сигнал відкрито або закрито. Відкрито або закрито будуть надсилатись по черзі.

Режим затримки на 5 секунд:

Натисніть кнопку сполучення чотири рази на платі приймача, засвітиться синій індикатор. Натисніть кнопку на радіобрелку, щоб завершити додавання.

Принцип роботи: натискання кнопки на радіобрелку посилає сигнал на відкриття на 5 секунд. Через 5 секунд контролер автоматично переключиться у стан закрито.

Режим затримки на 10 секунд:

Натисніть кнопку сполучення п'ять разів на платі приймача, засвітиться синій індикатор. Натисніть кнопку на радіобрелку, щоб завершити додавання.

Принцип роботи: натискання кнопки на радіобрелку посилає сигнал на відкриття на 10 секунд. Через 10 секунд контролер автоматично переключиться у стан закрито.

Режим затримки на 50 секунд:

Натисніть кнопку сполучення шість разів на платі приймача, засвітиться синій індикатор. Натисніть кнопку на радіобрелку, щоб завершити додавання.

Принцип роботи: натискання кнопки на радіобрелку посилає сигнал на відкриття на 50 секунд. Через 50 секунд контролер автоматично переключиться у стан закрито.

Режим затримки на 100 секунд:

Натисніть кнопку сполучення сім разів на платі приймача, засвітиться синій індикатор. Натисніть кнопку на радіобрелку, щоб завершити додавання.

Принцип роботи: натискання кнопки на радіобрелку посилає сигнал на відкриття на 100 секунд. Через 100 секунд контролер автоматично переключиться у стан закрито.

Режим швидкого перемикавання:

Натисніть кнопку сполучення вісім разів на платі приймача, засвітиться синій індикатор. Натисніть кнопку на радіобрелку, щоб завершити додавання.

Принцип роботи: при натисканні на кнопку радіобрелка, реле почне швидко перемикатися. Повторне натискання на кнопку брелка вимикає швидке перемикавання.

Скидання налаштувань та видалення всіх радіобрелків:

Натисніть кнопку сполучення десять разів на платі приймача, синій індикатор почне блимати. Це означає, що контролер скинуто та його пам'ять очищена.