

# Інструкція зі складання дитячого манежу «Безпечний простір» TM KingToys®

Модель: 4 сторони / 6 сторін / 8 сторін / 10 сторін

## ✓ Правильне розташування



Манеж постачається у **складеному вигляді**.

Спочатку натисніть кнопку у верхній частині панелі — поруч ви знайдете **два отвори для гвинтів**.

## 🔧 Розгортання та регулювання

Манеж оснащений **комбінованим перемикачем**.

Коли ви натискаєте кнопку вниз — з'єднання **відкривається**, і можна **налаштувати кут нахилу** (як на зображенні 1).

Після того як кут зафіксовано, натисніть кнопку ще раз — вона вискочить і **заблокує положення** (як на зображенні 2).

Під час транспортування манеж перебуває у **відкритому стані**, а кожне регулювання становить **15°**.

 Зображення 1: ВІДКРИТО

 Зображення 2: ЗАБЛОКОВАНО



Imge1: OPEN

Imge2: LOCK



0°



45°



90°



180°



270°

## Установлення

Після встановлення усіх кутів вставте **кінці секцій огорожі в жовті пластикові з'єднання** (натискаючи з певним зусиллям).

Перед цим **вийміть гвинти**, а потім знову закрутіть їх для фіксації.

На кожному боці жовтого з'єднувача розташовано **по два гвинти**.



## Використання поворотного замка

Манеж можна зібрати у будь-якій конфігурації — з **4, 5, 6 або 8 секцій**.

1. Відкрийте упаковку, натисніть кнопку вниз і поверніть секції у потрібну форму.
2. З'єднайте їх за допомогою **двох гвинтів**, потім натисніть усі кнопки ще раз — манеж буде зафіксовано.
3. Щоб змінити форму, **натисніть три кнопки одночасно**, поки секція не відкриється.
4. Натисніть кнопку один раз — **відкрито**; двічі — **заблоковано**.
5. Якщо кнопку важко натиснути — просто розблокуйте її або трохи **поверніть секцію**, щоб механізм спрацював.



Ця інструкція дозволяє легко налаштувати форму манежу та забезпечити безпечну і стабільну конструкцію для вашої дитини.

