

## ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей посібник пояснює, як зробити вашу дитину щасливою та забезпечити безпечне використання цього продукту. Будь ласка, прочитайте наступне:

1. Під наглядом дорослого користуйтеся автомобілем правильно, інакше це може призвести до власної травми чи травмування третьої сторони.
2. Цей продукт може мати гострі краї або дрібні деталі перед збіркою, тому його повинен збирати дорослий.
3. Не керуйте автомобілем на громадських вулицях, дорогах, сходах, біля басейнів та інших небезпечних місць для гри, інакше це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди і загрози утоплення.
4. Цей продукт призначений лише для дітей від 37 до 72 місяців, будь ласка, надягайте захисне обладнання перед використанням, таке як каска, жилет, захист на коліна і так далі.
5. Автомобіль не може бути перевантаженим, максимальне навантаження 23 кг.
6. Щоб уникнути ризику задусіння, не дозволяйте дитині контактувати з пластиковими пакетами, продукту, і відразу видаліть пластикові пакети після закриття.
7. Звертайте увагу, що деякі частини можуть бути пошкоджені через неправильне використання.
8. Цей продукт може розбіратися, а маленькі деталі можуть бути проковзані, що може призвести до глотання дитини. Він не підходить для дітей віком до 36 місяців.
9. Під час встановлення та використання деталей періодично перевіряйте та обслуговуйте транспортний засіб.
10. Будь ласка, зберігайте цей посібник з експлуатації, оскільки в ньому міститься важлива інформація.
11. Рекомендується використовувати акумулятори того ж типу.

**Упаковка містить важливу інформацію, яку слід зберегти!**

**Увага!!** При заміні батареї може виникнути пошкодження, нагрівання, витік рідини та інші небезпеки, будь ласка, дотримуйтесь наступного

1. Незаряджувальні батареї не можна заряджати
2. Різні типи батарей та старі і нові батареї не повинні бути змішані;
3. Іграшка працює від 1 5V AA Батарейки;
4. Батарею слід розміщувати в правильному положенні полярності;
5. Витрачену батарею слід видалити з іграшки

**⚠ Увага!**

З метою зменшення ризику травм, необхідно наглядати за дітьми. Заборонено використовувати цей продукт в приміщенні, біля транспортного засобу, на сходах, біля басейну або водоймища. Використовуйте цю іграшку тільки взутим однією особою.

**⚠ Увага!**

Нодіть захисне обладнання; не використовуйте цю іграшку на дорозі

**⚠ Увага!**

Цю іграшкову машину повинен збирати дорослий. Якщо вона не зібрана, є ризик гострих країв або точок, або дрібних деталей, тому тримайте подалі від дітей.

## ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### Дитяча машинка з ручкою Spoko SP-608 / 609

- Інструкції містять важливу інформацію, яка повинна бути збережена
- Перед використанням уважно прочитайте цей посібник

Цей продукт повинен використовуватися під наглядом дорослих

Допустимий вантаж: 23 кг

Розмір: 86x40x55 см

37-72 months of children



- Можна використовувати для ролерів
- Можна використовувати для самокатів

## СПИСОК СКЛАДОВИХ

body	guardrail	pedal
Steering wheel	backrest	Rear tail bracket & Accessory Partings
Колеса x2	ДИСКІ КІЛЕС X4	Steering control lever cover plate
		Вал кермового управління

- Для забезпечення правильної роботи, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.
- Ілюстрації, використані в цьому посібнику, призначені для того, щоб проілюструвати будову та роботу виробу. Якщо є невелика різниця між фізичним виглядом та зображенням, будь ласка, надайте перевагу натуральному вигляду.
- З метою покращення якості виробу ми залишаємо за собою право змінювати конструкцію та зовнішній вигляд виробу без попереднього повідомлення.
- Виріб слід регулярно обслуговувати та доглядати. У разі виявлення будь-яких пошкоджень виробу, його слід негайно зупинити та утилізувати. Інструкція містить важливу інформацію, яку необхідно зберігати.

## Схема монтажу

### Збірка корпусу

1. Помістіть картридж фіксатора керма в напрямку отвору для картки з низу транспортного засобу


2. Вставте рульове колесо в тримач і затягніть його гвинтами та гвинтовою скобою.

3. Вставте підніжку в передню частину автомобіля.

4. Вставте спинку сидіння в задню частину автомобіля.

5. Вирівняйте огорожу поручня і надіньте її в призначене положення з обох кінців спинки, поверніть її вперед і закріпіть її на кермі.

6. Вставте штовхач у вказане положення у верхній частині спинки.




1. Вставте білі шайби на обидві сторони задньої вісі.



2. Встановіть заднє колесо і вкрутіть шайбу



3. Встановіть задню опору і затягніть 5 гвинтів



4. Встановіть педаль і закрутіть 6 гвинтів вище



5. Підключіть лінію, встановіть кермо і вкрутіть гвинт



6. Вставте задню спинку в корпус



7. Встановіть огороження з обох боків і зафіксуйте їх



8. Вставте висувну ручку