

Інструкція: як правильно діставати смітєвий пакет із бочки

Ця інструкція призначена для смітєвого бака, виготовленого з металевої бочки 200 л, у якому смітєвий пакет кріпиться всередині на металевому кільці. Доступ до пакету здійснюється через верхню знімну кришку.

Підготовка

- Переконайтесь, що навколо бака достатньо місця для роботи.
- За потреби надягніть рукавички для гігієни та безпеки.

Зняття верхньої кришки

- Обхопіть верхню кришку двома руками.
- Акуратно підніміть її вгору — кришка повністю знімається, відкриваючи доступ до внутрішнього простору бочки.

Вилучення смітєвого пакету

- Після зняття кришки ви побачите чорний смітєвий пакет, закріплений на металевому кільці
- Зав'яжіть верхню частину пакету міцним вузлом.
- Обережно підніміть пакет вгору.

Встановлення нового пакету

- Візьміть новий смітєвий пакет 200-240 л.
- Надягніть його на металеве кільце так, щоб краї рівномірно звисали з зовнішньої сторони кільця.
- Переконайтесь, що пакет не перекручений та лежить рівно всередині.
- Встановіть верхню кришку на місце.

