

ac - akkumulátorcserére oktatódóidejőának eléréséhez olvassa be a QR-kódot.

7. A DOBOZ TARTALMA
7.1 Fényszűrő
7.2 Fejéptá
7.3 Töltőkábel
7.4 Felhasználói kézikönyv
7.5 Jótállási jegy

8. KARABANTARTÁS
A Li-Pol akkumulátor optimális teljesítményének megőrzése érdekében négyhavonta töltsen fel a tárolt fényszűrőt.
Nem tárolja a fényszűrőt lemerült akkumulátorral.
Zárja le a fényszűrőt, hogy elkerülje a tárolás vagy szállítás közbeni véletlen bekapcsolást.
Tartsa a fényszűrőt szárazon és tisztán.
Nedves vagy sáros használat után törölje le puha, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a nedvességet.
Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy oldószereket a fényszűrőn, mert károsíthatják a felületet, a tömítéseket vagy megkarcolhatják az üveget.

Nem tegye ki a fényszűrőt szélsőséges hőmérsékleteknek, mert ez károsíthatja az akkumulátort és károsíthatja a belső alkatrészeket.
Tárolja a fényszűrőt hűvös, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől, hogy elkerülje a hőkárosodást.

Rendszeresen ellenőrizze a fejéptá kopását, és szükség esetén cserélje ki a fényelem és az illeszkedés érdekében.

Ebben a fényszűrőben a LED fényforrás nem cserélhető. Amikor a LED eléri élettartama végét, a teljes fényszűrőt ki kell cserélni.

9. FIGYELMEZTETÉSEK
A fényszűrő nagy intenzitású fénye szemkárosodást okozhat. Kerülje, hogy közvetlenül a szemébe vigye, mert sérülést okozhat.
Tartsa ezt a fényszűrőt gyermekektől távol.

A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv változtatásához – az aktuális verzió a QR kód beolvasásával letölthető a weboldáról.

10. GARANCIA
A fényszűrő 2 év a garancia. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra. A jótállási idő alatt a hibás fényszűrő kicserélhető vagy visszaküldhető a vásárlást igazoló igazolással és az összes elmentett tartozékkal.
A következők nem vonatkoznak a korlátozott jótállásra:
A termék helytelen használata és a termék szerves alkatrészeinek károsodása;
Jogosulatlan szétszerelés vagy a termék mély mechanikai sérülése;
Vis maior miatti kár.

RO - ROMÂNĂ

1. SPECIFICAȚII

1.1 Fluxul luminos
1.2 Timp de rulare
1.3 Dispunibilitate a produsului
1.4 Intensitatea luminii
1.5 Tipul de LED-uri
1.6 Temperatura de culoare a luminii
1.7 Unghiul de vizualizare
1.8 Tip baterie
1.9 Parametri de intrare
1.10 Timp de încărcare
1.11 Nivel de protecție împotriva prafului și umezelii
1.12 Nivel de rezistență la impact
1.13 Dimensiunile produsului
1.14 Greutatea produsului
** Însușirea este măsurată pe durata totală de funcționare, inclusiv perioadele de însușire redusă cauzate de protecția încorporată la supraîncălzire. Performanța reală poate varia în funcție de mediul de operare.*

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

2.1 Buton ON/OFF
2.2 Buton senzor
2.3 Lumina principală
2.4 Mecanism de focalizare a luminii
2.5 Lumina roșie
2.6 Indicator baterie
2.7 Port de încărcare

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ON/OFF și selectarea modurilor:
Apăsăți butonul ON/OFF pentru a aprinde lumina, parcurge modurile de iluminare și stingeți-o.
Pentru a stinge lumina imediat când este aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF.
Farul își amintește ultimul mod și îl reactivează atunci când este pornit.
Dacă lumina a fost aprinsă mai mult de 5 secunde, o apăsare scurtă a butonului ON/OFF o va stinge.
Modul SENSOR:
Pentru a activa senzorul în modul curent, selectați modul de iluminare preferat și apăsați butonul SENSOR pentru a salva modul curent.
Agițiți mâna lângă partea din față a farului pentru a-1 aprinde sau stinge.
Pentru a activa senzorul în ultimul mod salvat, apăsați butonul SENSOR în timp ce lumina este aprinsă.
Pentru a dezactiva senzorul, apăsați din nou butonul SENSOR.
ZOOM:
Pentru a regla unghiul fasciculului, rotiți mecanismul de focalizare.
În sensul acelor de ceasornic pentru îngustare.
În sens invers acelor de ceasornic pentru lărgire.
Logica de reglare depinde de orientarea lămpetel.
Blocarea/Deblocarea farului:
Cu lumina stinsă, apăsați și mențineți apăsată ambele butoane timp de 3 secunde pentru a bloca farul și repetați aceeași acțiune pentru a-l debloca.

4. ÎNCĂRCARE

Opriți farul și deschideți capacul de protecție din silicon.
Conectați cablul USB-A al cablului de încărcare la un încărcător de perete și celălalt capăt la portul de intrare al farului.
În timpul încărcării, segmentele indicatoare vor clipi, afișând nivelul curent al bateriei.
Odată încărcate complet, toate segmentele vor rămâne aprinse în mod constant.
După încărcare, deconectați cablul și închideți bine capacul de protecție pentru a preveni pătrunderea apei și a prafului în far.

5. INDICARE BATERIE

Pentru a verifica nivelul bateriei când lumina este stinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul SENSOR.
Nivelul bateriei va fi afișat timp de 2 secunde.
Când lumina este aprinsă, nivelul bateriei este afișat continuu.

Fiecare segment LED reprezintă aproximativ 20% din nivelul bateriei, toate cele cinci segmente aprinse indicând o încărcare completă.

6. ÎNCARCAREA BATERIEI

Precauții importante:
Utilizați numai bateria de schimb recomandată.
Nu perforați, îndoiți sau supraîncălziți bateria.
Asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate înainte de a începe procesul.

Lucrați pe o suprafață neconducătoare pentru a evita scurtcircuitule.
Pași de încălcare:
6.1. Opriți lanterna și deconectați-o.
6.2. Desurubiți suruburile și deschideți

carcasa.
6.3. Deconectați terminalul de la placa de control.
6.4. Scoateți bateria veche și curățați orice adeviz rămas.

6.5. Atașați noua baterie cu spuma adezivă.
6.6. Conectați terminalul la placa de control și asigurați-vă că conexiunea este sigură.
6.7. Închideți carcasa, strângeți suruburile și testați lanterna.

Note finale:
Aruncați bateria veche în mod responsabil la un centru de reciclare.
Depozitați bateriile de rezervă într-un loc răcoros și uscat, departe de obiecte metalice.
Pentru a causați tutorialul video de înlocuire a bateriei, scanați codul QR.

7. CONȚINUTUL CUTIEI
7.1 Far
7.2 Bandă pentru cap
7.3 Cablu de încărcare
7.4 Manual de utilizare
7.5 Card de garanție

8. ÎNTREȚINERE
Pentru a menține performanța optimă a bateriei Li-Pol, reîncărcați farul depozitat la fiecare patru luni.

Nu depozitați farul cu bateria descărcată.
Blocăți farul pentru a preveni activarea accidentală în timpul depozitării sau transportului.

Păstrați farul uscat și curat.
După utilizare în condiții umede sau noroioase, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscați pentru a îndepărta murdăria și umezeala.
Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau solvenți pe far, deoarece aceștia pot deteriora suprafața, pot etanșa sau zgăria geamul.
Evitați expunerea farului la temperaturi extreme, deoarece aceasta poate degrada bateria și poate deteriora componentele interne.

Păstrați farul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a preveni deteriorarea câlîdrui.

Inspectați periodic benita pentru uzură și înlocuiți-o dacă este necesar pentru a menține confortul și potirivirea.

Sursa de lumină LED a acestui far nu poate fi înlocuită.
Când LED-ul ajunge la sfârșitul duratei de viață, întreg farul trebuie înlocuit.

9. AVERTIZĂRI
Lumina de mare intensitate a farului poate provoca leziuni oculare.
Evitați să-i străluceți direct în ochi, deoarece poate duce la răni.
Nu lăsați acest far la îndemâna copiilor.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate din neperspectarea acestor instrucțiuni.
Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări manualului - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site prin scanarea codului QR.

10. GARANȚIE

Garantația pentru far este de 2 ani.
Garantația nu acoperă accesoriile.
În perioada de garanție, un far defect poate fi schimbat sau returnat cu dovada achiziției și toate accesoriile salvate.
Îmbrăcătoarea nu se aplică în domeniul garanției limitate:
Folosiți greșit produsul și cauzati deteriorarea componentelor integrale ale produselor;
Dezasamblarea neautorizată sau prezența deteriorărilor mecanice profunde a produsului;
Prejudicii cauzat de forță majoră.

BG - БЪЛГАРСКИ

1. СПЕЦИФИКАЦИИ
1.1 Светлинен поток
1.2 Време на изпълнение
1.3 Разстояние на лъча
1.4 Интензитет на светлината
1.5 Тип светодиоди(и)
1.6 Цветна температура на светлината
1.7 Зрителен ъгъл
1.8 Тип батерия
1.9 Входни параметри
1.10 Време за зареждане
1.11 Ниво на защита от прах и влага
1.12 Ниво на устойчивост на удар
1.13 Размери на продукта
1.14 Тегло на продукта

** Изходът се измерва за общото време на работа, включително периоди на намалена мощност, причинени от възродна защита срещу прегряване. Действителната произведителност може да варира в зависимост от работната среда.*

GR - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.1 Φωτεινή ροή
1.2 Χρόνος εκτέλεσης
1.3 Απόσταση δέσμης
1.4 Έκταση φωτός
1.5 Τύπος LED(ων)
1.6 Θερμοκρασία χρώματος φωτός
1.7 Γωνία θέασης
1.8 Τύπος μπαταρίας
1.9 Παράμετροι εισαγωγής
1.10 Χρόνος φόρτισης
1.11 Επίπεδο προστασίας από τη σκόνη και την υγρασία

1.12 Επίπεδο αντίστασης κρούσης
1.13 Διαστάσεις προϊόντος
1.14 Βάρος προϊόντος
** Η έξοδος μετράται κατά τη διάρκεια του συνολικού χρόνου λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων μειωμένης απόδοσης που προκαλείται από την ενεργοποίηση προστασίας υπερθέρμανσης. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας.*

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1 Κομπιούτ ON/OFF
2.2 Κομπιούτ αισθητήρα
2.3 Κύριο φως
2.4 Μηχανισμός εστίασης φωτός
2.5 Κόκκινο φως
2.6 Ένδειξη μπαταρίας
2.7 Θύρα φόρτισης

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ON/OFF και επιλογή τρόπων λειτουργίας:
Πατήστε το κομπιούτ ON/OFF για να ανάψετε το φως, να περιηγηθείτε στις λειτουργίες φωτισμού και να το απενεργοποιήσετε.
Για να ορίσετε αμέσως το φως ενώ είναι αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπιούτ ON/OFF.
Ο προβολέας θωάται την τελευταία λειτουργία και την ενεργοποιεί ξανά όταν είναι αναμμένος.
Εάν το φως είναι αναμμένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, ένα σύντομο πάτημα του κομπιούτ ON/OFF θα το απενεργοποιήσει.

4. ΖΑΡΕΔΙΑΒΑΝΕ

Ισχύοντες φάρα και οτρωτές защитния силиконо капак.
Свържете USB-A края на кабела за зареждане към стенно зарядно устройство, а другия край към входния порт на фара.
По време на зареждане сегментите на индикатора ще мигат, показвайки текущото ниво на батерията.

След пълно зареждане всички сегменти ще останат постоянно осветени.
След зареждане изключете кабела и затворете добре защитния капак, за да предотвратите навлизането на вода и прах във фара.
5. ИНДИКАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА
За да проверите нивото на батерията, когато светлината е изключена, натиснете и задръжте бутона СЕНЗОР.
Нивото на батерията ще се покаже за 2 секунди.
Когато светлината свети, нивото на батерията се показва непрекъснато.
Всички светодиоден сегмент представлява приблизително 20% от нивото на батерията, като и петте сегмента светят, показвайки пълно зареждане.

6. СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Важни предпазни мерки:
Използвайте само препоръчаната резервна батерия.
Не пробивайте, не огъвайте и не прегрявайте батерията.
Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, преди да започнете процеса.
Работете върху непроводима повърхност, за да избегнете кратки съединения.
Стъпки за подмяна:
6.1. Изключете фенерчето и го извадете от контакта.
6.2. Развийте винтовете и отворете корпуса.
6.3. Изключете терминала от контролната платка.

6.4. Извадете старата батерия и почистете останалото лепило.
6.5. Прикрепете новата батерия с лепилната паяна.

6.6. Свържете терминала към контролната платка и се уверете, че връзката е сигурна.
6.7. Затворете корпуса, затегнете винтовете и тествайте фенерчето.

Заклучителни бележки:
Изхвърлете старата батерия отговорно в център за рециклиране.

Съхранявайте резервните батерии на хладно и сухо място, далеч от метални предмети.
Ако не сте сигурни относно процеса на подмяна, потърсете професионална помощ.
За достъп до видео урока за смяна на батерия сканирайте QR кода.

7. СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУТИЯТА

7.1 Преносен фар
7.2 Лента за глава
7.3 Кабел за зареждане
7.4 Ръководство на потребителя
7.5 Гаранционна карта

8. ПОДДРЪЖКА

За да поддържате оптимална работа на Li-Pol батерията, презареждайте съхранения фар на всеки четири месеца.

Не съхранявайте фара с разредена батерия.

Заклучете фара, за да предотвратите случайно активиране по време на съхранение или транспортиране.

Поддържайте фара сух и чист.
След употреба в мокра или кална среда, измийте го с мекса, суха кърпа, за да отстраните замърсяванията и влагата.
Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители върху фара, тъй като те могат да повредят повърхността, уплътненията или да надраскат стъклото.

Избягвайте излагането на фара на екстремни температури, тъй като това може да влоши де-терията и да повреди вътрешните компоненти.
Съхранявайте фара на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, за да предотвратите топлинно увреждане.

Проверявайте периодично лентата за износване и я сменяете, ако е необходимо, за да поддържате удобство и прилягане.

Светодиодният източник на светлина в този чепник не може да се сменя.
Когато светодиодът достигне края на експлоатационния си живот, целият фар трябва да се сменя.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Светлината с висок интензитет от фара може да причини увреждане на очите.
Избягвайте да го насочвате директно в очите, тъй като това може да доведе до нараняване.
Пазете този фар далеч от деца.
Производителите не носят отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции.
Производителът си запазва правото да прави промени в ръководството - текущата версия може да бъде изтеглена от уебсайта чрез сканиране на QR кода.

10. GARANCIA

Гаранцията на чеплика е 2 години.
Гаранцията не покрива аксесоари.
По време на гаранционния период дефектен фар може да бъде заменен или върнат с доказателство за покупка и всички запазени аксесоари.
Следното не важи за обхвата на ограничената гаранция: злоупотреба с продукта и причиняване на повреда на компонентите на продукта;
Неразрешено разглобяване или наличие на дълбоки механични повреди на продукта;
Щети поради непреодолима сила.

GR - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.1 Φωτεινή ροή
1.2 Χρόνος εκτέλεσης
1.3 Απόσταση δέσμης
1.4 Έκταση φωτός
1.5 Τύπος LED(ων)
1.6 Θερμοκρασία χρώματος φωτός
1.7 Γωνία θέασης
1.8 Τύπος μπαταρίας
1.9 Παράμετροι εισαγωγής
1.10 Χρόνος φόρτισης
1.11 Επίπεδο προστασίας από τη σκόνη και την υγρασία
1.12 Επίπεδο αντίστασης κρούσης
1.13 Διαστάσεις προϊόντος
1.14 Βάρος προϊόντος
** Η έξοδος μετράται κατά τη διάρκεια του συνολικού χρόνου λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων μειωμένης απόδοσης που προκαλείται από την ενεργοποίηση προστασίας υπερθέρμανσης. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας.*

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1 Κομπιούτ ON/OFF
2.2 Κομπιούτ αισθητήρα
2.3 Κύριο φως
2.4 Μηχανισμός εστίασης φωτός
2.5 Κόκκινο φως
2.6 Ένδειξη μπαταρίας
2.7 Θύρα φόρτισης

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ON/OFF και επιλογή τρόπων λειτουργίας:
Πατήστε το κομπιούτ ON/OFF για να ανάψετε το φως, να περιηγηθείτε στις λειτουργίες φωτισμού και να το απενεργοποιήσετε.
Για να ορίσετε αμέσως το φως ενώ είναι αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπιούτ ON/OFF.
Ο προβολέας θωάται την τελευταία λειτουργία και την ενεργοποιεί ξανά όταν είναι αναμμένος.
Εάν το φως είναι αναμμένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, ένα σύντομο πάτημα του κομπιούτ ON/OFF θα το απενεργοποιήσει.

4. ΖΑΡΕΔΙΑΒΑΝΕ

Ισχύοντες φάρα και οτρωτές защитния силиконо капак.
Свържете USB-A края на кабела за зареждане към стенно зарядно устройство, а другия край към входния порт на фара.
По време на зареждане сегментите на индикатора ще мигат, показвайки текущото ниво на батерията.
След пълно зареждане всички сегменти ще останат постоянно осветени.
След зареждане изключете кабела и затворете добре защитния капак, за да предотвратите навлизането на вода и прах във фара.

5. ИНДИКАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

За да проверите нивото на батерията, когато светлината е изключена, натиснете и задръжте бутона СЕНЗОР.
Нивото на батерията ще се покаже за 2 секунди.
Когато светлината свети, нивото на батерията се показва непрекъснато.
Всички светодиоден сегмент представлява приблизително 20% от нивото на батерията, като и петте сегмента светят, показвайки пълно зареждане.

6. СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Важни предпазни мерки:
Използвайте само препоръчаната резервна батерия.
Не пробивайте, не огъвайте и не прегрявайте батерията.
Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, преди да започнете процеса.
Работете върху непроводима повърхност, за да избегнете кратки съединения.
Стъпки за подмяна:
6.1. Изключете фенерчето и го извадете от контакта.
6.2. Развийте винтовете и отворете корпуса.
6.3. Изключете терминала от контролната платка.

6.4. Извадете старата батерия и почистете останалото лепило.
6.5. Прикрепете новата батерия с лепилната паяна.

6.6. Свържете терминала към контролната платка и се уверете, че връзката е сигурна.
6.7. Затворете корпуса, затегнете винтовете и тествайте фенерчето.

Заклучителни бележки:
Изхвърлете старата батерия отговорно в център за рециклиране.

Съхранявайте резервните батерии на хладно и сухо място, далеч от метални предмети.
Ако не сте сигурни относно процеса на подмяна, потърсете професионална помощ.
За достъп до видео урока за смяна на батерия сканирайте QR кода.

7. СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУТИЯТА

7.1 Преносен фар
7.2 Лента за глава
7.3 Кабел за зареждане
7.4 Ръководство на потребителя
7.5 Гаранционна карта

8. ПОДДРЪЖКА
За да поддържате оптимална работа на Li-Pol батерията, презареждайте съхранения фар на всеки четири месеца.

Не съхранявайте фара с разредена батерия.

Заклучете фара, за да предотвратите случайно активиране по време на съхранение или транспортиране.

Поддържайте фара сух и чист.
След употреба в мокра или кална среда, измийте го с мекса, суха кърпа, за да отстраните замърсяванията и влагата.
Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители върху фара, тъй като те могат да повредят повърхността, уплътненията или да надраскат стъклото.

Избягвайте излагането на фара на екстремни температури, тъй като това може да влоши де-терията и да повреди вътрешните компоненти.
Съхранявайте фара на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, за да предотвратите топлинно увреждане.

Проверявайте периодично лентата за износване и я сменяете, ако е необходимо, за да поддържате удобство и прилягане.

Светодиодният източник на светлина в този чепник не може да се сменя.
Когато светодиодът достигне края на експлоатационния си живот, целият фар трябва да се сменя.

Светлината с висок интензитет от фара може да причини увреждане на очите.
Избягвайте да го насочвате директно в очите, тъй като това може да доведе до нараняване.
Пазете този фар далеч от деца.

Производителите не носят отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции.
Производителът си запазва правото да прави промени в ръководството - текущата версия може да бъде изтеглена от уебсайта чрез сканиране на QR кода.

10. GARANCIA

Гаранцията на чеплика е 2 години.
Гаранцията не покрива аксесоари.
По време на гаранционния период дефектен фар може да бъде заменен или върнат с доказателство за покупка и всички запазени аксесоари.
Следното не важи за обхвата на ограничената гаранция: злоупотреба с продукта и причиняване на повреда на компонентите на продукта;
Неразрешено разглобяване или наличие на дълбоки механични повреди на продукта;
Щети поради непреодолима сила.

3. ОΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ON/OFF και επιλογή τρόπων λειτουργίας:
Πατήστε το κομπιούτ ON/OFF για να ανάψετε το φως, να περιηγηθείτε στις λειτουργίες φωτισμού και να το απενεργοποιήσετε.
Για να ορίσετε αμέσως το φως ενώ είναι αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομπιούτ ON/OFF.
Ο προβολέας θωάται την τελευταία λειτουργία και την ενεργοποιεί ξανά όταν είναι αναμμένος.
Εάν το φως είναι αναμμένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, ένα σύντομο πάτημα του κομπιούτ ON/OFF θα το απενεργοποιήσει.

4. ΖΑΡΕΔΙΑΒΑΝΕ
Ισχύοντες φάρα και οτρωτές защитния силиконо капак.
Свържете USB-A края на кабела за зареждане към стенно зарядно устройство, а другия край към входния порт на фара.
По време на зареждане сегментите на индикатора ще мигат, показвайки текущото ниво на батерията.

След пълно зареждане всички сегменти ще останат постоянно осветени.
След зареждане изключете кабела и затворете добре защитния капак, за да предотвратите навлизането на вода и прах във фара.

5. ИНДИКАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА
За да проверите нивото на батерията, когато светлината е изключена, натиснете и задръжте бутона СЕНЗОР.
Нивото на батерията ще се покаже за 2 секунди.
Когато светлината свети, нивото на батерията се показва непрекъснато.

Всички светодиоден сегмент представлява приблизително 20% от нивото на батерията, като и петте сегмента светят, показвайки пълно зареждане.

6. СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Важни предпазни мерки:
Използвайте само препоръчаната резервна батерия.
Не пробивайте, не огъвайте и не прегрявайте батерията.
Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, преди да започнете процеса.
Работете върху непроводима повърхност, за да избегнете кратки съединения.
Стъпки за подмяна:
6.1. Изключете фенерчето и го извадете от контакта.
6.2. Развийте винтовете и отворете корпуса.
6.3. Изключете терминала от контролната платка.

6.4. Извадете старата батерия и почистете останалото лепило.
6.5. Прикрепете новата батерия с лепилната паяна.

6.6. Свържете терминала към контролната платка и се уверете, че връзката е сигурна.
6.7. Затворете корпуса, затегнете винтовете и тествайте фенерчето.

Заклучителни бележки:
Изхвърлете старата батерия отговорно в център за рециклиране.

Съхранявайте резервните батерии на хладно и сухо място, далеч от метални предмети.
Ако не сте сигурни относно процеса на подмяна, потърсете професионална помощ.
За достъп до видео урока за смяна на батерия сканирайте QR кода.

7. СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУТИЯТА

7.1 Преносен фар
7.2 Лента за глава
7.3 Кабел за зареждане
7.4 Ръководство на потребителя
7.5 Гаранционна карта

8. ПОДДРЪЖКА
За да поддържате оптимална работа на Li-Pol батерията, презареждайте съхранения фар на всеки четири месеца.

Не съхранявайте фара с разредена батерия.

Заклучете фара, за да предотвратите случайно активиране по време на съхранение или транспортиране.

Поддържайте фара сух и чист.
След употреба в мокра или кална среда, измийте го с мекса, суха кърпа, за да отстраните замърсяванията и влагата.
Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители върху фара, тъй като те могат да повредят повърхността, уплътненията или да надраскат стъклото.

Избягвайте излагането на фара на екстремни температури, тъй като това може да влоши де-терията и да повреди вътрешните компоненти.
Съхранявайте фара на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, за да предотвратите топлинно увреждане.

Проверявайте периодично лентата за износване и я сменяете, ако е необходимо, за да поддържате удобство и прилягане.

Светодиодният източник на светлина в този чепник не може да се сменя.
Когато светодиодът достигне края на експлоатационния си живот, целият фар трябва да се сменя.