



ATLETO

Model: ...

НАДУВНА SUP-ДОШКА

Інструкція з експлуатації

ГАРАНТІЯ

ATLETO гарантує відсутність серйозних виробничих дефектів у матеріалах або збірці виробу протягом одного (1) року з дати покупки. Гарантія поширюється лише на першого власника.

Умови та обмеження:

1. Гарантія діє лише за нормального аматорського використання. Не поширюється на вироби, що використовуються в оренду чи навчанні.
2. Остаточне рішення щодо гарантійного випадку ухвалює ATLETO SUP. Може знадобитись огляд виробу або фото з дефектами. При необхідності обладнання надсилається до сервісного центру за рахунок покупця.
3. У разі підтвердження дефекту компанія відремонтує або замінить виріб. ATLETO SUP не відшкодовує пов'язані витрати чи втрати.
4. Гарантія не покриває:
 - пошкодження через неправильне використання, перегрів, недогляд або природне зношення
 - проколи, деформації від сонця, пошкодження на хвилях чи під час падінь
5. Не перевищуйте максимально допустиме навантаження.
6. Гарантія втрачає чинність у разі несанкціонованого ремонту чи зміни конструкції.
7. Гарантія на відремонтовану або замінену частину діє з моменту початкової покупки.
8. Для подачі гарантійної заявки обов'язково надайте чек. Дата покупки має бути чітко видно.
9. Жодні інші гарантії, окрім вказаних тут, не надаються.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ


Це загальні поради, які допоможуть подовжити термін служби та зберегти стан вашої SUP-дошки:

- Завжди промивайте дошку прісною водою після використання
- Перед складанням обов'язково дочекайтесь повного висихання
- Для очищення використовуйте лише м'яке мило, не застосовуйте агресивні засоби
- Зберігайте дошку в сухому, прохолодному місці, бажано у сумці з комплекту
- Не залишайте дошку на сонці в накачаному стані більш ніж на 1 годину після використання

ЯК УСУНУТИ ВИТІК КЛАПАНА


Використовуйте ключ для повітряного клапана, який входить у комплект, щоб підтягнути клапан. Надувайте дошку до максимального тиску (1 бар / 15 PSI).

Вставте ключ у клапан і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб ущільнити з'єднання.




ПОВТОРНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ЗАМІНА КЛАПАНА

1. Повністю спустіть повітря з дошки.
2. Зніміть захисну кришку й вставте ключ у клапан. Поверніть проти годинникової стрілки, щоб викрутити клапан.




3. Перевірте гумове ущільнювальне кільце — воно повинне бути на місці, щільно прилягати та не містити бруду.



4. Переконайтесь, що пружина клапана справна, не має тріщин, а також що нитки від швів не заважають.
5. Вставте клапан назад у отвір. Зверніть увагу: нижня частина клапана вільна, не кріпиться до нічого.
6. Поєднайте різьбу, почніть закручувати клапан вручну, після чого дотягніть ключем.


УСТАНОВКА ПЛАВЦЯ

Після надування вставте великий плавець у спеціальний паз і закріпіть фіксатором.




РОЗБИРАННЯ

1. Зніміть плавець.
2. Відкрутіть кришку клапана, приберіть бруд або пісок.
3. Натисніть кнопку клапана та поверніть за годинниковою стрілкою — щоб закріпити в положенні «ЗАКРИТО».



4. Скатуйте дошку від носа до хвоста, видавлюючи повітря.
5. Після повного випуску повітря закрийте клапан.




ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ І РОЗБИРАННЯ

ЗБИРАННЯ

1. Розстеліть дошку на чистій, рівній поверхні.

Увага! Перед першим використанням зберігайте дошку за температури не менше 20°C протягом 24 годин.


2. Під'єднайте шланг насоса до манометра та надійно закріпіть.



3. Відкрутіть кришку клапана проти годинникової стрілки та перевірте на відсутність сміття або піску.

4. Натисніть кнопку клапана й поверніть її проти годинникової стрілки на 90°, щоб перевести в положення «ВІДКРИТО».

5. Вставте шланг у клапан і поверніть на 45° за годинниковою стрілкою для фіксації. Надувайте до потрібного тиску.



ПОРАДИ

- Можна використовувати електронасос для надування до 80–90%, решту — вручну, щоб уникнути перекачування.
- Не використовуйте компресори — це скасовує гарантію.
- Легке зниження тиску за 2–3 дні — це нормально. Просто підкачайте.
- Перед тривалими подорожами перевірте, чи дошка тримає тиск не менш як 24 години.



Мінімальний робочий тиск: 12 PSI, максимальний: 15 PSI.

Перевищення тиску або залишення на сонці більше ніж на 1 годину — скорочує термін служби дошки.

ОГЛЯД КОМПЛЕКТАЦІЇ


- 1 x SUP-дошка
- 1 x Весло (двостороннє)
- 1 x Страхувальний шнур
- 1 x Ручний насос
- 1 x Сумка для транспортування
- 1 x Ремкомплект (2 ПВХ латки (клей не входить), ключ для клапана)
- 1 x Еластичний шнур
- 1 x Плавець (кіль)
- 1 x Водонепроникний чохол для телефону



* Фактична комплектація може відрізнятися залежно від моделі.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ



Завжди одягайте рятувальний жилет або засіб для плавучості
Ознайомтесь із цією інструкцією перед першим використанням
Надувайте дошку до рекомендованого тиску
Не перевищуйте максимальне навантаження
Тримайтесь на безпечній відстані від берега (150 м)

ЗАБОРОНИ



Не використовуйте дошку в річках зі швидкою течією
Не використовуйте при великих хвилях
Не підходить для дітей віком до 12 років



УВАГА

Задля вашої безпеки та збереження обладнання обов'язково дотримуйтеся наведених нижче порад. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до пошкодження майна, серйозних травм або смерті.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей посібник створено, щоб допомогти вам безпечно та з насолодою користуватися надувною SUP-дошкою. У ньому описано саму дошку, комплектацію та правила використання. Ознайомтесь із ним перед першим використанням і збережіть на майбутнє.

БЕЗПЕКА

Цей посібник створено, щоб допомогти вам безпечно та з насолодою користуватися надувною SUP-дошкою. У ньому описано саму дошку, комплектацію та правила використання. Ознайомтесь із ним перед першим використанням і збережіть на майбутнє.

- **Ніколи не виходьте на воду самі**
- **Завжди використовуйте страхувальний шнур, що кріпиться до дошки**
- **Катайтеся тільки за хорошої погоди**
- **Слідкуйте за змінами погодних умов**