

ASG Sport 106DT

Пружинний страйкбольний пістолет 6 мм



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Модель № 18913

Ознайомтеся з цим посібником перед використанням

ASG Sport 106DT



Вітаємо з придбанням нового страйкбольного пістолета Sport 106.

Ознайомтеся з цим посібником перед його використанням.

Страйкбольний пістолет – це не іграшка. Неповнолітнім особам дозволено використовувати його тільки під наглядом осіб від 18 років. Неправильне або необережне використання цього пістолета може призвести до серйозних травм і летальних випадків. Завжди надівайте захисні окуляри під час

користування пістолетом. Перед використанням уважно прочитайте і дотримуйтесь інструкцій, що містяться в цьому посібнику користувача. Цей виріб є потужною страйкбольною зброєю, рекомендованою для використання особами від 18 років.

УВАГА!



Завжди під час користування страйкбольним пістолетом надівайте захисні окуляри.



Забороняється дивитися у ствол з боку дульного зрізу.



Забороняється цілитися та стріляти в людей і тварин. Завжди тримайте запобіжник у положенні «БЕЗПЕЧНО» (крім випадку, коли ви готові зробити постріл).



Уважно обирайте місце для стрільби. Забороняється стріляти в громадських місцях.



Забороняється стріляти в положенні, коли пістолет нахилено вбік, оскільки траєкторія польоту ВВ кулі може відхилитися вбік (це пов'язано зі зворотним обертанням ВВ куль, викликаним системою Нор-уп).



Забороняється розбирати цей страйкбольний пістолет самостійно. Завжди звертайтеся до вашого місцевого постачальника.

Завжди ставтеся до страйкбольного пістолета так, ніби він заряджений. Не з'являйтеся з ним у громадських місцях. Завжди транспортуйте цей пістолет у розрядженому стані в закритому кейсі. Забороняється розмахувати пістолетом і демонструвати його в громадських місцях – це може бути сприйнято оточуючими (включаючи правоохоронні органи) як загроза і викликати негайну реакцію. Завжди використовуйте для цього страйкбольного пістолета 6 мм ВВ кулі. Забороняється користуватися використаними або пошкодженими ВВ кулями.

Завжди ставтеся до страйкбольного пістолета так, ніби він заряджений. Не з'являйтеся з ним у громадських місцях. Завжди транспортуйте цей пістолет у розрядженому стані в закритому кейсі. Забороняється розмахувати пістолетом і демонструвати його в громадських місцях – це може бути сприйнято оточуючими (включаючи правоохоронні органи) як загроза і викликати негайну реакцію. Завжди використовуйте для цього страйкбольного пістолета 6 мм ВВ кулі. Забороняється користуватися використаними або пошкодженими ВВ кулями.

Інструкція з експлуатації

Перед використанням страйкбольного пістолета уважно прочитайте всі інструкції, наведені в цьому посібнику.



За замовчуванням запобіжник завжди має бути встановлений у положення «S» – «БЕЗПЕЧНО».



Натисніть кнопку скидання магазину і витягніть магазин.



Тепер магазин пістолета можна спорядити 6 мм ВВ кулями. Після спорядження встановіть магазин назад у пістолет.



Коли будете готові зробити постріл, переведіть запобіжник у положення «F».



Щоб зробити постріл:

1. Відтягніть кожух-затвор назад.
2. Натисніть на спусковий гачок, щоб зробити постріл.

АКСЕСУАРИ

Магазини

Магазин, 14 патронів

Модель № 19011



6 мм ВВ кулі

BLASTER®, 3000 шт. (0,20 г)

Модель № 14787

BLASTER®, 6000 шт. (0,20 г)

Модель № 14788



Мішень

Плоский кулеуловлювач

Модель № 16929



Конусоподібний кулеуловлювач

Модель № 16930






Паперові мішені, 14 см, 100 шт.

Модель № 16928



| Довжина | Вага | Калібр | Ємність магазину | Матеріал | Дульна енергія | Початкова швидкість |
|---------|-------|--------|------------------|----------|----------------|---------------------|
| 200 мм | 446 г | 6 мм | 14 шт. | ABS | 0,3 Дж | 50 м/с / 164 фути/с |



ASG Sport 106DT





Вироблено на Тайвані за замовленням компанії
ActionSportGames® A/S, Данія.

ActionSportGames® A/S

Bjergvangen 1

DK-3060 Espergaerde

Данія

www.actionsportgames.com



0019-0417