

BERSA

BERSA® VP9CC

6-мм страйкбольний пістолет CO₂



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Моделі: № 17307 без рухомого затвора,
№ 17308 з рухомим затвором

Моделі: № 50013 без рухомого затвора (для США),
№ 50014 з рухомим затвором

Ознайомтеся з посібником користувача перед використанням



BERSA® BP9CC



Вітаємо з придбанням нового страйкбольного пістолета BERSA® BP9CC. Перед використанням уважно ознайомтеся з посібником користувача.

! Цей пістолет – не іграшка. Забороняється експлуатувати його без нагляду дорослого. Неправильне або необережне використання цієї зброї може призвести до серйозних травм або летальних випадків. Під час використання завжди надівайте захисні окуляри. Перед початком використання уважно ознайомтеся з посібником користувача та дотримуйтеся його вказівок. Цей виріб є потужною страйкбольною зброєю, рекомендованою для використання дорослими (старше 18 років).

Увага!



Під час користування страйкбольною зброєю завжди надівайте захисні окуляри.



Забороняється спрямовувати ствол пістолета на себе.



Забороняється наводити зброю та стріляти в людей і тварин. Завжди переводьте запобіжник у положення «безпечно» (за винятком випадків, коли ви готові стріляти по цілі).



Виберіть безпечне місце для стрільби зі страйкбольної зброї. Уникайте стрільби в громадських місцях.



Категорично забороняється стріляти в людних місцях, оскільки кулі можуть відхилитися від траєкторії свого руху (це пов'язано із системою регулювання траєкторії польоту кулі).



Забороняється самостійно розбирати пістолет. Завжди звертайтеся до сервісного центру.

Завжди ставтеся до страйкбольної зброї так, ніби вона заряджена. Не з'являйтеся з нею у громадських місцях. Завжди транспортуйте зброю в розрядженому стані в закритому кейсі. Забороняється розмахувати і демонструвати цей пістолет у громадських місцях – це може ввести оточуючих в оману, що це вогнепальна зброя. Завжди використовуйте для цього страйкбольного пістолета 6-мм ВВ кулі. У жодному разі не використовуйте використані або пошкоджені кулі.

Інструкція з експлуатації

Перед використанням вашої страйкбольної зброї прочитайте всі інструкції у цьому посібнику.



Запобіжник завжди має перебувати в положенні «безпечно».



Натисніть кнопку звільнення магазину та витягніть магазин.



Зніміть кришку відсіку для балона із CO₂ у руків'ї.



Помістіть балон із CO₂ у відсік для CO₂.



Поверніть гвинт фіксації балона за годинниковою стрілкою для його активації. Переконайтеся, що балон проколотий та щільно зафіксований. Встановіть на місце кришку відсіку.



Потягніть донизу подавач ВВ куль до фіксації в потрібному положенні.



Спорядіть магазин 6-мм ВВ кулями.



Для налаштування системи Нор-іп: відведіть затвор у заднє положення, після чого поверніть гвинт за годинниковою стрілкою для збільшення обертання системи.
Для зменшення обертання системи повертайте гвинт проти годинникової стрілки.



Переведіть запобіжник у положення «готовий до стрільби».

Аксессуары

Магазин

CO₂

Модель № 17310



6-мм BB кулі

БЛАСТЕР® 3000 шт. (0,20 г)

Модель № 19402

БЛАСТЕР® 3000 шт. (0,20 г)

Модель № 19403



Балон із CO₂

ULTRAIR® 5 шт. (12 г)

Модель № 15545

ULTRAIR® 500 шт. (12 г)

Модель № 16117



Балон із CO₂ для змащування

Балон із CO₂ для змащування, 5 шт. (12 г)

Модель № 17425



Силіконове мастило

ULTRAIR® (60 мл)

Модель № 14265



Подовжувач ствола

Подовжувач ствола, метал

Модель № 15924

Подовжувач ствола перфорований

Модель № 15925



Технічна інформація

	Довжина	Вага	Калібр	Магазин	Матеріал	Енергія	Швидкість
	168 мм	595 г	6 мм	15	Метал/нейлон	1,6 Дж	125 м/с / 410 фут/с
	168 мм	595 г	6 мм	15	Метал/нейлон	1,5 Дж	122 м/с / 400 фут/с

¹Модель: 17307/50013 / ²Модель: 17308/50014

BERSA

TM



Модель № 17302

Bersa® THUNDER® 9 PRO

Страйкбольний пістолет калібру 4,5-мм

Модель № 17309 /

Модель № 50018 (для США)

Bersa® THUNDER® 9 PRO

Страйкбольний пістолет калібру 6-мм

Bersa® та логотип є зареєстрованими товарними знаками Bersa® SA (Аргентина) та використовуються за всевітньою виключною ліцензією на страйкбольну зброю від ActionSportGames® A/S (Данія).

Увага!

Ризик онкологічних захворювань та шкода для репродуктивного здоров'я – www.P65Warnings.ca.gov

УВАГА

Цей пістолет – не іграшка. Неправильне його використання може призвести до серйозних травм, зокрема травм очей. Користувач і будь-яка особа в зоні дії цієї зброї мусять носити засоби захисту очей, призначені для страйкбольної зброї. Перед використанням прочитайте посібник користувача.

Ця страйкбольна зброя призначена для осіб віком від 18 років. Потрібен нагляд дорослих.

Не змінюйте колір та/або маркування, щоб зробити пістолет більш схожим на вогнепальну зброю.

Забороняється розмахувати і демонструвати цей пістолет у громадських місцях – це може ввести оточуючих в оману, що це вогнепальна зброя. Не зловживайте цією страйкбольною зброєю.

УВАГА

Зберігайте страйкбольну зброю в розрядженому стані безпечним та належним чином і переконайтеся, що запобіжник знаходиться в положенні «безпечно», коли знімаєте її зі зберігання або отримуєте від іншої особи. Ставтеся до кожної страйкбольної зброї, як до зарядженої.

Завжди надягайте засоби захисту очей, розроблені для страйкбольної зброї, під час користування чи стрільби або в зоні дії будь-якої страйкбольної зброї та надівайте їх поверх окулярів.

Знімайте палець зі спускового гачка, поки не будете готові стріляти.

Ніколи не спрямовуйте страйкбольний пістолет на те, по чому не хочете стріляти.

Тримайте запобіжник страйкбольного пістолета в положенні «безпечно», поки не будете готові до стрільби.

Уникайте рикошету. Ніколи не стріляйте в тверду або плоску поверхню або у воду.

Завжди перевіряйте кулеуповнювачі на знос перед кожним використанням і після нього. Припиніть використання, якщо поверхня кулеуповнювача має ознаки пошкодження. Оскільки поверхні кулеуповнювачів врешті-решт виходять з ладу, завжди розміщуйте їх у безпечному місці. Припиніть використання кулеуповнювача, якщо куля відскакує або рикошетить.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Треба проводити профілактичний контроль та обслуговування цієї зброї.

(а) Зміна механізму пістолета може спричинити неправильну його роботу, а пошкодження механізму може зробити пістолет небезпечним для використання.

(б) Будь-яка зміна характеристик, наприклад зменшення сили спускового гачка та скорочений хід спускового гачка, вказує на можливий знос і на те, що таку зброю треба оглянути, замінити або належним чином відремонтувати. Ремонт має виконувати лише кваліфікований персонал.

(с) У разі падіння пістолета перевірте його, щоб переконатися, що це не вплинуло на його функції.

BERSA



Виготовлено у Тайвані за ліцензією ActionSportGames® A/S (Данія)
та BERSA® (Аргентина).

ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
Данія

Тел.: +45 8928 1888
Факс: +45 4919 3160
www.actionsportgames.com



0064_0512