



# ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА

**TTG**  
TOTAL TECH GROUP



Усі акумуляторні батареї проходять передпродажну перевірку та відповідають технічним вимогам.

## Рекомендації

Перше  
використання

Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор (100%)

Заряджання

Заряджайте акумулятор після кожної поїздки. Час повного заряджання: 6–8 годин. (див. стор. 13–14 в інструкції експлуатації)

Зберігання

Якщо велосипед не використовується більше 7 днів — від'єднайте роз'єм акумулятора від контролера. Для цього відкрийте лючок привода та від'єднайте роз'єм акумулятора. Зберігайте при температурі не нижче 0°C. (див. стор. 12 в інструкції експлуатації)

Акумулятор

Не допускається розряд акумуляторної батареї нижче 55V. Заряджайте 1 раз на місяць при простой. (див. стор. 12 в інструкції експлуатації)

Пробіг

Пробіг залежить від умов експлуатації. Норма: до 85 кг, рівна дорога, середній режим, температура від +5°C. (див. стор. 18 в інструкції експлуатації)

