


USB-C Multifunction Adapter

Model: CM512 | P/N: 60515

How It Works

DE: Wie es funktioniert | FR: Fonctionnement
 ES: Cómo Funciona | IT: Come Funziona | JP: 使い方 | CN: 连接示意图 | كيفية العمل:AR | NL: Hoe Het Werkt | SE: Hur Det Fungerar
 PL: Jak To Działa



User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur
 Manual de usuario | Manuale Utente | 取扱説明書
 用户手册 | دليل المستخدم | Handleiding
 Användarmanual | Instrukcja Obsługi

Notices

DE: Hinweise | FR: Remarques | ES: Notas | IT: Nota | JP: ご注意
 CN: 提示 | ملاحظة:AR | NL: Tips | SE: Märkä | PL: Uwagi

EN • This product enables simultaneous operation of TF card and SD card.
 • No drivers required of RJ45 port when using in Windows 8/8.1/10 and macOS. For Windows 7 users, please search and download the drivers from UGREEN official website: <https://www.ugreen.com/pages/download>

DE • Das Produkt unterstützt das gleichzeitige Lesen und Schreiben auf TF- und SD-Karten.
 • Bei Verwendung unter Windows 8 / 8.1 / 10 und macOS sind keine Treiber für den RJ45-Anschluss erforderlich. Aber für Windows 7-Benutzer suchen Sie bitte den Treiber und laden Sie sie von der offiziellen UGREEN-Website herunter: <https://www.ugreen.com/pages/download>

FR • Les cartes TF et SD peuvent être utilisées simultanément.
 • Aucun pilote requis pour le port RJ45 lors de l'utilisation sous Windows 8 / 8.1 / 10 et macOS. Pour le système Windows 7, veuillez rechercher et télécharger les pilotes sur le site officiel d'UGREEN : <https://www.ugreen.com/pages/download>

ES • Este producto permite lectura y escritura en la tarjeta TF y la tarjeta SD simultáneamente.
 • No hace falta instalar driver del puerto RJ45 en los sistemas operativos Windows 8 / 8.1 / 10 y macOS. Para usuarios de Windows 7, busque y descargue los drivers en el sitio web oficial de UGREEN: <https://www.ugreen.com/pages/download>

IT • Questo prodotto supporta l'operazione simultanea di schede TF e SD.
 • Nessun driver richiesto per la porta RJ45 quando si utilizza in Windows 8/8.1/10 e macOS. Per gli utenti di Windows 7, Si prega di cercare e scaricare i driver dal sito Web ufficiale di UGREEN: <https://www.ugreen.com/pages/download>

JP • TFカードとSDカードは、同時に読み取りと書き込みをサポートしています。
 • 本製品は、Windows 8/8.1/10およびmacOSでドライバ不要で使用できます。Windows 7の場合は、<https://www.ugreen.com/pages/download>のドライバーをご覧ください。

CN • 产品支持 TF 和 SD 卡同时读写。
 本产品的 RJ45 千兆网口在 Windows 8/8.1/10 及 macOS 操作系统下可免费驱动。若在 Windows 7 操作系统下使用，则请前往【绿联官网】，进入【下载中心】搜索驱动并安装使用。

AR • المنتج يدعم القراءة والكتابة على بطاقات TF و SD في وقت واحد.
 • لا توجد برامج تشغيل مطلوبة لمنفذ RJ45 عند الاستخدام في ويندوز 8 / 8.1 / 10 و ماك OS. لمستخدمي ويندوز 7، يرجى البحث عن برامج التشغيل وتنزيلها من موقع يوجرين الرسمي: <https://www.ugreen.com/pages/download>

NL • Dit product maakt gelijktijdige werking van TF-kaart en SD-kaart mogelijk.
 • Geen stuurprogramma's vereist voor de RJ45-poort bij gebruik in Windows 8/8.1/10 en macOS. Voor gebruikers van Windows 7, zoek en download de stuurprogramma's van de officiële website van UGREEN: <https://www.ugreen.com/pages/download>

SE • Denna produkt möjliggör samtidig drift av TF-kort och SD-kort.
 • Inga drivrutiner krävs för RJ45-porten vid användning i Windows 8/8.1/10 och macOS. För Windows 7-användare, sök och ladda ner drivrutinerna från UGREENs officiella webbplats: <https://www.ugreen.com/pages/download>

PL • Ten produkt umożliwia jednoczesną obsługę karty TF i karty SD.
 • W przypadku korzystania z systemu Windows 8/8.1/10 i macOS nie są wymagane sterowniki portu RJ45. Użytkownicy systemu Windows 7 powinni wyszukać i pobrać sterowniki z oficjalnej strony internetowej UGREEN: <https://www.ugreen.com/pages/download>

Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications | ES: Especificaciones
 IT: Specificazioni | JP: 商品仕様 | CN: 产品规格 | مواصفات:AR
 NL: Specificatie | SE: Specifikation | PL: Specyfikacja

Input	USB-C
Output	2×USB3.0, 1×HDMI, 1×RJ45(1000M), 1×TF card slot, 1×SD card slot, 1×USB-C
USB port	the theoretical transfer speed of USB 3.0 is up to 5Gbps
HDMI port	resolutions up to 4K@60Hz
Ethernet port	self-negotiation of 10/100/1000 Mbps
SD/TF Card Slots	Compliant with SD 3.0 (UHS-I) standard
USB-C port	PD fast charging up to 100W
Compatible systems	Windows/macOS/Linux

Notes

DE: Hinweise | FR: Notes | ES: Notas | IT: Nota | JP: 注意事項
 CN: 注意事项 | تعليمات أمنية هامة:AR | NL: Hints | SE: Tips
 PL: Uwaga

EN • When not in use, disconnecting or "safe removal" of an external device from the product firstly, then disconnecting this product from your PC.
 • Store and use this product in a clean, dry place.
 • Do not plug in or out the product forcibly.
 • Keep out of reach of children.

DE • Ziehen Sie bei Nichtgebrauch zuerst das externe Gerät vom Produkt (z. B. fahren Sie das externe Gerät herunter oder "safely eject" das externe Gerät) ab und trennen Sie dann das Produkt vom Computer. Lagern Sie bitte das Produkt in einer trockenen Umgebung.
 • Stecken Sie das Produkt nicht mit Gewalt ein oder aus.
 • Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

FR • Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez d'abord déconnecter le périphérique externe du produit (par exemple, éteignez le périphérique externe ou « éjectez en toute sécurité » le périphérique externe de l'ordinateur), puis déconnectez le produit de l'ordinateur.
 • Veuillez utiliser et stocker le produit dans un environnement sec.
 • Ne pas brancher le produit de force pour éviter des dommages.
 • Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.

ES • Cuando no esté en uso, primero desconecte el dispositivo externo del producto (por ejemplo, apague el dispositivo externo o utilice la función Quitar hardware con seguridad en su ordenador), luego desconecte el producto del ordenador.
 • Use este producto en un ambiente seco y limpio.
 • No enchufe ni desenchufe este producto con demasiada fuerza en caso de daños.
 • Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

IT • Quando non in uso, scollegare prima il dispositivo esterno dal prodotto (ad esempio, spegnere il dispositivo esterno o "espellere in sicurezza" il dispositivo esterno dal computer), quindi scollegare il prodotto dal computer.
 • Conservare e utilizzare questo prodotto in luogo pulito e asciutto, non utilizzarlo in un ambiente umido.
 • Non collegare o scollegare il prodotto violentemente per evitare i danni.
 • Tenere fuori dalla portata dei bambini.

JP • 使用しないときは、まず外部機器を製品から外してから (たとえば、外部機器をシャットダウンするか、外部機器をコンピューターから「安全にイジェクト」して、製品をコンピューターから切り離してください)。
 • 製品は乾燥した環境で操作および保管してください。
 • 無理に差し込まないでください。破損の原因となります。
 • 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

CN • 使用完毕，建议先安全断开外接设备与产品的连接 (外接设备关闭电源，或从电脑“安全弹出”)，再将产品从电脑拔出。
 • 请保持设备干燥。请勿在潮湿的环境中使。用。
 • 请勿暴力插拔，以免导致接口损坏。
 • 请将本产品放置在儿童接触不到的地方。

AR • عندما لا تكون قيد الاستخدام، فصل الجهاز الخارجي عن المنتج أو (على سبيل المثال، أطفئ الجهاز الخارجي أو "إخراج بأمان" الجهاز الخارجي من الكمبيوتر)، ثم فصل المنتج عن الكمبيوتر.
 • لا تعمل في بيئة رطبة.
 • لا إدراج المنتج أو الفصل بقوة في حالة حدوث تلف.
 • يحفظ بعيدا عن الأطفال.


NL • Als u een extern apparaat niet gebruikt, eerst loskoppelen of "veilig verwijderen" van het product en vervolgens dit product loskoppelen van uw pc.
 • Bewaar en gebruik dit product op een schone, droge plaats.
 • Sluit het product niet met geweld aan of uit.
 • Buiten bereik van kinderen houden.

SE • När den inte används, först koppla bort eller "säkert borttagning" av en extern enhet från produkten, sedan koppla bort denna produkt från din PC.
 • Förvara och använd denna produkt på en ren, torr plats.
 • Koppla inte in eller ur produkten med våld.
 • Förvara utom räckhåll för barn.

PL • Gdy nie jest używany, najpierw odłącz lub „bezpieczne usunięcie” urządzenia zewnętrznego od produktu, a następnie odłącz ten produkt od komputera.
 • Przechowuj i używaj tego produktu w czystym, suchym miejscu.
 • Nie podłączaj ani nie odłączaj produktu na siłę.
 • Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Package Contents

DE: Packungsinhalt | FR: Contenu de l'Emballage
 ES: Contenido del paquete | IT: Contenuto della Confezione
 JP: パッケージ内容 | CN: 包装组件 | محتويات الحزمة:AR
 NL: Verpakking inhoud | SE: Paket Innehåll | PL: Zawartość Paczki



1×USB-C Multifunction Adapter

1×User Manual

HDMI™

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.