



HURAKAN

КОНВЕКЦІЙНА ПІЧ

HKН-XFT133M HKН-XFT233M

HKН-XFT333M

Інструкція

Ви придбали конвекційну піч від бренду Hurricane будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням та збережіть її для подальшого використання.

Попередження:

1. У разі недотримання інструкції з експлуатації за пошкодження або несправності виробник не несе ніякої відповідальності.

Електричні конвекційні печі серії XFT увібрали в себе переваги аналогічних продуктів в країні та за кордоном, а також нові стилі, розумну структуру, зручну експлуатацію, швидку швидкість нагрівання, рівномірну температуру, енергозберігаючі функції. Для кінотеатрів, торгових центрів, супермаркетів та інших людних місць.

I. Основні параметри

Модель	Напруга	Потужність	Розмір
HKН-XFT133M	220В	2.6КВТ	595x600x580мм
HKН-XFT233M	220В	3.7КВТ	595*585*565мм
HKН-XFT333M	220В	6.4КВТ	835x730x580мм

II. Транспортування та зберігання

Під час транспортування печі слід поводитися з нею обережно, не перевертати догори дном, щоб запобігти пошкодженню зовнішньої оболонки виробу та внутрішнім пошкодженням. Слід розміщувати в добре провітрюваних складських приміщеннях

без доступу агресивних газів.

III Положення безпеки та запобіжні заходи

1. Цей виріб слід розміщувати в стійкому місці, з лівого та правого боку залишити негорючий матеріал на висоті 10 см, задня частина повинна знаходитися від негорючого матеріалу (наприклад, цегляної стіни тощо) на висоті 20 см.
2. Напруга живлення обладнання повинна відповідати напрузі живлення марки виробу.
3. Користувачеві необхідно встановити поблизу обладнання відповідний вимикач живлення, запобіжник і пристрої захисту від витоку, при цьому вимикач повинен бути захищений від бруду і він повинен бути зручним в експлуатації.
4. Перед використанням обладнання воно повинно бути надійно заземлене.
5. Перед запуском печі необхідно перевірити міцність з'єднання електричних компонентів, надійність заземлення.
6. Замініть кабель на кабель того ж типу, а заміну доручіть професійному персоналу.
7. Для встановлення та обслуговування електричних з'єднань цього виробу, будь ласка, майте посвідчення електрика.

IV. Інструкції

1. Підключіть живлення, поверніть перемикач таймера, регулятор температури на 200 градусів, близько 10 хвилин (при першому використанні, будь ласка, очистіть гарячою водою, нагрійте до 200 градусів впродовж 30 хвилин, видаліть будь-який запах ізоляції).

2. Відкрийте ручку дверцят, покладіть їжу всередину, а потім закрийте дверцята, регулятор температури налаштуйте на необхідну температуру, час, необхідний для регулювання таймера (їжа кладеться в піч, відстань між сковородою і каструлею повинна бути не менше 40 мм, щоб відбувалася циркуляція повітря).

3. Коли піч досягне встановленого часу, вона автоматично припинить роботу.

Порада: під час роботи, будь ласка, одягайте рукавички, щоб не обпектися

V. Чищення та обслуговування

1. Під час чищення та технічного обслуговування слід відключити електроживлення і почекати, поки обладнання охолоне, щоб запобігти виникненню нещасних випадків.

2. Відкрийте дверцята, вийміть з печі і покладіть їх у воду з миючим засобом.

3. Очистіть піч за допомогою неагресивного миючого засобу та вологого рушника. Забороняється мити безпосередньо водою. Потрапляння води в електричне обладнання може призвести до нещасного випадку з електробезпекою.

4. Витріть плиту сухим рушником

5. Після чищення, будь ласка, увімкніть живлення та температуру до 80 градусів за Цельсієм, зачекайте, поки піч висохне після відключення електроживлення.

VI Гарантійні зобов'язання

1. Термін гарантії на виріб становить шість місяців.

2. Будь-яка з наведених нижче обставин не призведе до виконання гарантійного зобов'язання і вимагатиме обґрунтованої плати за ремонт.

A. Понад встановлений термін 12 місяців

B. Відсутність належного використання

C. Вміст печі та виріб не відповідають дійсності або були змінені

D. Не спричинено використанням техногенних пошкоджень

E. Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами

F. Заводський брак продукції, що не є негативним на додаток до захисту відповідальності з відшкодування збитків.

Вироби, які потребують ремонту через помилки в експлуатації або з інших причин протягом шести місяців з моменту придбання, будуть відремонтовані безкоштовно. У разі недотримання положень інструкції з експлуатації, неправильного використання, пошкодженням під час транспортного зіткнення, а також у разі необхідності заміни частин виробу, вартість відшкодовує лише завод-виробник.

(Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення)

Виробник: Guangzhou Weikai Catering Equipment Co.,LTD, No.2, Longzhong Street, Shihu Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC

