


Інструкція з експлуатації Bluetooth-гарнітури

L9

Ласкаво просимо до користувачів
Bluetooth-гарнітур нашої компанії.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію,
щоб навчитися користуватися нею.
Не розбирайте її. Використовуйте
стандартний зарядний пристрій та
зарядний кабель, щоб не пошкодити
Bluetooth-гарнітуру

Кнопка вимкнення



Багатофункціональна

КНОПКА

Додавання та віднімання
гучності, збільшення
та зменшення

Спосіб сполучення

1. Увімкніть живлення. Пролунає сигнал увімкнення, потім червоний та синій індикатори по черзі блиматимуть.
2. Відкрийте Bluetooth на телефоні та натисніть на пристрій для пошуку. Назва Bluetooth цього пристрою: L9.
3. Після пошуку натисніть на посилання L9. Пролунає сигнал «Підключено».
4. Якщо з'єднання не вдалося, повторіть операцію ще раз.

Відповідь, завершення виклику, відхилення, повторний набір

1. Відповідь на вхідний виклик: Під час виклику коротко натисніть багатофункціональну кнопку, щоб відповісти на виклик один раз.
2. Завершення виклику: Під час здійснення виклику або розмови натисніть багатофункціональну кнопку один раз.
3. Відхилення виклику: Під час виклику натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд, щоб відхилити виклик.
4. Повторний набір: Двічі швидко натисніть багатофункціональну кнопку, щоб повторно набрати останній номер, здійснений телефоном.

Відтворення музики, регулювання гучності, регулювання вгору та вниз

1. Відтворення музики: Після відкриття мобільного музичного плеєра коротко натисніть багатофункціональну клавішу для відтворення/паузи.
2. Регулювання гучності: Під час розмови або відтворення музики натисніть і утримуйте кнопки регулювання гучності + та -, щоб відрегулювати гучність. Коли ви почуєте звуковий сигнал, гучність буде налаштовано на максимум або мінімум.
3. Перемикання між піснями: Під час відтворення музики натискайте кнопки регулювання гучності + та -, щоб відрегулювати кількість пісень вгору та вниз.

Заряджання

1. Підключіть зарядний пристрій. Червоний індикатор вказує на те, що він заряджається. Синє світло вказує на те, що він повністю заряджений. Зазвичай, його можна зарядити приблизно за 3 години, але іноді певний час залежить від самого зарядного пристрою.

Голосовий перемикач

Увімкніть Bluetooth-гарнітуру (спочатку вимкніть Bluetooth мобільного телефону), коли мобільний телефон не підключено, і натисніть багатофункціональну кнопку, щоб перемикатися між китайською та англійською мовами

Вирішення проблем

Я чув звук [Кака]?

Оскільки протокольна відстань Bluetooth не використовується, вона може сягати 10 м у випадку безбар'єрного з'єднання. Серед них людське тіло завжди є найбільшою перешкодою для Bluetooth-гарнітур. Ми рекомендуємо носити навушники з одного боку мобільного телефону, щоб досягти найкращих результатів. Bluetooth-гарнітура вийшла з ладу, і нічого не сталося: натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 8-10 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

найкращих результатів.

• Телефон не підключено до гарнітури?

1. Переконайтеся, що Bluetooth-гарнітура ввімкнена.
2. Переконайтеся, що Bluetooth мобільного телефону перебуває в стані пошуку.
3. Переконайтеся, що Bluetooth-гарнітура не підключена до інших мобільних телефонів.

Якщо вищезазначені кроки не вирішили проблему, спробуйте ось що:

- A. Перезарядіть гарнітуру та автоматично скиньте налаштування гарнітури.
- B. Перезавантажте телефон
- C. Запустіть функцію Bluetooth мобільного телефону та видаліть попередню історію сполучення.
- D. Знову підключіть Bluetooth-гарнітуру до телефону