

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, уважно прочитайте посібник перед використанням
виробу (лише для довідки, залежить від матеріалу об'єкта)

Вступ до індикатора



Пристрій 35-5S довго чекає на завантаження



Індикатор Wi-Fi повільно блимає, коли користувачі підключаються до нього



Індикатор сигналу: Він може оцінити силу сигналу в даний момент.



Індикатор заряду батареї може відобразитися відповідно до стану батареї

Робоче середовище




Бездротова станція



Бездротове
термінальне
обладнання



Бездротове
термінальне
обладнання



Бездротове
термінальне
обладнання

Адаптер живлення




Бездротове термінальне обладнання

Після ввімкнення пристрою використовуйте його з Wi-Fi, наприклад, мобільний телефон або комп'ютер, щоб знайти точку доступу Wi-Fi пристрою, наприклад, «4G-MIFI-****», пароль за замовчуванням «1234567890», підключіть обладнання та дотримуйтесь інструкцій на ярлику пристрою.


Ім'я користувача: admin, Пароль: admin

Огляд функцій


1. Після підключення пристрою через Wi-Fi введіть 192.168.100.1 у веб-інтерфейс пристрою у браузері, як показано на рисунку 1




2. Налаштування точки доступу (APN)



3. Змініть назву та пароль точки доступу пристрою



4. перезавантажте та відновіть заводські налаштування



1 Бездротовий 4G маршрутизатор	1
2 USB-кабель (UFI не має)	1
3 Посібник користувача	1

*Будь ласка, не вмикайте його в заборонених місцях, оскільки це може спричинити перешкоди або пошкодження.

*Під час наближення до високочотних приладів вимкніть його, це може вплинути на їхню роботу (наприклад, вбудованого медичного обладнання).

*Будь ласка, не ставте пристрій у місця, де може статися вибух.

*Тримайте пристрій сухим, уникайте потрапляння на нього рідини, щоб не пошкодити його.

*Не кидайте та не вдаряйте пристрій, це пошкодить друковану плату та вплине на його роботу.

*Не використовуйте пристрій мокрими руками, це може призвести до ураження електричним струмом.

Пристрій нагріватиметься, що є нормальним явищем, коли його зберігають у місці зі слабким сигналом або високою температурою

протягом тривалого часу. Це не вплине на використання та термін служби пристрою. Не торкайтеся його шкірою протягом тривалого часу.

*Не зберігайте пристрій у середовищі з високою температурою, це скоротить термін служби пристрою, пошкодить його або призведе

до вибуху