

Інструкція користувача для CMF Headphone Pro

У комплекті

- Навушники CMF Headphone Pro × 1
- Зносоз-ний чохол/тканинний мішок для зберігання × 1
- Аудіокабель 3.5 мм (1,2 м) × 1 — для дротового підключення.
- Швидкий посібник (Quick Start Guide) × 1.

Примітка: кабель USB-C для зарядки **не входить** у комплект.

Першочергове увімкнення та зарядка

- Перед першим використанням повністю зарядьте навушники.
 - Швидке зарядування дає приблизно **4 години прослуховування** після **лише 5 хвилин зарядки**.
 - Повний заряд батареї триває менше **2 годин**.
 - Час роботи: **до 100 годин** автономного прослуховування без шумозаглушення або **до 50 годин** з увімкненим ANC.
-

Підключення через Bluetooth

1. Переконайтеся, що навушники вимкнені.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки індикатор не почне блимати — це означає, що навушники перейшли в режим сполучення (pairing mode).
3. На вашому пристрої (смартфон, ноутбук, планшет) відкрийте налаштування Bluetooth і знайдіть “CMF Headphone Pro”. Виберіть для підключення.
4. Коли підключення відбудеться, блимання індикатора припиниться.

Версія Bluetooth: **5.4**, робоча відстань — до **10 метрів**.

Керування та функції

Фізичні елементи керування

- **Коліщатко (roller):**
 - Прокрутити — змінити гучність.
 - Натиснути — пауза / відтворити / відповісти або завершити дзвінок.
 - Натиснути і утримати — перемикання між режимами шумозаглушення.
- **“Energy Slider” / регулятор звуку:**
 - Дає змогу швидко налаштувати баланс басів/високих (Bass/Treble) без відкриття додатку.
- **Кнопка дії (Action Button):**

- Може бути запрограмована (через додаток) на запуск голосового помічника, перемикання просторового звуку (Spatial Audio), відкриття нотаток чи іншої функції.

Режими шумозаглушення (ANC / Transparency / Off)

- **ANC (Active Noise Cancellation)** — активне шумозаглушення, зменшує зовнішні шуми, щоб ви могли зосередитися на звуці.
- **Transparency Mode** — пропускає частину зовнішніх звуків, щоб ви могли чути навколо (зручно при пересуванні, щоб чути сигнал, голоси тощо).
- **Off** — шумозаглушення вимкнено, звук через навушники без обробки.

Перемикатися можна або через коліщатко, або в додатку.

Налаштування звуку та функцій через додаток

- Завантажте додаток Nothing X (доступний для Android і iOS) для повного контролю над навушниками.
- У додатку можна:
 - Змінювати еквалайзер (EQ), підлаштовуючи звук під себе.
 - Створити індивідуальний звуковий профіль за допомогою технології Audiado відповідно до вашого слуху.
 - Регулювати інтенсивність ANC.
 - Перепризначати кнопку дії (Action Button) за власним бажанням.
 - Керувати оновленнями прошивки (firmware update).
 - Підключати два пристрої одночасно (наприклад, телефон + ноутбук) і швидко перемикатися між ними.

Провідне підключення (кабель 3.5 мм)

Якщо акумулятор сідає або ви хочете мінімізувати затримку звуку (наприклад, для ігор або відео), підключіть кабель 3.5 мм із комплекту до навушників і до пристрою — навушники працюватимуть як звичайні дротові.

Догляд та обслуговування

- Для очищення зовнішньої поверхні використовуйте **м'яку суху або злегка вологою серветкою**. Не застосовуйте агресивні миючі засоби або абразиви.
- Амбюшюри — змінні та знімні. Ви можете легко їх зняти (обережно повернути / зрушити чашку), почистити або замінити новими.
- Не допускайте сильних ударів, падінь, сильних температур або попадання рідини. Хоча корпус має деяку стійкість (IPX2 — мінімальний захист проти бризок), не варто використовувати навушники під дощем чи в умовах підвищеної вологості.