

cmf by NOTHING

НАБЫШНИКИ ЗА

ИНФОРМАЦИЯ
В ТЕХНИКУ
БЕЗПЕЧНО

U.1

МОДЕЛЬ: B185

Торгові марки та дозволи

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Інші згадані товарні знаки, назви продуктів, послуг і компаній можуть бути власністю відповідних власників.

Запобіжні заходи при використанні пристрою

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з техніки безпеки перед використанням, щоб забезпечити безпечну і правильну експлуатацію. Завантажте останню версію посібника користувача за адресою <https://nothing.tech>

- Не модифікуйте пристрій і не замінійте акумулятор самостійно, це може призвести до пошкодження пристрою та акумулятора, а також до короткого замикання, перегріву, пожежі та травм.
 - Пристрій можна заряджати через адаптер або ПК. Адаптери повинні відповідати місцевим або міжнародним стандартам безпеки (наприклад, IEC 62368-1). Використання будь-якого стороннього адаптера живлення, який не відповідає вищевказаним стандартам безпеки, може призвести до травм. Використання пошкодженого кабелю живлення може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або втрати майна.
 - Щоб уникнути задухи або будь-яких інших травм не ковтайте жодну з частин цього виробу. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
 - Регулярно чистіть отвір для заточування мікрофона micr і звукову сітку на пристрої, щоб уникнути засмічення. Для чищення пристрою використовуйте м'яку тканину без ворсу. Неправильне чищення пристрою може призвести до виникнення вушних інфекцій. При появі проблем зі шкірою припиніть використання приладу і зверніться до лікаря.
 - Ідеальна температура: від 0 °C до 35 °C для експлуатації, від -20 °C до 45 °C для зберігання.
 - Уникайте використання пристрою в запилених, вологих або брудних приміщеннях, а також поблизу джерел магнітних перешкод.
 - Дотримуйтесь відстань не менше 15 см між бездротовим пристроєм і електронним імплантатом (кардіостимулятором, інсуліновими помпами, нейростимуляторами і т.д.). Якщо ви носите електронний імплантат, тримайте пристрій стороною, протилежною імплантату.
 - Не користуйтеся пристроєм, і безпека повинна бути на першому місці, коли ви перебуваєте за кермом. Обов'язково дотримуйтесь усіх місцевих законів і приписів дорожнього руху.
 - Будь ласка, ознайомтеся з усіма законами і нормативними актами при використанні пристрою, особливо в лікарнях або медичних установах, школах, на заправних станціях, поблизу паливних баків або хімікатів, а також в літаках.
 - Тримайте пристрій подалі від живота вагітних жінок і нижньої частини живота підлітків.
 - Діти та підлітки повинні розумно користуватися пристроєм. Обмежте частоту та тривалість використання.
 - Використовуйте пристрій у хороших умовах прийому, щоб зменшити вплив радіації.
-  Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не слухайте музику на високій гучності протягом тривалого часу.

- Зберігайте пристрій та акумулятор подалі від джерел надмірного нагрівання та прямих сонячних променів. Не ставте їх на нагрівальні прилади, такі як мікрохвильові печі, плити або радіатори. Забороняється розбирати акумулятор, наносити на нього удари, витягувати його силою або піддавати впливу вогню, що може привести до вибуху.
- Вплив на акумулятор надзвичайно низького тиску повітря або надзвичайно високої температури може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.
- Будь ласка, не продовжуйте використовувати пристрій, якщо здається, що акумулятор розбух.
- Будь ласка, утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих правил. Не викидайте акумулятор разом з побутовим сміттям.
- Потужність, що забезпечується зарядним пристроєм, повинна становити від мінімальних 2,5 Вт, необхідних для радіообладнання, до максимальних 3,5 Вт для досягнення максимальної швидкості зарядки.

Інформація про радіочастотний вплив (SAR)

Питома швидкість поглинання (SAR) відноситься до швидкості, з якою організм поглинає радіочастотну енергію. Дане обладнання було протестовано і відповідає чинним обмеженням по радіочастотному (RF) впливу. Під час тестування радіоприймачі пристрою налаштовуються на максимальний рівень передачі і розміщуються в місцях, що імітують використання, поруч з головою, на відстані 0 мм один від одного. Аксесуари з металевими деталями можуть вплинути на радіочастотні характеристики пристрою, тому слід уникати використання таких аксесуарів. Межа SAR в США/Канаді становить 1,6 Вт / кг на 1 грам тканини. Граничний рівень SAR в Європі становить 2,0 Вт/кг на 10 грам тканини.

Відповідність нормативним вимогам ЄС і Великобританії

Заява СЕ

Цим документом Компанія NOTHING TECHNOLOGY LIMITED заявляє ares, що даний пристрій відповідає директиві 2014/53/EU, Директиві 2011/65/EU і поправок до неї. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою наступним чином: <https://нічого.техніка> / сторінок / підтримка продукту-допомогти

Заява Великобританії

Цим компанія NOTHING TECHNOLOGY LOGY LIMITED заявляє, що даний пристрій відповідає вимогам Закону Про захист прав споживачів № 1007 від 2023 року "Про безпеку продукції та телекомунікаційну інфраструктуру" (вимоги до безпеки відповідних продуктів, що підключаються). Нормативні документи. 2023. Повний текст декларації про відповідність Великобританії (UK-DoC) доступний за наступною інтернет-адресою: <https://nothing.tech/pages/support-product-help>



Правильна утилізація даного виробу

Перекреслений символ сміттевого відра на коліщатках на Вашому виробі, батареї, літературі або упаковці вказує на те, що даний виріб і його електронні приналежності не слід викидати разом з побутовими відходами. Щоб безпечно утилізувати свій пристрій, скористайтеся місцевими системами повернення та інкасації або зверніться до продавця, у якого пристрій спочатку був придбаний.

Діапазони частот і потужність

Діапазони частот і номінальні межі максимальної потужності передачі (випромінюваної і/або проведеної), застосовні до даного радіообладнання, є наступними:
Bluetooth (2,4 ГГц): <20 дБм

Інформація про електронні відходи в Індії

Продукція, вироблена компанією NOTHING, відповідає Правилам поводження з електронними відходами 2022 року та поправкам до них. Вміст небезпечних речовин в ньому наступне:
1.Вміст свинцю (Pb) не більше 0,1 мас.%
2. Вміст кадмію (Cd) не більше 0,01 мас.%;
3.Вміст ртуті (Hg) не більше 0,1 мас.%;
4.Вміст шестивалентного хрому (Cr6+) не більше 0,1 мас.%;
5.Полібромовані дифеніли (ПБД), вміст яких не перевищує 0,1 мас.%.
6.Полібромовані дифенілові ефіри (ПБДЕ), вміст яких не перевищує 0,1 мас.% , мають шкідливий вплив на навколишнє середовище, тому з метою утилізації та скорочення споживання електричного та електронного обладнання їх не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Будь ласка, відокремте ці предмети від інших видів відходів та утилізуйте їх через уповноважену компанію з переробки електронних відходів. В рамках ініціативи з переробки електронних відходів NOTHING співпрацює з авторизованою компанією з переробки електронних відходів Karo Sambhav. Ви можете звернутися в компанію Karo Sambhav для утилізації Ваших електронних відходів. Для отримання додаткової інформації ви можете зв'язатися з компанією Karo Sambhav за адресою: Karo Sambhav Private Limited
Веб-сайт: www.karosambhav.com w.karosambhav.com
Безкоштовний номер телефону: 1800-2121-434

Заява про відповідність нормативним вимогам США / Канади

Цей пристрій відповідає частині 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) і містить передавач (передавачі)/приймач (приймачі), що не мають ліцензій, які відповідають вимогам Канадських RSS-каналів для інновацій, науки та економічного розвитку, що не мають ліцензій. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов:
(1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і
(2) цей пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть призвести до небажаної роботи.
Цей пристрій було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди. Якщо дане обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо-або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання, Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою однієї або декількох з наступних заходів.
- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого спеціаліста по радіо / телебаченню
Увага: зміни або доопрацювання, явно не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до позбавлення користувача права керувати обладнанням. Відповідальна сторона (Контактна особа лише з питань FCC)
WAGMI Amercia, корпорація.
Адреса: 19901, Кент, Дувр, 108 Lakeland Avenue, Делавер, США
• Вийміть і негайно утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих правил і зберігайте їх у недоступному для дітей місці. НЕ викидайте батарейки в побутове сміття і не спалюйте їх.
• Не розряджайте, не перезаряджайте, не розбирайте із зусиллям, не нагрівайте вище 35°C і не спалюйте.
• Це може призвести до травм через вентиляцію, витік або вибух, що призводить до хімічних опіків.
• Навіть використані батарейки можуть призвести до серйозних травм або летального результату.
• Пристрій містить незмінні батарейки.
• Зателефонуйте до місцевого центру боротьби з отрутами для отримання інформації про лікування.
• Сумісний акумулятор – це акумуляторні літій-іонні акумулятори. Номінальна напруга батареї становить 3,85 в.


 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	
• НЕБЕЗПЕКА ПРОКОВТУВАННЯ: ДАНИЙ ВИРІБ МІСТИТЬ КНОПКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ АБО МОНЕТНУ БАТАРЕЙКУ • ПОТРАПЛЕННЯ ВСЕРЕДИНУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЛЕТАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ АБО СЕРІОЗНИХ ТРАВМ. • ПРОКОВТНУТИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ АБО МОНЕТА-БАТАРЕЙКА МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ХІМІЧНІ ОПІКИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ВСЬОГО ЗА 2 ГОДИНИ • ЗБЕРІГАЙТЕ НОВІ ТА ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ • ПРИ ПІДОЗРІ НА ТЕ, ЩО БАТАРЕЙКА БУЛА ПРОКОВТНУТА АБО ВСТАВЛЕНА В БУДЬ-ЯКУ ЧАСТИНУ ТІЛА, НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКАРЯ	

Виробник та імпортер до Великобританії: NOTHING TECHNOLOGY LIMITED
Адреса: Бедфорд-Хаус, Джон-стріт, 21а, Лондон, Великобританія, WC1N 2BF
Імпортер з ЄС: NOTHING TECHNOLOGY B. V.
Адреса: Ян Пітерс. Вулиця Коенстраат, 7,
2595-й округ Колумбія-Грейвенхедж.Нідерланди
Найвищий SAR CE
Напір: 0,29 Вт / кг (межа концентрації 10 г - 2,0 Вт / кг)
СЕ-цінність для всього світу
Щільність: 0,29 Вт / кг (межа концентрації 10 г-2,0 Вт / кг)
СЕ Хугсте САР
Потужність звуку: 0,29 Вт/кг (10 г SAR Limit 2,0 Вт/кг)


Гарантія

На пристрої, придбані в авторизованих каналах продажів, поширюється обмежена гарантія. Термін дії цієї гарантії залежить від країни або регіону первісної покупки і підлягає погашенню тільки в межах країни або регіону первісної покупки. Обмежена гарантія поширюється тільки на функціональні дефекти виробу, викликані якістю виготовлення або матеріалами виготовлення. Вона не поширюється на шкоду, заподіяну в результаті споживання або неправильного використання або зберігання. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте сайт <https://nothing.tech/pages/support-product-help>.

Регіон	Контакт
Глобальний	support@cmf.tech
Індія	support.india@cmf.tech Гаряча лінія 18002021232



ДОДАТОК NOTHING X



ВІДСКАНЬТЕ QR-КОД, ЩОБ ВСТАНОВИТИ
ДОДАТОК NOTHING X

cmf by NOTHING

НАВЧАННЯ ЗА

ЛАСКАВО ПРОСИМО



Відскануйте QR-код, щоб переглянути посібник користувача іншими мовами.

Блютус:

Будь ласка, переконайтеся, що Bluetooth включений.


Додаток:

Отримайте максимальну віддачу від своїх продуктів за допомогою програми Nothing X. Налаштуйте налаштування еквайзера, призначайте елементи управління жестами, оновлюйте Вбудоване ПЗ і багато іншого.

V.1


МОДЕЛЬ: B185

ЧОХОЛ ДЛЯ ЗАРЯДКИ



Кнопка налаштування

Порт для зарядки



Світловий індикатор

ЗАМІНА ВУШНИК НАКОНЕЧНИКІВ

Виберіть вушні вкладиші відповідного розміру для забезпечення оптимального комфорту і якості звуку.

Перевірте, чи немає в аксесуарах вушних вкладишів різних розмірів.

*Навушники прибувають з прикріпленими кінчиками середнього розміру.

СПОЛУЧЕННЯ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Використовуйте зі своїми пристроями Android (Google Fast Pair)

Використання в перший раз

Поки навушники знаходяться в чохлі для зарядки, відкрийте чохол для зарядки і помістіть його поруч з пристроєм Android для настройки на екрані.


Підключення до інших пристроїв

Тримаючи навушники у футлярі з відкритою кришкою, натискайте кнопку Налаштування протягом 2 секунд, поки індикатор не почне блимати білим кольором. Потім ви можете вибрати навушники у налаштуваннях Bluetooth вашого пристрою.

Скидання до заводських налаштувань

Щоб відновити заводські налаштування, помістіть навушники в чохол для зарядки з відкритою кришкою. Натисніть і утримуйте кнопку Налаштування на зарядному пристрої протягом 10 секунд, поки індикатор не почне блимати червоним.

ОПЕРАЦІЇ



Область дотику

• •	Вушний навушник
• • •	Подвійне натискання Музика / режим очікування: пропустити переадресацію виклику: відповісти на виклик
• • •	Потрійне натискання-tap Музика / режим очікування: пропустити зворотний виклик: відхилити або повісити виклик.
—	Торкніться сенсорної області та утримуйте її натиснутою: Переключіться між режимом активного шумозаглушення та режимом прозорості.

Більше можливостей у додатку Nothing X.

* Додаткові функції "відтворення / пауза", "завантаження", "перемотування вперед", "перемикання режиму шумозаглушення", "збільшення гучності", "зменшення гучності" і "голосовий помічник по пробудженню".

ЗАРЯДКА

Навушники

Покладіть навушники в чохол для зарядки і закрийте кришку чохла, щоб зарядити їх.

Чохол для зарядки

Для зарядки закрийте корпус і підключіть його до джерела живлення за допомогою кабелю живлення. Якщо індикатор на корпусі горить яскраво-червоним кольором, це означає, що корпус заряджається. Якщо він яскраво-білий, корпус повністю заряджений.

Індикація рівня потужності

Білий: рівень заряду батареї перевищує 30%.

Червоний: рівень заряду батареї нижче 30%

- Якщо навушники знаходяться в чохлі, індикатор буде блимати кольором, відповідним рівню заряду навушників, а не чохла
- При витяганні лівого і правого навушників індикатор буде блимати кольором, відповідним рівню заряду батареї в корпусі.
- Для користувачів Nothing phone ви можете встановити віджет на екран блокування або перевірити стан живлення пристрою в розділі Швидкі налаштування на випадяючій панелі сповіщень.