




2^{OLEODINAMICA}mp



Schema idraulico
Hydraulic diagram



INTERFACCIA AUSILIARE SU ELEMENTI AGGIUNTIVI (USARE OR2106)
INTERFACE FOR ADDITIONAL AUXILIARY ELEMENTS (USE OR2106)



E_ 06 - 21 - 38 - __ - 0

ACCESSORI DISPONIBILI / AVAILABLE ACCESSORIES:

E_06-17-12 ELEMENTO PER VENTING O VALVOLA DI
MASSIMA/VENTING OR RELIEF VALVE ELEMENT (p. 14.1)

**E_06-24- ELEMENTO AGGIUNTIVO VENTING/
VENTING ELEMENT (p. 14.2)**

VEDI ASSIEMI / SEE ASSEMBLY

POS.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
H	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570
K	108	158	208	258	308	358	408	458	508	558

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509

