





Керівництво користувача



FA14

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням. Обов'язково використовуйте його в суворій відповідності з вимогами керівництва і зберігайте його належним чином для подальшого використання

Опис зовнішнього вигляду



Воздуховипуск — — — — — 1

Кнопка перемикавання передач 2

Світловий індикатор — — — 3

Повітрозабірник — — — — — 4

Вхідний порт Type-C — — — 5

Запобіжні заходи перед використанням

1. Будь ласка, перевірте пристрій і шнур живлення на наявність пошкоджень, переконайтеся, що вони в хорошому стані, і зберіть їх відповідно до інструкцій перед включенням живлення
2. Перед зарядкою пристрою, будь ласка, перевірте, чи відповідає напруга використовуваного джерела живлення зазначеному на етикетці пристрою

3. Будь ласка, не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуєте виріб, щоб уникнути ураження електричним струмом і пожежі, а зверніться за ремонтом на станцію технічного обслуговування, зазначену початковим продавцем або виробником.

Як використовувати

А. Як Ним Користуватися

Акуратно розведіть лопаті вентилятора вліво і вправо так, щоб випуск повітря був звернений вгору, повісьте його на шию, натисніть кнопку включення/вимикання, і вентилятор почне працювати, направляючи прохолодне повітря до вашої голови і освіжаючи її.



В. Перемикач потужності / швидкості

Коротке натискання кнопки включення / перемикач швидкостей дозволяє перемикає першу передачу / другу передачу / третю передачу / четверту передачу / п'яту передачу / режим вимкнення; Тривале натискання на будь-яку передачу дозволяє відразу вимикати.



С. опис стану індикатора

Стан індикатора	Значення
Завжди горить біле світло	Повністю заряджений стан
Повільно спалахує біле світло	Стан заряду
Білий індикатор блимає один раз	Перемикання передач
Біле світло продовжує блимати	Батарея занадто розряджена
Біле світло блимає 3 рази	Батарея розряджена і не може працювати

D. очищення продукту

1. Перед чищенням пристрою, будь ласка, переконайтеся, що живлення відключено.
2. Протріть корпус вентилятора та випуск повітря сухою тканиною.
3. Ніколи не чистіть електричні компоненти (такі як двигун, вимикач живлення і т.д.) водою або іншими рідинами.
4. Не торкайтеся Джерела живлення та електричних частин мокрими руками або вологою ганчіркою.
5. Будь ласка, своєчасно видаляйте пил або сторонні предмети з воздуховипускного отвору, щоб уникнути попадання пилу в повітряну порожнину.

Вийміть акумулятор

Перед утилізацією виробу необхідно вийняти акумулятор з пристрою; перед вийманням акумулятора пристрій необхідно вимкнути; батареї слід утилізувати безпечним чином відповідно до правил, що діють в місці продажу.

1. За допомогою інструменту викрутіть різьбову заглушку і нижній гвинт, потім відкрийте внутрішній корпус і виверніть нижній гвинт (рис. 1).
2. За допомогою інструменту відкрийте зовнішній корпус (рис. 2).
3. Від'єднайте роз'єм акумуляторної батареї та вийміть акумулятор, безпечно утилізуйте його відповідно до місцевих правил (рис. 3).



(Малюнок перший)



(Малюнок другий)



(Малюнок третій)

Запобіжні заходи з техніки безпеки

Для забезпечення безпеки використання і щоб уникнути травм і матеріального збитку вам і іншим особам, будь ласка, дотримуйтесь наступних запобіжних заходів; неправильне використання без дотримання вказівок з техніки безпеки може призвести до нещасних випадків.

01. Цей виріб не є дитячою іграшкою, будь ласка, стежте за тим, щоб немовлята і діти молодшого віку не грали з цим виробом в якості іграшки; діти молодше 14 років, будь ласка, використовуйте його під наглядом опікуна
02. Даний продукт не призначений для використання користувачами (включаючи дітей) з неадекватною фізіологією, сприйняттям, розумовими здібностями, досвідом або знаннями, за винятком

- випадків безпечного використання під наглядом або з відома особи, відповідальної за їх безпеку.
03. 03. Будь ласка, не дуйте безпосередньо на тіло людини протягом тривалого часу, особливо літніх людей і дітей, щоб уникнути фізичного дискомфорту.
 04. 04. При використанні, будь ласка, не торкайтеся до виробу пальцями, гострими і металевими предметами і т.д., які можуть привести до виходу виробу з ладу і ризику ураження електричним струмом або травми.
 05. 05. Щоб уникнути ураження електричним струмом при використанні приладу не використовуйте мокрі руки, вологі рушники та інші джерела живлення.
 06. 06. Цей виріб не є водонепроникним, будь ласка, не використовуйте воду для безпосереднього ополіскування виробу або у ванній кімнаті, при високій вологості, в місцях зберігання води для використання; поверхнева вода, будь ласка, просушіть вчасно, перш ніж намагатися використовувати; повністю просочене і внутрішнє водопостачання заборонено повторно використовувати.використовувати.
 07. 07. Не закривайте повітровипускні отвори і повітрозабірник, наприклад, при розвішуванні одягу, рушників, постільної білизни та інших предметів, щоб не привести до виходу виробу з ладу..
 08. 08. Забороняється використання та зберігання в умовах високої температури (вище 60°C) і замкнутих просторах, таких як теплиці, будівельні майданчики, каміни, відкриті автомобільні відсіки та інші приміщення, які можуть викликати пластичну деформацію, займання від вітру, що може призвести до пожежі, вибуху акумулятора та інших несправностей і нещасних випадків..
 09. 09. Не стискайте, не розбирайте акумулятор і не ставте його на тривалий час в середу з високою температурою (60°C і вище), в іншому випадку може виникнути небезпека витоку рідини або вибуху
 10. Якщо споживачі використовують адаптер живлення для зарядки, Номінальна напруга і струм на вході адаптера живлення повинні бути в межах 5,0В—2,0А і відповідати обов'язковому національному сертифікату безпеки.
 11. У даному виробі використовується літій-іонний акумулятор, функція пам'яті відсутня, перезаряд або надмірна розрядка вплине на термін служби виробу, будь ласка, заряджайте вчасно і відключайте живлення після повної зарядки,

12. У разі задимлення, пожежі або інших збоїв в роботі, будь ласка, негайно вимкніть живлення, щоб припинити використання, і відправте пристрій дилеру або виробнику для усунення неполадок, не розбирайте його самостійно, щоб уникнути небезпеки.
13. Не згинайте і не тягніть за шнур живлення під час зарядки, щоб уникнути поганого контакту.

Параметри продукту

Бренд: JisuLife

Модель продукту: FA14

Назва продукту: шийний вентилятор Life3

Вхідний сигнал: 5,0В = 2,0 А

Ємність акумулятора: 4000 мАг (14,8Вт / 3,7В)

Елемент живлення: Літій-іонний акумулятор

Час зарядки: 3,5-4,5 год

Час роботи: 2-13, 5 год (в залежності від різних передач/сценаріїв використання)

Вага продукту: близько 270 г

Розмір виробу: 206×200 × 60 мм

Пакувальні приналежності

Термін служби шийного вентилятора 3*1

Кабель для зарядки USB-C *1

Керівництво користувача * 1

Зміст цього керівництва користувача і технічні характеристики виробу будуть змінені без попереднього повідомлення.

Виробник Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd
Адреса: 301, корпус А, № 8, вулиця Чанцзянпу 2. Громада Хеао,
вулиця Юаньшань, район Лунган, Шеньчжень
URL-адреса www.jisulife.com
Телефон: 400-011-8812

FC Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних двох умов: (1) даний пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які прийняті перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажані

«Примітка: дане обладнання було протестовано і визнано відповідним вимогам, що пред'являються до цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення обладнання. Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або декількома способами. з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, підключеної до мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.»