

Посібник користувача

Багатофункціональний музичний навчальний столик для малюків із

1. Огляд виробу

Цей багатофункціональний розвивальний столик для раннього навчання є інтелектуальною іграшкою, спеціально розробленою для дітей віком від народження до 1 року. Оснащений яскравим ручним барабаном, музичним програвачем, світловими ефектами, кнопками для розвитку логіки та режимами раннього навчання, цей універсальний ігровий столик допомагає розвивати слухове сприйняття, зорове розпізнавання, координацію рухів, спритність пальців та пізнавальні здібності дитини.

Завдяки різноманітним звуковим ефектам, кольоровому підсвічуванню та захопливим інтерактивним функціям виріб створює цікаве навчальне середовище, сприяє розвитку мозку та супроводжує малюка на ранніх етапах розвитку.

2. Основні особливості

- **Багатофункціональний навчальний столик**

Поєднує музичний програвач, барабан, світлові ефекти, вивчення цифр, знайомство з тваринами та логічні ігри.

- **Різнноманітні режими раннього розвитку**

Містить музичне навчання, розпізнавання звуків тварин, вивчення чисел, розвиток почуття ритму та інтерактивні ігри.

- **Кольорові світлові ефекти**

М'яке мерехтіння світла синхронізується з музикою та натисканням клавіш, стимулюючи розвиток зору та концентрації.

- **Чутливий ручний барабан**

Барабан із високою чутливістю легко реагує на удари, допомагаючи тренувати силу рук та координацію рухів.

- **Різнноманітні звукові режими**

Вбудовані дитячі пісеньки, мелодії, звуки тварин, звукові ефекти та навчальні аудіопрограми.

- **Безпечні матеріали для дітей**

Виготовлений із нетоксичного, міцного ABS-пластику з гладкими краями без задирок.

- **Розвиток інтелекту та навичок**

Сприяє розвитку мислення, слухового сприйняття, моторики пальців і швидкості реакції.

- **Оптимальна гучність**

Чисте та помірне звучання, безпечне для дитячого слуху.

3. Технічні характеристики

- **Назва виробу:** Багатофункціональний музичний навчальний столик для раннього розвитку зі світловими ефектами та барабаном
- **Рекомендований вік:** 0–12 місяців
- **Матеріал:** високоякісний безпечний ABS-пластик
- **Живлення:** батарейки (не входять до комплекту)
- **Функції:** відтворення музики, кольорове підсвічування, барабан, знайомство з тваринами, вивчення чисел, інтерактивні ігри
- **Особливості конструкції:** гладкі краї, протиковзка основа, численні інтерактивні кнопки, легка вага
- **Розвивальний ефект:** покращення координації рук і очей, розвитку слуху та зору, логічного мислення й реакції

4. Опис кнопок та функцій

1. Ручний барабан

Легко постукайте по поверхні барабана, щоб активувати ритмічні звуки, музику та синхронізовані світлові ефекти. Сила удару може впливати на характер зворотного зв'язку, розвиваючи тактильне сприйняття та відчуття ритму.

2. Музичний режим

Натисніть кнопку музики для відтворення вбудованих дитячих пісень та мелодій. Світлові ефекти працюють синхронно з музикою, роблячи гру ще цікавішою.

3. Режим раннього навчання

Містить:

- вивчення цифр;
- знайомство з тваринами;
- імітацію голосів тварин;
- базові пізнавальні знання про навколишній світ.

Інтерактивне голосове супроводження допомагає дитині вивчати нову інформацію у формі гри.

4. Режим логічних ігор

Пропонує прості інтерактивні завдання та вправи з кнопками, що сприяють розвитку уваги, швидкості реакції та практичних навичок.

5. Світлові ефекти

Усі режими супроводжуються м'яким кольоровим підсвічуванням, яке не подразнює очі та підсилює інтерес до гри.

5. Встановлення та використання

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку на нижній частині столика.
2. Встановіть батарейки відповідно до позначень полярності (+/-) та закрийте кришку.
3. Натисніть кнопку живлення для увімкнення пристрою. Після ввімкнення активується стандартний навчальний режим очікування.
4. Натискайте різні функціональні кнопки для перемикання між музичними, навчальними, ігровими та світловими режимами.
5. Постукуйте по барабану для отримання миттєвих звукових і світлових ефектів.
6. Для вимкнення натисніть і утримуйте кнопку живлення.

6. Догляд та очищення

1. Протирайте поверхню сухою або злегка вологою м'якою тканиною. Не промивайте виріб водою.
2. Не використовуйте агресивні або корозійні мийні засоби.
3. Якщо іграшка не використовується тривалий час, вийміть батарейки для запобігання протіканню.
4. Уникайте падінь, сильних ударів та тривалого впливу прямих сонячних променів.
5. Регулярно перевіряйте справність кнопок та поверхні барабана.

7. Заходи безпеки

1. Під час гри дитина повинна перебувати під наглядом дорослих.
2. Не допускайте, щоб дитина гризла або ковтала дрібні деталі виробу.
3. Не розбирайте та не змінюйте конструкцію пристрою самостійно.
4. Використовуйте лише якісні батарейки. Не змішуйте старі та нові батарейки або батарейки різних типів.
5. Зберігайте виріб подалі від джерел тепла, вологи та гострих предметів.
6. У разі появи сторонніх звуків, перегріву або несправності негайно припиніть використання.
7. Іграшка призначена для дітей віком від 0 до 1 року. Використовуйте її відповідно до вікових рекомендацій.
8. Не розміщуйте виріб на нестійких або високих поверхнях, щоб уникнути падіння.

8. Усунення несправностей

Проблема	Спосіб усунення
Не вмикається / немає реакції	Перевірте правильність встановлення батарейок або замініть їх на нові
Є світло, але немає звуку	Перевірте заряд батарейок, перезапустіть пристрій, переконайтеся, що отвір динаміка не заблокований
Барабан погано реагує на удари	Переконайтеся, що поверхня барабана не закрита сторонніми предметами; очистіть її від пилу
Музика зависає або чути сторонні шуми	Вимкніть і знову увімкніть пристрій; за потреби замініть батарейки

9. Гарантійне обслуговування

Ми надаємо надійну післяпродажну підтримку для цього виробу. Якщо під час нормального використання виникнуть функціональні несправності, зверніться до служби підтримки для отримання допомоги.

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені:

- неправильним використанням;
- механічними пошкодженнями з вини користувача;
- самовільним розбиранням або модифікацією виробу.

Примітка: Усі функції, характеристики та параметри можуть відрізнятися залежно від фактичної моделі виробу. Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції та функціоналу без попереднього повідомлення.