

Відеореєстратор 70mai Dash Cam A200 Посібник користувача



Відскануйте QR-код та надішліть нам електронного листа на адресу help@70mai.com



Перегляньте Посібник користувача для ознайомлення з функціями продукту та поширеними запитаннями.

70mai

Зміст

Цей посібник користувача також перекладений на португальську, угорську, українську, корейську та в'єтнамську мови.

Відскануйте QR-код, щоб ознайомитися з посібником користувача усіма підтримуваними мовами.



Огляд пристрою

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням продукту і зберігайте його в надійному місці.



Примітка. Зображення продукту, аксесуарів та користувацького інтерфейсу в посібнику користувача наведено лише для довідки. Фактичний зовнішній вигляд пристрою і його функції можуть відрізнятися в результаті внесення змін в пристрій.

Скачування застосунку 70mai

Цей пристрій повинен використовуватися з додатком 70mai. Ви можете скачати або встановити застосунок, відсканувавши QR-код або виконавши пошук за запитом «70mai» у магазині застосунків.

Примітка. Примітка: Для підключення відеореєстратора до точки доступу Wi-Fi за допомогою мобільного телефону потрібні Android 5.0 та iOS 11.0 або новішої версії.



Комплектація

Якщо ви придбали тільки відеореєстратор, перевірте комплектацію:

1. Відеореєстратор, 1 шт.
2. Кріплення, 1 шт.
3. Кабель живлення, 1 шт.
4. Зарядний автомобільний пристрій, 1 шт.
5. Електростатична наклейка, 2 шт.
6. Наклейка, 1 шт.
7. Монтажний інструмент, 1 шт.
8. Посібник користувача, 1 шт.

Якщо ви придбали комплект відеореєстратора, перевірте комплектацію:

1. Відеореєстратор, 1 шт.
 2. Кріплення, 1 шт.
 3. Кабель живлення, 1 шт.
 4. Зарядний автомобільний пристрій, 1 шт.
 5. Електростатична наклейка, 2 шт.
 6. Наклейка, 1 шт.
 7. Монтажний інструмент, 1 шт.
 8. Посібник користувача, 1 шт.
- 9. Комплект камери заднього виду* 1 шт.**

* Цей комплект містить камеру заднього виду (з дротом живлення),

сигнальну проводку та інші аксесуари для задньої камери. Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача камери заднього виду.

Установка

1. Наклеювання електростатичної наклейки

Розмістіть електростатичну наклейку в рекомендованій області на лобовому склі. Притисніть наклейку, щоб видалити з неї бульбашки повітря.




Уникайте краю лобового скла і вибирайте плоску і гладку область для установки.

Примітка. Підтримуйте чистоту лобового скла і не допускайте попадання на нього води, щоб наклейка не відшарувалася і відеореєстратор не впав.


2. Установка кріплення

Встановіть кріплення в слот для кріплення і посуňte вгору.




3. Установка карти пам'яті

Встановіть карту пам'яті в слот.



4. Кріплення відеореєстратора

Встановіть відеореєстратор на електростатичну наклейку.




5. Прокладання кабелю

Протягніть кабель живлення до гнізда живлення автомобіля та підключіть живлення.

Запустіть двигун, відеореєстратор увімкнеться автоматично.

Примітка. Залежно від автомобіля гніздо прикурювача може розташовуватися в різних місцях. Малюнок наведено лише для довідки.



6. Регулювання кута камери

Відрегулюйте кут камери, спирачись на зображення на головному екрані при увімкненому відеореєстраторі.



7. Аксесуари (додатково)

З камерою заднього виду потрібно використовувати функцію запису заднього виду цього пристрою. Відскануйте QR-код, щоб отримати посібник користувача для камери заднього виду.



Примітка. Щоб уникнути несправності камери заднього виду через проблеми сумісності, рекомендується використовувати камеру заднього виду від бренду 70mai.

Характеристики

Продукт: Відеореєстратор

Модель: A200, A200-1, A200-2

Вхід: 5 В = 2 А

Ємність акумулятора: 500 мА г

Розподільча здатність: 1920 x 1080

Об'єкти: FOV130° / F2.0

Тип акумулятора: літій-іонна акумуляторна батарея

Джерело живлення: автомобільний прикурювач

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Робоча частота Wi-Fi: 2400-2483, 5 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

Вказівки по роботі з картою пам'яті

- Карту пам'яті (продається окремо) встановлюють в відеореєстратор безпосередньо перед використанням.
- Відеореєстратор підтримує стандартні карти microSD. Використовуйте карти пам'яті ємністю 32 ГБ ~ 128 ГБ і класом 10, U1 або вище.
- Файловий формат розділу за замовчуванням на карті пам'яті може бути несумісний з форматом, підтримуваним відеореєстратором. При установці карти пам'яті в перший раз відформатуйте її в відеореєстраторі перед використанням. Форматування карти пам'яті знищить всі файли на карті пам'яті. Заздалегідь створіть резервну копію важливих даних на іншому пристрої. Багаторазові цикли перезапису можуть призвести до пошкодження картки пам'яті, що може вплинути на здатність зберігати файли відео та зображень. У цьому випадку негайно встановіть нову карту пам'яті.
- Використовуйте карту пам'яті високої якості, випущену авторитетним виробником. У карт пам'яті поганої якості можуть виникнути неполадки, такі як фактична швидкість читання/запису, яка не відповідає заявленій, і фактична ємність сховища, яка не відповідає заявленій. Компанія не несе відповідальності за втрачені або пошкоджені відеоматеріали через використання низькоякісної карти пам'яті.
- Не вставляйте і не видаляйте карту пам'яті при увімненому відеореєстраторі.

Запобіжні заходи

- Перед використанням відеореєстратора ознайомтеся з усіма запобіжними заходами та посібниками для забезпечення правильної та безпечної експлуатації.
- Цей відеореєстратор призначений для запису відео про ситуації навколо автомобіля. Він не призначений для забезпечення безпеки користувача під час водіння. Користувачі повинні дотримуватися місцевих правил дорожнього руху для забезпечення безпеки на дорозі. Не користуйтеся цим пристроєм під час руху.
- Через різницю в конфігурації автомобіля, стилі, умовах водіння тощо деякі функції можуть працювати неправильно. Збій живлення, використання в умовах, що виходять за межі нормальної робочої температури або діапазону вологості, удари або пошкодження карти пам'яті можуть привести до неправильної роботи відеореєстратора. Немає гарантії, що відеореєстратор буде нормально функціонувати за будь-яких обставин. Відеоролики, записані цим відеореєстратором, призначені тільки для ознайомлення.
- Встановіть відеореєстратор правильно і не блокуйте поле зору водія або подушку безпеки автомобіля, щоб уникнути травм і збоїв в роботі продукту.
- Якщо лобове скло, на якому встановлений відеореєстратор, покрито кольоровою автомобільною плівкою, це може вплинути на якість відеозапису або викликати спотворення відео.
- Уникайте зіткнень або сильних поштовхів відеореєстратора, в іншому випадку пристрій може вийти з ладу. Тримайте відеореєстратор подалі від сильних магнітних полів.
- Забороняється використовувати хімічні розчинники або миючі засоби для очищення відеореєстратора.
- Не використовуйте відеореєстратор при температурі вище 60°C або нижче -10°C.
- При роботі відеореєстратора протягом деякого часу температура зовнішнього корпусу підвищується; будьте обережні при торканні.
- Використовуйте цей відеореєстратор лише для цілей, дозволених законом.
- Використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій, кабель живлення та інші комплектні аксесуари, щоб уникнути збоїв, пов'язаних з невідповідністю приладдя. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, пов'язані з використанням нестандартних автомобільних зарядних пристроїв і кабелів живлення.
- Якщо ви використовуєте адаптер живлення для зарядки відеореєстратора, використовуйте лише адаптери живлення, які відповідають місцевим стандартам безпеки або сертифіковані та постачаються кваліфікованими виробниками.
- Відеореєстратор і його аксесуари можуть містити дрібні деталі. Щоб уникнути задушення, а також пошкоджень пристрою дітьми, зберігайте відеореєстратор в недоступному для дітей місці.