

Інструкція з експлуатації

міні-бари серій «ТМ...» та «ТМ...G»



Моделі: ТМ 33/44/55, ТМ 33G-1/ТМ44G-1

Зміст

1. Вступ.....	3
2. Важливі запобіжні заходи.....	3
3. Встановлення.....	3
4. Складові частини та характеристики виробу.....	5
5. Експлуатація	5
6. Зміна напрямку відкриття дверцят	5
7. Правильний догляд та очищення	6
8. Гарантія	6
9. Утилізація	7
10. Електрична схема.....	7

1. Вступ

Дякуємо за придбання нашого абсорбційного міні-бару. Цей пристрій розроблено для покращення вашого комфорту проживання та розваг. Міні-бар абсорбційної системи - це компактний, абсолютно безшумний холодильник, який не використовує компресори чи вентилятори. Спочатку розроблений для використання в готельних номерах, цей тип маленьких холодильників можна використовувати в багатьох інших місцях, таких як круїзні лайнери, каравани, гуртожитки відділень, офіси тощо. Завдяки безшумній роботі та привабливому дизайну ви насолоджуватиметеся зручністю та комфортом протягом багатьох років.

Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед використанням цього приладу. Під час використання цього приладу завжди дотримуйтесь основних запобіжних заходів.

Цей простий у використанні посібник допоможе вам максимально ефективно використовувати ваш абсорбційний міні-бар.

2. Важливі запобіжні заходи

Перш ніж використовувати абсорбційний холодильник, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Цей абсорбційний холодильник необхідно правильно встановити відповідно до інструкцій з встановлення перед використанням.

Ніколи не відключайте абсорбційний холодильник від мережі, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її прямо з розетки. Негайно відремонтуйте або замініть усі електричні шнури, які зношені або пошкоджені. Не використовуйте шнур, який має тріщини або пошкодження вздовж довжини, вилки або роз'єму.

Від'єднайте абсорбційний холодильник від мережі перед чищенням або перед будь-яким ремонтом.

Примічання: Якщо з будь-якої причини цей виріб потребує обслуговування, наполегливо рекомендуємо, щоб його виконав сертифікований технік.

Не використовуйте абсорбційний холодильник у присутності вибухонебезпечних випарів. Джерело живлення має бути належним чином заземлене. Не використовуйте подовжувач. Не використовуйте прилад поблизу ванни, душу або басейну.

Перед утилізацією або зберіганням рекомендуємо зняти дверцята та залишити полиці на місці. Це зменшить ймовірність небезпеки для дітей.

Не зберігайте продукти в абсорбційному холодильнику, оскільки внутрішня температура може бути недостатньо низькою для запобігання псування.

3. Встановлення

Рекомендується очистити внутрішню частину абсорбційного холодильника теплою водою з використанням м'якого мийного засобу, а потім ретельно висушити його перед використанням.

Температура в приладі залежатиме від:

- Температури в приміщенні;
- Частоти та тривалості періодів, коли дверцята відчинені;
- Кількість продуктів у холодильнику.



Тому може знадобитися час від часу регулювати термостат.

Холодильна система шафи розроблена для роботи, коли шафа розташована на рівній поверхні. Уникайте нахилу шафи набік.

Якщо шафу необхідно нахилити під кутом для переміщення або транспортування, дайте їй постояти у вертикальному положенні 20-30 хвилин, перш ніж підключати її до мережі та запускати охолодження відділення для зберігання.

Заземлення вилки та розетки має бути забезпечено відповідно до місцевих норм. Розмір кабелю має відповідати вимогам холодильника. Пристрій має бути підключений до належної електричної мережі, зазначеної на заводській табличці, через багатополюсний автоматичний вимикач. Для забезпечення належної роботи холодильника, будь ласка, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1. Щоб забезпечити циркуляцію, пристрій слід розміщувати на відстані 20мм від стіни;
2. Розміщуйте пристрій подалі від прямих сонячних променів. Це дозволить вам отримати найкращу продуктивність та заощадити енергію;
3. За жодних обставин верхню решітку не можна закривати жодним предметом. Це перешкоджатиме циркуляції теплого повітря.



4. Складові частини та характеристики виробу



5. Експлуатація

Вставте вилку живлення в розетку.

Щоб відрегулювати температуру, поверніть ручку термостата всередині шафи.



Автоматичне розморожування

Ці моделі оснащені системою автоматичного розморожування.

Розморожування відбувається автоматично кожні 24 години.



Контроль температури

Діапазон регулювання становить 0-5. Повертайте ручку термостата, доки не досягнете потрібної температури. Повертаючи ручку за годинниковою стрілкою 1-5, можна отримати нижчу температуру.

6. Зміна напрямку відкриття дверцят

Як перевернути дверцята:

1. Зніміть нижню петлю, послабивши та викрутивши гвинти за допомогою викрутки;
2. Обережно опустіть дверцята та зніміть їх;
3. Викрутіть два гвинти з лівої верхньої петлі, зніміть металеву частину з петлі;
4. Викрутіть два гвинти з правої верхньої петлі та зніміть петлю, вставте металеву частину, потім закріпіть два гвинти заклепками;

5. Зніміть нижню петлю та закріпіть її на протилежному боці;
6. Вийміть дверцята. Вставте вісь нижньої петлі в правий нижній отвір дверцят;
7. Закріпіть запасну петлю у лівому верхньому положенні шафи. Відрегулюйте дверцята, вирівняйте їх та вирівняйте з шафою.

Примічання: Оскільки прокладка дверцят вдавлюється під час транспортування, після перевертання дверцят прокладку, можливо, доведеться перевстановити. Це буде добре для герметичності, щоб уникнути витoku повітря. Якщо між шафою та прокладкою дверцят є зазор, встановіть прокладку, обережно потягнувши її, щоб ущільнити зазор. За потреби рекомендується також використовувати фен для прогрівання прокладки та усунення зазору.

7. Правильний догляд та очищення



Щоб уникнути ураження електричним струмом, завжди відключайте абсорбційний холодильник від мережі перед чищенням. Ігнорування цього попередження може призвести до травм.



Не використовуйте агресивні хімікати, абразиви, аміак, хлорний відбілювач, концентровані мийні засоби, розчинники або металеві губки для чищення. ДЕЯКІ з цих хімікатів можуть розчинити, пошкодити та/або знебарвити ваш абсорбційний холодильник.

Послідовність дій:

1. Вийміть вміст приладу;
2. Протріть внутрішню та зовнішню поверхні вологою ганчіркою. Додавання оцту до води добре запобігає утворенню цвілі та грибка;
3. Ретельно протріть усі частини після чищення.

ВАЖЛИВО:

Коли абсорбційний холодильник не використовується, він має бути повністю сухим всередині, щоб уникнути утворення цвілі (по можливості тримайте дверцята відчиненими).

8. Гарантія

Як умова будь-якого гарантійного зобов'язання, споживач повинен надати цей гарантійний талон разом із копією оригінального рахунку-фактури.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОКРИВАЄ:

- 1) Пошкодження, випадкове чи інше, абсорбційного холодильника, який перебував у володінні споживача, не спричинене дефектом матеріалу чи виготовлення;
- 2) Пошкодження, спричинені неправильним використанням споживачем, втручанням або недотриманням положень щодо догляду та спеціального поводження, зазначених у інструкціях;
- 3) Пошкодження оздоблення корпусу або інших зовнішніх частин, спричинені зносом;

- 4) Пошкодження, спричинені ремонтом або зміною абсорбційного холодильника будь-ким, окрім тих, хто уповноважений виробником;
- 5) Вартість перевезення та страхування гарантійного обслуговування.


УСІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКУ НЕЯВНУ ГАРАНТІЮ ПРОДАВЧОЇ ПРИДАТНОСТІ, ОБМЕЖЕНІ ЗАЯВЛЕНИМ ТРИВАЛІСТЮ. ВИРОБНИК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРЯМІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ.

9. Утилізація



Утилізація шафи повинна відбуватися екологічно безпечним способом. Будь ласка, зверніть увагу на чинні правила утилізації. Можуть існувати спеціальні вимоги та умови, яких необхідно дотримуватися.

10. Електрична схема



P1	Електричний вхід
S5	Вмикач освітлення
TH1	Термостат
H1	ТЕН
SQ1	Термістор
L1	Лампа

Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

TEFCOLD A/S, Industrivej 25, DK-8800 Viborg ©TEFCOLD A/S