



Black Shark Run

Посібник користувача

Опис виробу

Перед використанням цього виробу уважно прочитайте інструкцію.

Верхня кнопка


Натисніть і утримуйте: увімкнення/вимкнення, перезавантаження, SOS.

Коротке натискання: відкриття списку застосунків / повернення до попереднього екрана.

Подвійне натискання: зміна стилю меню.

Нижня кнопка


Коротке натискання: відкриття списку тренувань / повернення до головного циферблата.



⚠ Увага! Якщо під час носіння годинника ви відчуваєте дискомфорт на шкірі, негайно зніміть його та зверніться за медичною допомогою.

Увімкнення та заряджання

Годинник можна увімкнути, під'єднавши його до зарядного пристрою, або натиснувши й утримуючи верхню кнопку. Сумістіть металеві контакти зарядного порту годинника з контактами зарядного пристрою. Після правильного підключення на екрані годинника з'явиться індикація заряджання.



⚠ Увага! Якщо на екрані годинника з'явилося попередження про низький рівень заряду акумулятора, якнайшвидше поставте його на заряджання.

Завантаження застосунку

Для повноцінного використання смартгодинника скористайтеся одним із наведених нижче способів, щоб завантажити та встановити застосунок.

- Натисніть і утримуйте верхню кнопку годинника, щоб увімкнути його. За допомогою смартфона відскануйте QR-код, який відобразиться на екрані годинника, щоб завантажити та встановити застосунок.
- Або відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити застосунок.



- ⓘ Для забезпечення повноцінної роботи застосунок запросить доступ до певних дозволів на вашому смартфоні. Рекомендується натиснути «Дозволити». Якщо не надати необхідні дозволи, деякі функції можуть працювати некоректно.

Сполучення

Під час першого використання необхідно виконати сполучення смартфона з годинником через застосунок. Відкрийте застосунок, на сторінці «Пристрої» натисніть «Додати пристрій».

Для додавання пристрою можна: скористатися функцією сканування в застосунку та відсканувати QR-код, що відображається на екрані годинника; або вибрати потрібний годинник зі списку доступних пристроїв. Після цього дотримуйтесь підказок на екрані годинника та в застосунку, щоб завершити процес сполучення.

Примітки

1. Переконайтеся, що на смартфоні ввімкнено Bluetooth, а також активне підключення до мережі WLAN (Wi-Fi) або мобільного Інтернету.
2. Під час першого сполучення необхідно натиснути «✓» (APP Bluetooth) на годиннику та «Створити пару» (Call Bluetooth) на смартфоні, щоб забезпечити повний функціонал сполучення.
3. Якщо запит на підтвердження сполучення з'явився на годиннику, але не відображається на смартфоні, відкрийте «Налаштування» → «Bluetooth» на смартфоні та вручну виберіть Black Shark Run для підключення Bluetooth-викликів.

Опис стану Bluetooth		
APP Bluetooth	Не підключено	Підключено
Call Bluetooth	Не підключено	Не підключено
Стан функцій	Усі функції, пов'язані із синхронізацією, наразі недоступні.	Функції, пов'язані з аудіо, працюють некоректно або недоступні, зокрема голосовий помічник, телефонні виклики та відтворення музики.
Рішення	Переконайтеся, що годинник перебуває в межах радіуса дії Bluetooth смартфона, після чого виконайте сполучення пристроїв.	Відкрийте налаштування Bluetooth на смартфоні та вручну виберіть пристрій для сполучення.
1. Через особливості роботи деяких версій Android з'єднання Bluetooth може розриватися, коли система примусово закриває застосунки, що працюють у фоновому режимі. Це є нормальним явищем. Відкрийте застосунок і перейдіть до «Мій профіль» → «Налаштування дозволів», після чого додайте застосунок до списку винятків оптимізації батареї та дозвольте його роботу у фоновому режимі. 2. Якщо годинник виходить за межі радіуса дії Bluetooth смартфона, з'єднання може бути розірване. Якщо воно не відновлюється автоматично, відкрийте застосунок вручну — він повторно встановить з'єднання. 3. Якщо жоден із наведених способів не допоміг, скасуйте сполучення та виконайте його повторно.		

Опис стану Bluetooth		
APP Bluetooth	Не підключено	Підключено
Call Bluetooth	Підключено	Підключено
Стан функцій	Функції застосунку, такі як прогноз погоди, сповіщення про повідомлення, синхронізація даних про здоров'я тощо, працюють некоректно або недоступні.	Усі функції синхронізації працюють належним чином.
Рішення	Відкрийте застосунок, перейдіть на сторінку «Пристрій» та проведіть пальцем униз, щоб оновити дані.	Жодних дій не потрібно.

Використання

1. Проведіть пальцем зверху вниз по циферблату — відкриється рядок стану.
2. Проведіть пальцем знизу вгору по циферблату — відкриються сповіщення про повідомлення.
3. Проведіть пальцем справа наліво по циферблату — відкриються картки функцій.
4. Проведіть пальцем зліва направо по циферблату — відкриється панель швидкого доступу.
5. На інших екранах проведіть пальцем зліва направо, щоб повернутися до попередньої сторінки.



Рядок стану

Щоб відкрити рядок стану, проведіть пальцем зверху вниз по циферблату. Рядок стану дає змогу швидко переглядати стан годинника та виконувати швидкі налаштування.

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  Перемикання джерела відтворення аудіо |  Режим «Не турбувати» |  Активація екрана підняттям зап'ястя |  Регулювання яскравості |
|  Ліхтарик |  Пошук телефону |  Будильник |  Телефон |
|  Налаштування |  Постійно ввімкнений екран |  Компас |  Видалення води |
|  Дихальна вправа |  Календар |  Секундомір |  Таймер |
|  Калькулятор |  QR-код застосунку | | |


❗ Якщо статус Bluetooth відображається як підключено , годинник автоматично синхронізує поточні дату, час і місцеві погодні умови. Якщо значок джерела відтворення мультимедіа відображає телефон , звук відтворюється через смартфон. Якщо значок відображає годинник , звук відтворюється через годинник.

Від'єднання пристрою

Годинник може бути підключений лише до одного смартфона одночасно. Щоб підключити його до іншого смартфона, спочатку необхідно скасувати поточне сполучення.

У застосунку відкрийте сторінку «Пристрій» та натисніть «Від'єднати».

Після цього на смартфоні відкрийте «Налаштування» → «Bluetooth», знайдіть назву підключеного годинника та натисніть «Від'єднати». (На пристроях з iOS виберіть «Забути цей пристрій»), щоб повністю розірвати зв'язок із годинником.



Попередження FCC

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).
Експлуатація пристрою дозволяється за таких умов:

(1)Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод. (2)Цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи ті, що можуть спричинити небажану роботу.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього обладнання.

Примітка: Це обладнання пройшло випробування та відповідає вимогам до цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці вимоги розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час використання в житлових приміщеннях.

Обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо його встановлено або використовується не відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Водночас неможливо гарантувати повну відсутність перешкод у конкретних умовах експлуатації.

Якщо пристрій створює перешкоди для приймання радіо- або телевізійного сигналу (це можна перевірити, вимкнувши та знову увімкнувши пристрій), рекомендується усунути їх одним або кількома з наведених нижче способів:

- Змінити напрямок або місце розташування приймальної антени;
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- Підключити обладнання до іншої електричної мережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач;
- Звернутися по допомогу до продавця або кваліфікованого спеціаліста з радіо- чи телевізійної техніки.

Пристрій пройшов оцінку відповідності загальним вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання та може використовуватися без обмежень у портативному режимі.

Інформація про виріб

Технічні характеристики

Назва виробу: Смартгодинник

Модель: BS-W2412

Дисплей: 1,43-дюймовий AMOLED

Роздільна здатність: 466 × 466 пікселів

Номінальна вхідна напруга: 5 В $\approx$ 0,5 А

Комплектація

Смартгодинник ×1

Ремінець ×2

Посібник користувача ×1

Зарядний кабель ×1

Нормативна інформація

Щоб переглянути модель виробу, CE, FCC ID та іншу нормативну інформацію, відкрийте:

Налаштування - Про пристрій - Відомості про версію.

Бездротове з'єднання: Bluetooth 5.3

Ємність акумулятора: 400 мА·год

Робоча температура: від 0 °C до 45 °C

Ступінь захисту: 5 ATM

Потужність передавання Bluetooth: <20 дБм (EIRP)

Сумісність

Android 9.0 і новіших версій

iOS 14.0 і новіших версій

Сертифікація

FCC ID: 2BCNP-BS-SWBC

Правова інформація

© 2026 Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd. Усі права захищено.

Усі ілюстрації в цьому посібнику наведені лише для довідки. Фактичний вигляд виробу може відрізнятися.

У разі будь-яких розбіжностей між цим посібником та інформацією, розміщеною на офіційному вебсайті, слід керуватися інформацією, наведеною на офіційному вебсайті.

Компанія BLACK SHARK залишає за собою право оновлювати цей посібник без попереднього повідомлення. Усі зміни будуть включені до нових редакцій посібника.

Виготовлено в Китаї.



Заходи безпеки

1. Носіть годинник приблизно на ширину одного пальця вище кісточки зап'ястя. Якщо він сидить занадто вільно, це може вплинути на точність вимірювання частоти серцевих скорочень і рівня кисню в крові. Під час вимірювання тримайте зап'ястя нерухомим.
2. Годинник пройшов випробування на водо- та пилозахищеність за визначених умов. Проте він не є професійним водонепроникним пристроєм. Його можна використовувати під час нетривалого перебування у воді, наприклад у басейні або під час купання біля берега. Також його можна використовувати під час занять спортом (у тому числі при контакті з потом), під дощем або під час миття рук. Не використовуйте годинник у гарячому душі, гарячих джерелах, сауні (парній) або інших середовищах із високою температурою та вологістю.
4. Годинник не стійкий до впливу морської води, лужних розчинів, хімічних реагентів та інших агресивних рідин.
Використовуйте пристрій за температури від 0 °C до 45 °C. Використання за межами цього діапазону може призвести до несправностей.
5. Заряджайте пристрій лише за допомогою кабелю, що входить до комплекту. Якщо використовується мережевий адаптер, він повинен забезпечувати вихідну напругу 5 В та струм 1 А і відповідати вимогам безпеки. Під час заряджання тримайте адаптер, кабель і пристрій сухими. Не торкайтеся адаптера та кабелю мокрими руками й не допускайте їх контакту з водою.

6. Виріб оснащений незнімним літєвим акумулятором. Не намагайтеся самостійно замінити акумулятор, щоб уникнути пошкодження пристрою. Неправильна утилізація акумулятора може призвести до вибуху.
7. Не розбирайте, не стискайте, не кидайте та не піддавайте пристрій ударам або дії відкритого вогню, щоб уникнути вибуху. Якщо акумулятор значно деформувався або роздувся, негайно припиніть використання пристрою.
8. Не залишайте пристрій на тривалий час у місцях із високою температурою та не розміщуйте його поблизу джерел тепла, таких як пряме сонячне проміння, обігрівачі, мікрохвильові печі, духові шафи або водонагрівачі. Перегрів акумулятора може спричинити вибух.
9. Пристрій і його аксесуари можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
10. Цей пристрій не є медичним виробом. Будь-які дані або інформація, отримані за допомогою виробу, не повинні використовуватися як основа для діагностики, лікування чи профілактики захворювань.
11. Якщо ви не плануєте користуватися виробом протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і зберігайте в прохолодному сухому місці. Підзаряджайте пристрій щонайменше один раз на 3 місяці.
12. Для перегляду інструкцій іншими мовами відвідайте сайт global.blackshark.com.