

## Фільтр для пирососа Roborock Sponge Filter

---



### Призначення

Губчастий фільтр (Sponge Filter) призначений для встановлення у робот-пилосос **Roborock** з метою очищення повітря від пилу та дрібних частинок під час прибирання. Допомагає захищати двигун та підтримувати стабільну роботу пристрою.

---



### Встановлення фільтра

1. Вимкніть пиросос та від'єднайте його від зарядної станції.
  2. Відкрийте кришку пилозбірника.
  3. Вийміть старий фільтр (за наявності).
  4. Встановіть новий губчастий фільтр у відповідний відсік.
  5. Переконайтеся, що фільтр щільно зафіксований.
  6. Закрийте кришку пилозбірника.
- 



### Очищення та догляд

- Рекомендується очищати фільтр після кожних **1–2 прибирань**.
  - Легко витрусіть пил або промийте фільтр під проточною водою.
  - Не використовуйте агресивні мийні засоби.
  - Перед повторним встановленням **повністю висушіть фільтр** (не менше 24 годин).
  - Не встановлюйте вологий фільтр у пиросос.
- 



### Період заміни

Рекомендується замінювати фільтр кожні **3–6 місяців**, залежно від інтенсивності використання та рівня забруднення.

---



### Важливо

- Використовуйте лише сумісні фільтри для вашої моделі Roborock.
  - Не використовуйте пошкоджений фільтр.
  - Регулярна заміна фільтра забезпечує кращу ефективність прибирання та продовжує термін служби пирососа.
-