



Посібник користувача
очищувача повітря Smartmi E1

Попередження

- Якщо дрiт живлення пошкоджений, замініть його на оригінальний дрiт, придбаний у виробника або у відповідному сервісному центрі.
- Діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або недостатнім досвідом та знаннями можуть використовувати цей пристрій під наглядом або після отримання інструкцій з техніки безпеки та усвідомлення можливих ризиків.
- Діти не повинні грати з пристроєм. Не дозволяйте дітям чистити пристрій та виконувати інші заходи щодо догляду за ним без нагляду дорослих.

Застережні заходи

- Перед переміщенням вимкніть очищувач повітря і вилучіть штепсель з розетки.
- Очищувач повітря не увімкнеться при неправильній установці решітки вентилятора та кришки відсіку для фільтра.
- Між отворами, які забирають повітря, та стінами або іншими предметами має залишатися відстань мінімум 20 см.

- Перед чищенням або технічним обслуговуванням пристрій слід від'єднати від мережі живлення.
- Часто видаляйте пил, волосся та інші частинки із зовнішнього сітчастого екрану фільтра, щоб знизити ймовірність зростання бактерій.
- Видаляйте пил, волосся та інші частинки з отворів очищувача повітря, щоб не допустити зниження забору повітря.
- Накрийте випускний отвір повітря, щоб не допустити потрапляння пилу, волосся та інших частинок, коли очищувач повітря не використовується протягом тривалого часу.

Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом та іншої шкоди, використовуйте дріт живлення та електричні розетки згідно з наведеною нижче інструкцією:

- Не докладайте надмірних зусиль для витягування дроту живлення, не скручуйте та не згинайте його, оскільки це

може призвести до оголення або розлому дроту живлення.

- Дріт живлення повинен бути вставлений у відповідний електричний роз'єм.
- Використовуйте дріт живлення, який постачається з очищувачем повітря, не використовуйте будь-які сторонні дроти живлення.
- Завжди виймайте дріт живлення очищувача повітря з розетки під час технічного обслуговування або переміщення очищувача повітря.

- Негайно припиніть використання очищувача повітря у разі появи незвичних шумів, неприємного запаху, перегріву або нерівномірному обертанні вентилятора.
- Не встромляйте пальці або інші сторонні предмети в захисні деталі, рухомі деталі, отвори повітря або випускні отвори повітря.
- Не допускайте потрапляння в очищувач повітря таких предметів, як волосся або тканина, щоб уникнути закупорювання отворів повітря або випускних отворів повітря.
- Не сидіть на очищувачі, не спирайтеся на нього і не нахиляйте його.
- При використанні разом з газовим обладнанням (наприклад, газовими печами або водонагрівачами) забезпечте достатню вентиляцію, щоб уникнути отруєння чадним газом.
- Не наливайте будь-яку рідину, не наслідуйте порошки чи будь-які інші

речовини у випускний отвір повітря очищувача повітря

Не використовуйте очищувач повітря за таких обставин, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або іншої шкоди:


- Біля джерел відкритого полум'я, наприклад, свічок, кадилниць, плит, камінів, цигарок, хлопушок, запальничок, універсальних пальників, аколітів або жаровень.
- Біля приладів, що виробляють високу температуру, наприклад, електричних нагрівачів, вентиляторних повітрянагрівачів, електричних грілок для ніг, електроплит та електричних прасок.
- Треба вжити необхідних заходів, щоб в очищувач повітря не потрапляли займисті предмети.
- У нестійкому положенні, коли очищувач повітря легко може перекинутися.
- В середовищі з надзвичайно високою температурою, вологістю або вогкістю, наприклад, у ванній.

Зберігання та транспортування:


- Рекомендується зберігати пристрій у зібраному вигляді у сухому прохолодному місці.
- Пристрій необхідно розмішувати подалі від джерел тепла та поза зоною потрапляння прямих сонячних променів.
- Не транспортуйте при екстремальних температурах.

Комплект поставки

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його – він може знадобитися вам у майбутньому.




Очищувач повітря




Підставка для підлоги



Гвинт і дюбель x 2




Папір для розміщення пристрою
під час настінного монтажу.



Посібник користувача

Примітка: зображення виробу, додаткових аксесуарів та інтерфейсу користувача в цьому посібнику користувача наведені виключно для довідки. Фактичний виріб та його функції можуть відрізнятися через розширення функціональних можливостей виробу.


Опис виробу



Вид спереду

Вид ззаду

Дисплей



Кнопка увімкнення/
режиму очікування



Індикатор режиму

Рівень 1 .

Рівень 2 . .

Рівень 3 . . .



Кнопка перемикання
режимів





Індикатор Wi-Fi

Встановлення

Даний виріб можна встановити двома способами: на підлозі та на стіні. Можна вибрати спосіб монтажу, який підходить, залежно від потреб.


Встановлення на підлозі

- 01 Вставте два кінця підставки для підлоги в отвори на нижній частині очищувача повітря – коли почуєте клацання, підставка встановлена на місце
- 02 Для забезпечення оптимальних робочих характеристик переконайтеся, що відстань між повітрозабірниками очищувача та іншими об'єктами, такими як стіни, відповідає наведеним нижче вимогам.



- 03 Під'єднання до електричної розетки.


Примітка: під час використання очищувача рекомендується тримати двері та вікна зачиненими для забезпечення більш ефективного очищення повітря.




Встановлення на стіні

- 01 Огляньте місце встановлення очищувача на стіні; переконайтеся, що поруч розташована розетка. Очистіть стіну, перевірте наявність додаткового приладдя (2 комплекти гвинтів та дюбелів, 1 аркуш паперу для розміщення) та виберіть напрямок встановлення очищувача.

Порада: рекомендована висота встановлення очищувача приблизно 1,4 метри (без урахування висоти очищувача)




Вертикально




Горизонтально


- 02 Прикладіть аркуш паперу для розміщення до стіни та розташуйте його відповідно до двох хрестів на аркуші (не забувайте про напрямок встановлення). Потім, використовуючи свердло діаметром 6 мм, просвердліть на стіні два отвори глибиною близько 40 мм.




Папір для розміщення приладу під час монтажу на стіні



- 03 Вставте дюбель в отвір та повільно вкрутіть гвинт. Не вкручуйте гвинт в дюбель до кінця, залиште приблизно 7-8 мм, як показано на малюнку.



- 04 Зніміть упаковку з очищувача, сполучіть монтажні отвори, повісьте очищувач на гвинти та під'єднайте блок живлення до джерела живлення.



Як використовувати

Увімкнення/режим очікування

Для увімкнення очищувача, натисніть кнопку увімкнення/режиму очікування.

Коли очищувач увімкнений, натисніть кнопку увімкнення/режиму очікування для переходу в режим очікування.




Скидання налаштувань Wi-Fi

Коли очищувач увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку перемикання режимів протягом 5 секунд, індикатор Wi-Fi почне блимати, що означає скидання налаштувань Wi-Fi, очищувач переходить в режим очікування підключення.



Перемикання режимів

Коли очищувач увімкнений, натисніть кнопку перемикання режимів для вибору режиму



Увімкнення/Вимкнення Wi-Fi

Коли очищувач увімкнений, одночасно натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку перемикання режимів і кнопку увімкнення/режиму очікування – після цього Wi-Fi вимкнеться. Коли Wi-Fi вимкнений, можна його увімкнути, виконавши ті ж самі дії



Скидання до заводських налаштувань

Коли очищувач увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку перемикання режимів протягом 10 секунд:

індикатор режиму та індикатор Wi-Fi блимнуть тричі поспіль зліва направо, і скидання до заводських налаштувань буде завершено.



Примітка: після скидання до заводських налаштувань термін служби фільтра буде перераховано.

Підключення до Smart Link App

Цей продукт вже підключений до застосунку Smart Link App. Ним можна керувати в застосунку Smart Link App.

Відскануйте QR-код або знайдіть застосунок Smart Link App в магазині застосунків, завантажте та встановіть Smart Link App. Відкрийте домашню сторінку Smart Link App і натисніть «+» на сторінці, щоб додати пристрої відповідно до підказок у застосунку.



Увага:


- Переконайтеся, що мережа Wi-Fi доступна та є можливість нормального доступу до Інтернету. За можливості намагайтеся, щоб мобільний телефон був якомога ближче до цього продукту (цей продукт не підтримує мережу стандарту 5G).
- У списку пристроїв APP цей продукт називається «Очищувач повітря Smartmi E1».

Інтелектуальне керування Apple HomeKit

- 01 Відкрийте домашній застосунок в iPhone або iPad.
- 02 Щоб підключитися до домашнього застосунку Apple APP, натисніть «Додати аксесуар», після чого згідно з підказками в застосунку відскануйте розташований на наклейці на продукті HomeKit setup code (розташовується в двох місцях на корпусі, докладний опис зазначений на схемі), або введіть 8-значний код встановлення, розташований над HomeKit setup code.


Після підключення цього продукту до пристрою HomeKit його можна сполучити із застосунком Smart Link APP. Для цього необхідно відкрити сторінку особистих даних Smart Link APP, натиснути кнопку «Інформація про HomeKit», яка розташована на сторінці, і згідно з підказками в застосунку підключитися до пристрою HomeKit.

Крім цього, пристрої, підключені до Smart Link APP, також можна додати до HomeKit. Для цього потрібно відкрити сторінку керування пристроями Smart Link APP, в розділі налаштувань натиснути на кнопку «Додати до HomeKit» та згідно з підказками у застосунку підключитися до HomeKit.



Увага:

- Переконайтеся, що мережа Wi-Fi доступна та є можливість нормального доступу до Інтернету. За можливості намагайтеся, щоб мобільний телефон був якомога ближче до цього продукту (цей продукт не підтримує мережу стандарту 5G).
- Для керування цим аксесуаром, сумісним з HomeKit, рекомендується використовувати версію iOS 13.0 або вище.
- Не втрачайте код конфігурації мережі HomeKit. Після відновлення заводських налаштувань для підключення до HomeKit потрібно знову відсканувати HomeKit setup code.
- Компанія Apple є власником товарних знаків iPad та iPhone, які зареєстровані у США та інших країнах.
- Щоб отримати можливість автоматично керувати цим аксесуаром з підтримкою HomeKit і використовувати його поза домом, потрібно налаштувати HomePod, Apple TV або iPad як домашній центр. Також рекомендується оновити програмне забезпечення та операційну систему до останньої версії.



Конфігурації мережі HomeKit

* Більш детальні інструкції див. на сайті <https://www.smartmigiobal.com/pages/helpcenter>


Заміна фільтра

Попередження:

- Перед виконанням наступних дій вимкніть очищувач і від'єднайте його від джерела живлення.
- Якщо очищувач встановлений на стіні, рекомендується зняти його перед заміною фільтра.


01 Демонтаж старого фільтра

Як показано на малюнку, щоб демонтувати старий фільтр, тримайте очищувач однією рукою і потягніть за край фільтра іншою рукою.



02 Встановлення нового фільтра

Зніміть упаковку з фільтра. Вставте нижню частину нового фільтра в посадкове місце і притисніть фільтр у верхній частині, щоб зафіксувати його і завершити процес заміни.



Скидання фільтра

Щоб скинути строк служби для нового фільтра, увімкніть очищувач. Потім натисніть і утримуйте кнопку перемикання режимів протягом 5 секунд.



Примітка:

- Рекомендується виконувати заміну фільтра через кожні 3-6 місяців. Коли пристрій виявить, що потрібно замінити фільтр, він надішле нагадування в застосунку. Рекомендується своєчасно замінювати фільтр.
- Щоб забезпечити належну роботу очищувача та ефективне очищення, купуйте оригінальні сумісні фільтри у офіційних постачальників.



Порядок покупки фільтра


Для отримання додаткової інформації відскануйте QR-код або перейдіть до інтернет-магазину Smartmi за посиланням:
<https://www.smartmiglobal.com>.

Догляд та технічне обслуговування


⚠ Увага: перед виконанням таких дій переконайтеся, що очищувач вимкнено, і блок живлення від'єднано від розетки.

Очистка відсіку для фільтра

01 Для забезпечення оптимальної вентиляції та очищення видаляйте пил з повітрязабірників та відсіку фільтра за допомогою пилососа або акуратно протирайте ці місця м'якою тканиною.



02 Після очистки встановіть фільтр на місце.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не просовуйте пальці або предмети через решітку.
Не вмикайте очищувач, якщо фільтр не встановлено.

Примітка: щоб не пошкодити очищувач, не мийте його водою, не розпилюйте воду безпосередньо на нього і не протирайте його мокрою тканиною

Виправлення проблем

Голосова підказка / ознака	Можлива причина	Рішення
Не вмикається	1. Погано під'єднаний дріт живлення	1. Переконайтеся, що в розетці є електрика. 2. Переконайтеся, що вилка живлення підключена до розетки належним чином
Нетипові звуки під час експлуатації	1. Неправильне встановлення фільтруючого елемента 2. До головного пристрою потрапив сторонній предмет	1. Зніміть елемент, що фільтрує, усуньте сторонні предмети 2. Заново встановити фільтруючий елемент на місце
Неможливо підключитися до застосунку	1. Проблеми з мережею 2. Відключення Wi-Fi через помилку експлуатації	1. Можна підключатися тільки до мережі Wi-Fi 2.4G, увімкніть на роутері DHCP 2. Натиснути та утримувати кнопку «увімкнення/очікування» протягом 5 секунд, щоб увімкнути W-Fi; засвітиться індикатор Wi-Fi. 3. Виконати скидання Wi-Fi та повторне підключення до Wi-Fi.
Через деякий час після включення відбувається автоматичне вимкнення	1. В застосунку налаштовано таймер	1. Підключитися до застосунку, вимкнути функцію таймера
Не горить індикатор режиму	1. Індикатор вимкнено в застосунку	1. Підключитися до застосунку, увімкнути індикатор
Неміцна фіксація при встановленні на стіну	1. Не підходить розмір зроблених отворів 2. Не використовуються або використовуються невідповідні розширювальні гвинти	1. Діаметр отворів для кріплення на стіну становить 6 мм, глибина має становити приблизно 40 мм. 2. Слід використовувати шурупи та розширювальні гвинти, що входять до стандартної комплектації продукту.

Технічні характеристики

Назва	Air Purifier
Тип виробу	Очищувач повітря
Модель	ZMKQJHQE11
Номінальна напруга	24В ~
Номінальна потужність	19Вт
Розміри виробу	313,2 x 415,2 x 118,2 мм
Номінальна вхідна потужність адаптера живлення	100-240 В~, 50/60 Гц, 0.6 А
Вага нетто	Прибл. 2,8 кг
Швидкість подачі чистого повітря (CADR частинки)	150 м³/г
Швидкість подачі чистого повітря TVOC (TVOC CADR)	28 м³/г
Рівень шуму	≤ 54 дБ (А)
Енергоспоживання в режимі очікування мережі	< 2,00 Вт
Ефективність області	Кратність повітрообміну за годину 2 рази** для приміщення площею 31м2
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Торгова марка	Smartmi
Призначення	Очищення повітря в приміщенні
Країна виготовлення	Китай

* Розраховано згідно стандарту GB/T 18801-2015
** Кратність повітрообміну за годину: повітрообмін за годину - це кількість разів, коли загальний об'єм повітря в приміщенні або просторі повністю видаляється і замінюється за годину.

Радіочастотні характеристики
Wi-Fi 2.4 ГГц (2400-2483,5 МГц), макс. вихідна потужність RF: < 20 дБм
За звичайних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача повинна зберігатися відстань не менше ніж 20 см.

Дата виготовлення: див. на упаковці.
Дані про імпортера вказані на упаковці.

Безпечний строк служби: 5,7 років
Температура зберігання: від -10°C до 40°C
Вологість при зберіганні: 5-90%
Будь ласка, не допускайте сильних зіткнень під час транспортування.
Виготовлено в Китаї

Зарядний пристрій

Інформацію опубліковано	Значення та точність	Од. вим.
Виробник	Zhongshan Baolijin Electronic Co.Ltd.	-
Ідентифікатор моделі	BLJ24W240100P-V	-
Вхідна напруга	100-240	В~
Вхідна частота змінного струму	50/60	Гц
Вихідна напруга	24.0	В~
Вихідний струм	1.0	А
Вихідна потужність	24.0	Вт
Середня активна ефективність	≥8 6.20	%
Ефективність за низького навантаження	78.71	%
Споживана потужність без навантаження	≤0.10	Вт

Інформація про відповідність вимогам

Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС



Цим компанія Zhongshan Baolijin Electronic Co.Ltd. заявляє, що тип радіообладнання - Очищувач повітря, ZMKQJHQE11 відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за адресою: <https://eu.smartmigiobal.com/pages/doc-html>



Товар відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів», ТР ЕАЭС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробках електротехніки та радіоелектроніки»

Інформація щодо утилізації та переробки відходів електричного та електронного обладнання



Усі вироби, позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU) необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, які не підлягають сортуванню. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.

