

Фільтр для пилососа Roborock



Призначення

Фільтр призначений для встановлення у пилосос **Roborock** з метою очищення повітря від пилу та дрібних частинок під час прибирання. Допомагає захищати двигун та підтримувати стабільну роботу пристрою.



Встановлення фільтра

1. Вимкніть пилосос та від'єднайте його від зарядної станції.
 2. Відкрийте кришку пилозбірника.
 3. Вийміть старий фільтр (за наявності).
 4. Встановіть новий фільтр у відповідний відсік.
 5. Переконайтеся, що фільтр щільно зафіксований.
 6. Закрийте кришку пилозбірника.
-



Період заміни

Рекомендується замінювати фільтр кожні **3–6 місяців**, залежно від інтенсивності використання та рівня забруднення.



Важливо

- Використовуйте лише сумісні фільтри для вашої моделі Roborock.
 - Не використовуйте пошкоджений фільтр.
 - Регулярна заміна фільтра забезпечує кращу ефективність прибирання та продовжує термін служби пилососа.
-