



Дверний дзвоник

Отримуйте сповіщення та фотографуйте кожного відвідувача




Керівництво користувача 1.0


Особливість



- 1. Мікрофон
- 2. Ширококутний об'єктив
- 3. Світлодіодний індикатор
- 4. Датчик освітленості
- 5. Кнопка дверного дзвінка




- 6. Кнопка скидання налаштувань



- 7. Динамік
- 8. Порт Type-C (для зарядки акумулятора)
- 9. Отвір для захисного гвинта

Світловий індикатор



Миготливий червоний

Пристрій відключено від Wi-Fi. Він автоматично відновить з'єднання. Але якщо це не вдалося, будь ласка, перезавантажте пристрій і виконайте повторне сполучення в додатку.

Поперемінно блимає червоним і синім

Низький заряд батареї. Будь ласка, зарядіть пристрій.


Миготливий синій

Пристрій захоплює зображення.

У коробці



Дверний
дзвоник



Стрічка



Звуковий сигнал
(опціонально)



USB-кабель
(опціонально)




3 Гвинти



2 Якоря

Зарядіть Дверний дзвінок

Повністю зарядіть Дверний дзвінок за допомогою USB-зарядного пристрою 5V1A і USB-кабелю Type-C. Для повної зарядки потрібно близько 10 годин.



Увага: багато подій

Якщо у вас занадто багато відвідувачів, можливо, вам доведеться заплатити раніше.

Встановіть свій Дверний дзвінок

Перш ніж почати

1. Скачайте і встановіть додаток Kement.

Відскануйте QR-код нижче або знайдіть Kement в App Store або Google Play. Скачайте і встановіть додаток.



Kement




Завантаження програми
для Android / iOS

Налаштуйте свій пристрій у додатку Kement.

Щоб створити пару з вашим пристроєм, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій та інструкцій у програмі.

1. Відкрийте додаток Kement і увійдіть у свій обліковий запис.
2. Торкніться значка "+", щоб додати новий пристрій.
3. Виберіть відеодзвінок, а потім виберіть модель дзвінка.
4. Натисніть і утримуйте кнопку дверного дзвінка, доки не загориться червоний індикатор. натисніть Далі, потім натисніть Так.
5. Введіть свою мережу Wi-Fi 2,4 ГГц та пароль Wi-Fi, а потім натисніть Далі (частота 5 ГГц не підтримується).
6. Використовуйте камеру свого пристрою для сканування QR-коду.




4 дюйма (10 см)


Встановіть свій Дверний дзвінок

Позначте отвори для свердління та використовуйте свердло, щоб просвердлити отвори у вашій стіні. Вставте анкери та закріпіть Дверний дзвінок за допомогою кріпильних та запобіжних гвинтів.

Крок 1



Крок 1



Поширені запитання

* Ви завжди можете задати питання в службі підтримки клієнтів в додатку Kement. Послуга є безкоштовною.

Як скинути налаштування дверного дзвінка

Для скидання налаштувань, будь ласка, видаліть поточний пристрій, Натисніть і утримуйте кнопку дверного дзвінка близько 8 секунд, поки вона не почне блимати червоним. Потім натисніть на значок " + " у програмі, щоб знову додати пристрій.

Як поділитися пристроєм зі своєю родиною

Відкрийте додаток Kement. Натисніть на значок Налаштування () , потім на значок спільний доступ () , щоб перейти на сторінку спільного доступу до пристрою. На сторінці спільного доступу до пристрою ви можете поділитися пристроєм за допомогою електронної пошти або сканування QR-коду, а також передати пристрій іншим користувачам.

Спочатку новий користувач повинен завантажити додаток Kement і створити свій обліковий запис.

Поділіться за допомогою QR-коду:

- Натисніть на значок "Поділитися за допомогою QR-коду" () , він відобразить QR-код на вашому телефоні.

- Відкрийте Kement на телефоні нового користувача, торкніться значка "+", а потім торкніться значка сканування у верхньому правому куті, відскануйте QR-код.

- Ви побачите, що акція пройшла успішно. І новий користувач побачить спільний пристрій у своєму обліковому записі.

Діліться інформацією електронною поштою:

- Торкніться значка "поділитися електронною поштою" () , а потім введіть адресу електронної пошти нового користувача.

- Натисніть Підтвердити. Ви побачите, що обмін пройшов успішно. І новий користувач побачить спільний пристрій у своєму обліковому записі.

Передавальний пристрій:

- Натисніть на значок передачі () , потім введіть адресу електронної пошти нового користувача. Або якщо ви хочете перенести пристрій у свої спільні облікові записи, просто виберіть спільний обліковий запис.
- Натисніть Підтвердити. Потім передача пройшла успішно.

Примітки:

Тільки обліковий запис власника може змінювати налаштування, видаляти відео та надавати спільний доступ до пристрою. У загальних облікових записах таких опцій немає.

Скільки користувачів можуть одночасно переглядати Дверний дзвінок?

Обліковий запис власника може бути доступний для 8 інших облікових записів. Одночасно відеотрансляцію можуть переглядати до 3 користувачів, але тільки 1 користувач може користуватися внутрішнім зв'язком.

Чи підтримується Wi-Fi на частоті 5 ГГц?

Ні, він працює лише з Wi-Fi частотою 2,4 ГГц.

Чому у мене поганий сигнал Wi-Fi?

Ваш пристрій може знаходитися занадто далеко від бездротового маршрутизатора, або між ними можуть бути перешкоди, що зменшують силу сигналу. Спробуйте змінити розташування маршрутизатора або придбати підсилювач/репітер сигналу для вашого Wi-Fi маршрутизатора.

Чому мій пристрій перебуває в автономному режимі?

Автономний режим означає, що пристрій вимкнено. Зазвичай є дві можливі причини:

1. У пристрої закінчилося харчування.

Будь ласка, спробуйте натиснути на кнопку дверного дзвінка і подивіться, чи горить індикатор на дверному дзвінку.

Якщо ні, будь ласка, оплатіть дзвінок у двері.

2. Wi-Fi був слабким, і пристрій відключився від Wi-Fi.

Будь ласка, знову підключіться до Wi-Fi. Пристрій працює тільки з Wi-Fi 2,4 G, будь ласка, переконайтеся, що ваш Wi-Fi стабільний, і подумайте про те, щоб змінити положення маршрутизатора, щоб забезпечити більш високий рівень Wi-Fi для пристрою.

Дуже важливо, щоб пристрій отримував хороший Wi-Fi, оскільки він знаходиться поза домом.

Як увімкнути сповіщення на моєму телефоні?

У додатку Kement і в мобільних налаштуваннях є налаштування повідомлень:

1. Відкрийте додаток Kement. На сторінці пристрою натисніть на значок налаштувань, ви побачите "оповіщення про дзвінок". Ви можете увімкнути / вимкнути сповіщення про дзвінки.

2. Відкрийте "налаштування мобільних пристроїв", знайдіть "Керування програмами" та / або "налаштування сповіщень", а потім знайдіть додаток Kement. Переконайтеся, що для програми Kement увімкнено всі авторизації та сповіщення.

Налаштування бездротового дзвінка (опціонально)

Підключіть Дверний дзвінок до сигналу дверного дзвінка та отримайте миттєве сповіщення у вашому домі, коли хтось дзвонить у двері. Звуковий сигнал підключається до будь-якого USB-порту 5 В, Ви можете розмістити його в будь-якому місці будинку..

ПОВІДОМЛЕННЯ:

Дверний дзвінок сумісний лише з нашим бездротовим дзвінком і не сумісний з традиційними дверними дзвінками. Бездротовий звуковий сигнал є додатковим. Якщо він не встановлений, сповіщення про Дверний дзвінок Все одно надходитимуть безпосередньо до Kement


Основа



Налаштуйте свій бездротовий дзвінок


Крок 1

Перш ніж розпочати процес налаштування, переконайтеся, що дзвінок у двері підключений до телефону. Потім підключіть звуковий сигнал до порту USB.



Крок 2

Натисніть кнопку сполучення.



Налаштуйте свій бездротовий дзвінок


Крок 3

Натисніть кнопку дверного дзвінка для сполучення.



Крок 4

Натисніть кнопку дверного дзвінка ще раз, щоб переконатися в правильності звукового сигналу і роботи дверного дзвінка.



*Обсяг хіміотерапії не регулюється