

xiaomi

Посібник користувача валізи Xiaomi
Luggage Classic Pro 28" · 1



Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Інструкції з безпеки

- Не кладіть у валізу готівку або цінні речі.
 - Не сідайте на валізу, інакше вона може перекинутися, а ви — поранитися.
 - Не ставте валізу на нерівні поверхні, адже вона може випадково перекинутися.
 - Не пересувайте валізу за допомогою коліс по сходах або вибоїстій дорозі, щоб уникнути травм, перекидання або пошкодження валізи.
-

Особливості продукту

- Декоративний дизайн із полікарбонату, стійкий до подряпин
 - Вбудований замок TSA
 - Поворотні колеса з низьким рівнем шуму для легкого обертання на 360°
 - Оптимізоване місце для зберігання з перегородкою і кишенею на блискавці
 - Потовщена алюмінієва телескопічна ручка для чотирирівневого регулювання
 - Лаконічний зовнішній дизайн із рівним верхом
-

Характеристики

Назва: Валіза Xiaomi Luggage Classic Pro 28"

Модель: XMLXXHWRM

Розміри корпусу: 485 × 315 × 716 мм

Розміри виробу: 498 × 315 × 768 мм

Примітка:

Розміри виробу — це розміри валізи з повністю втягнутою ручкою, зокрема колеса, ручки й бічні ніжки. Розміри корпусу — це розміри корпусу без урахування аксесуарів.


Матеріал корпусу: полікарбонат

Матеріал підкладки: поліестер


Вага нетто: прибл. 5,0 кг

Опис продукту

Зовні




Усередині



Увага: внутрішню блискавку внизу валізи слід використовувати тільки під час обслуговування, тому просимо не розстібати її. Бігунок блискавки встановлено у зворотному порядку відповідно до стандартних технологічних вимог.

Примітка. Ілюстрації виробу й приладдя, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Інструкції щодо замка TSA



Початковий код замка: 0-0-0. Радимо встановити персональний код. Дотримуйтесь інструкцій для скидання коду.

1. Уведіть код 0-0-0 на коліщатках із цифрами (B), щоб відімкнути замок.
2. Кінчиком ручки або за допомогою інструмента натисніть кнопку скидання (A), поки ви не почуєте звук клацання.
3. Повертаючи коліщатка із цифрами (B), установіть свій персональний код (наприклад, 8-8-8).
4. Натисніть кнопку (C) у напрямку стрілки, доки не почуєте звук клацання, щоб з'явилася кнопка скидання (A). Замок відімкнуто.

Персональний код встановлено. Якщо вам потрібно знову скинути код, повторно виконайте кроки з 1 по 4.

Увага:

Якщо ви забули свій код, ви не зможете скинути його, відкрити замок або валізу. Тому обов'язково його запам'ятайте.

Попередження

- Не піднімайте валізу за допомогою телескопічної ручки.
- Не натискайте кнопку на телескопічній ручці під час переміщення валізи.
- Не тримайте довго валізу під дощем. Валіза стійка до випадкових бризок води під час звичайного використання, але вона не є повністю водонепроникною. Якщо валіза намокла, негайно витріть її насухо, щоб вода не потрапила всередину.
- Не ставте валізу біля високотемпературних об'єктів, як-от печі або обігрівачі, щоб запобігти деформації її корпусу або аксесуарів.
- Не чистьте валізу агресивними розчинниками, як-от бананова олія, нафта або спирт, інакше корпус або аксесуари можуть деформуватися.
- Не розміщуйте валізу в середовищах із високою кислотністю або вологістю, оскільки це може призвести до пошкодження замка чи інших металевих компонентів, через що ви не зможете нормально використовувати валізу.
- Якщо ви розмістили валізу на високому місці, переконайтеся, що вона не впаде, щоб уникнути травм або пошкодження валізи чи її вмісту.
- Радимо використовувати захисний чохол (продається окремо), щоб не пошкодити валізу під час транспортування.

Виготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Виробник: Shanghai Runmi Technology Co., Ltd.

(компанія Екосистеми Mi)

Адреса: Room 402-1, Building No.14, No. 518 of Xinzhuan Rd,
Songjiang District, Caohejing Hi-tech Park, Shanghai, China

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Версія посібника користувача: V1.0

Виготовлено в Китаї