

Інструкція з використання комплекту аксесуарів Roborock

Призначення

Комплект аксесуарів Roborock призначений для заміни витратних матеріалів та підтримання ефективної роботи робота-пилососа. До комплекту входять змінні мопи, пилозбірні мішки, фільтри та елементи щіток, тощо.

Заміна мопів

1. Вимкніть робот-пилосос.
2. Зніміть використані мопи з тримачів.
3. Встановіть нові мопи, переконавшись у надійному кріпленні.
4. Після встановлення запустіть тестове прибирання.

Заміна пилозбірного мішка

1. Відкрийте кришку станції самоочищення.
2. Обережно витягніть заповнений мішок.
3. Встановіть новий мішок у відповідний паз.
4. Закрийте кришку до характерного клацання.

Заміна HEPA-фільтра

1. Вийміть контейнер для сміття.
2. Відкрийте відсік фільтра.
3. Встановіть новий фільтр замість використаного.
4. Закрийте кришку та поверніть контейнер на місце.

Заміна основної та бічної щіток

1. Переверніть робот нижньою частиною догори.
2. Зніміть стару щітку або ролик.
3. Очистіть посадкове місце від волосся та сміття.
4. Встановіть нову щітку та переконайтеся, що вона вільно обертається.

Рекомендації з обслуговування

- Мопи рекомендується прати після кожних 1–3 прибирань.
- Фільтр очищуйте щотижня та замінюйте за необхідності.
- Перевіряйте щітки на наявність намотаного волосся не рідше одного разу на два тижні.

- Використовуйте лише сумісні аксесуари для моделі Roborock Saros 10R.

Зберігання

Зберігайте запасні аксесуари в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів та вологи.