


hama

201711 201716 201712
201710 201717 201713
201715 201709 201714



ЗОВНІШНІЙ АКУМУЛЯТОР

«Performance 10 / 20 / 24»



Перед використанням виробу прочитайте попередження та інструкції з безпеки у вкладеній пам'ятці.

⚡ Пам'ятка: Безпека пауербанків та зарядних станцій в умовах відключень електроенергії

1. Захист від стрибків напруги

При відновленні електропостачання в мережі часто виникають різкі стрибки напруги, які можуть вивести контролер вашого пристрою з ладу.

- Не залишайте зарядні станції та пауербанки заряджатися без нагляду, особливо за умови відсутності електроенергії в мережі
- Не вмикайте станцію або пауербанк у розетку в перші 10–15 хвилин після появи світла. Зачекайте, поки напруга стабілізується.
- Використовуйте **реле напруги**: Підключайте зарядні пристрої через «відсікачі» або мережеві фільтри з захистом.

2. Температурний режим (Зима/Літо)

Літій-іонні акумулятори дуже чутливі до температур.

- **Холод**: Ніколи не заряджайте пристрій, який щойно принесли з морозу. Дайте йому прогрітися до кімнатної температури протягом 2 годин. Зарядка «холодного» акумулятора може призвести до його деградації або короткого замикання.
- **Спека та перегрів**: Під час заряджання (особливо швидкої) пристрої гріються. Не накривайте зарядні станції ковдрами, не залишайте пауербанки під прямим сонячним промінням або під подушкою. Станція повинна мати вільний доступ повітря до вентиляторів.

3. Правила заряджання та розряджання




- **Не розряджайте в «нуль»**: Намагайтеся тримати рівень заряду в межах **20–80%**. Коли рівень заряду падає до 0%, напруга всередині акумулятора знижується до критичної позначки. Це активує режим автоматичного блокування, через який пристрій може перестати «бачити» зарядку. Тривале перебування в такому стані незворотно псує акумулятор і скорочує термін його служби»
- **Якісні аксесуари**: Використовуйте лише оригінальні кабелі або перевірені бренди. Невякісні кабелі без контролерів можуть спровокувати перегрів роз'ємів.



4. Пожежна безпека та зберігання

- **Місце розташування**: Не встановлюйте потужні зарядні станції поруч із легкозаймистими речами або в зоні сну.
- **Ознаки небезпеки**: Якщо пристрій здується, видає дивний запах, занадто гарячий на дотик або видає нетипові звуки (тріск) — негайно припиніть використання та вимкніть його з мережі.

5. Потужність та навантаження

- **Не перевантажуйте зарядні станції та пауербанки**: Підключайте лише ті прилади, на які вона розрахована.





support.hama.com

201711
201710
201715
201716
201717
201709
201712
201713
201714

→ Завантаження



<https://support.hama.com>



hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Монгайм / Німеччина

Service & Support

support.hama.com

+49 9091 502-0
D GB



Усі зазначені торговельні марки є власністю відповідних компаній. Можливі помилки та пропуски.
Виробник залишає за собою право на технічні зміни. Застосовуються загальні умови постачання та оплати.