

# ДАТЧИК ПРОТІКАННЯ ВОДИ ZIGBEE

Коротка інструкція українською мовою · модель у таблиці характеристик: IH-K665

**ВАЖЛИВО:** це пристрій Zigbee, а не Wi-Fi. Для роботи потрібен сумісний Zigbee-хаб. Безпосередньо до Wi-Fi-роутера датчик не підключається.

## 1. Призначення

Датчик виявляє воду в місцях можливого протікання та затоплення. За інструкцією виробника він реагує на появу води з рівнем понад приблизно 0,5 мм і передає сигнал через Zigbee-хаб. За умови сумісності хаба та застосунку можна отримувати сповіщення на смартфон.

## 2. Комплектація

- Датчик протікання води — 1 шт.
- Батарейка CR2032 — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.

## 3. Технічні характеристики

- Модель у таблиці характеристик: IH-K665.
- Зв'язок: Zigbee.
- Живлення: батарейка CR2032.
- Розмір: приблизно Ø50 × 18 мм.
- Робоча температура: від 0 до +55 °C.

## 4. Розміщення та застереження

- Використовуйте датчик лише в приміщенні.
- Розмістіть його в зоні можливого протікання: біля труб, під раковиною або біля побутової техніки.
- Не встановлюйте там, де на нього потрапляє дощ, є масляний дим або постійна пара.
- Для виявлення води електроди датчика мають контактувати з водою.

# ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

## 5. Підготовка

- Встановіть батарейку CR2032 у датчик.
- Підключіть сумісний Zigbee-хаб і смартфон до домашньої мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Сам датчик працює через Zigbee, а не Wi-Fi.
- Встановіть застосунок Smart Life з офіційного магазину застосунків та увійдіть до облікового запису.

## 6. Додавання датчика в Smart Life

- 1 Відкрийте Smart Life та перейдіть до потрібного Zigbee-хаба.
- 2 Натисніть «+» для додавання пристрою вручну.
- 3 Виберіть «Датчики», потім «Датчик протікання води (Zigbee)» або відповідний пункт у вашій версії застосунку.
- 4 Коли застосунок запропонує скинути налаштування, утримуйте кнопку Reset приблизно 6 секунд — до блимання синього індикатора.
- 5 У застосунку підтвердьте, що індикатор швидко блимає, і натисніть «Далі». Дочекайтеся завершення додавання.
- 6 Після успішного додавання за потреби змініть назву пристрою та призначте кімнату.

## 7. Скидання налаштувань

Утримуйте кнопку Reset протягом 6 секунд, доки синій індикатор не почне блимати. Потім повторіть процедуру додавання в застосунку.

## 8. Значення індикатора

- Синій індикатор блимає — триває налаштування мережі.
- Індикатор не світиться — налаштування завершено, мережа працює нормально.
- Індикатор блимає один раз — пристрій передає дані.

## 9. Автоматичне перекриття води

За наявності сумісного Zigbee-хаба та Zigbee-крана можна налаштувати сценарій: коли датчик виявляє воду, хаб надсилає команду на закриття крана. Сумісність і роботу сценарію потрібно перевірити після налаштування. Робота без інтернету залежить від підтримки локальної автоматизації конкретним хабом; хаб і пристрої мають залишатися увімкненими.

## 10. Якщо датчик не додається

- Переконайтеся, що хаб увімкнений і перебуває в режимі додавання пристроїв.
- Перевірте батарейку та повторіть скидання, утримуючи Reset 6 секунд.
- Під час підключення розмістіть датчик поруч із хабом.
- Якщо проблема залишається, перевірте сумісність хаба й застосунку.

Примітка: в оригіналі в описі та таблиці характеристик наведено різні позначення моделі (IH-1218 та IH-K665). У цьому перекладі використано IH-K665, як у таблиці характеристик.